

PHILIPS
AVENT

הוראות שימוש

4213.354.0001.3



את הפטמה. לפני כל שימוש יש לבדוק את העמידות ותקינות הפטמה (על ידי משיכת הפטמה) ולהחליפה אם נמצאה פגמה או חלשה. ניתן לשימוש במדיח כלים. צבעי מאכל עלולים לשנות את צבע המוצר. מסיבות הגייניות אנו ממליצים להחליף את המוצר לאחר 3 חודשי שימוש. יש לאחסן במיכל יבש ומכוסה. אין לאפשר לילד לשחק עם חלקים קטנים או להזיק/ללכת בעת השימוש בבקבוקים ובכוסות לגן. יש להשתמש רק בפטמות אוונט קלאסיות לבקבוקי קלאסי+, מערכת האכלה VIA וכוסות לגן. היצרן: אוונט אנגליה (אוונט בע"מ הינה חברה בקבוצת פיליפס).
Philips Avent, Suffolk, Co10 7QS, England
גיבור ישראל 44 א.ת. קריית ספר, נתניה 42293.
מספר הטלפון של שירות הלקוחות בישראל 1-800-500-000

אזהרה למען בטיחות ובריאות תינוקך

לפני השימוש הראשון, יש לחטא את הפטמה באמצעות סטריליזטור של Philips Avent או בהרתחה במים רותחים כ-5 דקות. לאחר כל שימוש, יש לפרק את הפטמה מטבעת ההברגה של הבקבוק ולשטוף ביסודיות. לאחר מכן, יש לחטא בעזרת סטריליזטור של Philips Avent או על ידי הרתחה במים רותחים במשך 5 דקות, זאת על מנת להבטיח הגיינה מרבית. השימוש במוצר בפיקוח מבוגר בלבד. לעולם אין להשתמש בפטמות בתור מוצצים. ניקה ממושכת של נזלים עלולה לגרום לריקבון שניים. יש לבדוק תמיד את טמפרטורת המזון לפני ההאכלה. אין להניח תחת קרני שמש ישירות. אין לחמם כאשר לא בשימוש, אין לחמם זמן ארוך יותר מהמומלץ או להשרות בתמיסת חיסוי דבר שעלול להחליש