



Philips
Masseur sensuel

pour elle et lui

HF8420

Masseur sensuel

Stimule les zones érogènes - pour lui et pour elle

Votre toucher prend une nouvelle dimension grâce à la pointe ondulante du masseur sensuel et ses vibrations augmentent le plaisir. Découvrez de nouvelles façons d'éveiller les sens de votre partenaire.

Un seul point de stimulation pour plus de plaisir

- Un seul point de stimulation pour plus de plaisir

Plusieurs modes de vibration pour varier les plaisirs

- 4 modes de vibration et 5 niveaux d'intensité

Waterproof

- Utilisation sous la douche ou dans le bain

Utilisable avec un lubrifiant

- Utilisable avec des lubrifiants à base d'eau ou de silicone

Forme adaptée à une utilisation intime

- Une forme spécialement conçue pour s'adapter naturellement à votre corps

PHILIPS

Caractéristiques

Design et finition

- Matériaux: Revêtement ultradoux sur ABS
- Couleur(s): Violet

Spécificités techniques

- Type de batterie: Li-Ion
- Tension: 100-240 volt
- Charge: Rechargeable, sans fil
- Temps de charge: Jusqu' à 4 heures heure(s)

- Fréquence: 50-60 Hz
- Étanche: Waterproof

Vibration

- Fréquence (max.): 120 Hz
- Niveaux d'intensité: 5
- Nombres de modes: 4
- Niveau sonore (moyen): 46 dB
- Niveau sonore (max.): 49 dB

Points forts

Un seul point de stimulation



La pointe ondulante est idéale pour stimuler des zones plus précises, comme autour du mamelon ou entre les zones génitales et rectales. Vous pouvez varier à l'infini les sensations et les caresses en exécutant des mouvements circulaires ou en forme de « 8 », avec différents modes de vibration. Vous pouvez par exemple essayer une pression relaxante sur les lèvres ou le scrotum, suivi d'une pression soutenue sur le clitoris ou le pénis.

Plusieurs modes de vibration



Développez vos sensations grâce aux nombreux modes de vibration et niveaux d'intensité. Le massEUR est doté de quatre modes de vibration : Rayonnement, Vague, Battement de cœur et Frisson pour varier les plaisirs. Le massEUR sensuel est une extension de vos mains et de vos doigts permettant de procurer des sensations encore plus agréables aux zones érogènes. Touchez simplement les zones les plus sensibles de votre partenaire, faites des mouvements circulaires ou maintenez-le à l'endroit où vous déposeriez un baiser, une caresse ou toute autre stimulation. Conçu pour rendre vos préliminaires encore plus agréables, le massEUR sensuel peut également être utilisé pour pimenter un échange de caresses, comme un massage de dos ou de pieds.

