

PHILIPS

Têtes de brosse
Sonicare

Sensiflex

Lot de 4

HX2014



Têtes de brosse de rechange Sensiflex

Tête de brosse à dents de rechange Sonicare

Têtes de brosse à dents de rechange Sensiflex. Remplacez la tête de brosse de votre brosse à dents électrique Philips Sonicare tous les 6 mois pour des performances optimales.

Nettoyage double action

- Nettoyage des surfaces visibles des dents
- Des dents naturellement plus blanches

Douce avec les gencives, mais dure avec la plaque dentaire

- Système de protection des gencives

Caractéristiques

Performances de brossage

Têtes de brosse: 4

