

Philips
Nagrywarka adresu



SCD605

pomóż swojemu dziecku

pomóż dziecku odnaleźć drogę do domu

Pomóż dziecku odnaleźć drogę do domu

- Nagraj imię dziecka i numer telefonu lub adres
- Wbudowany przycisk odtwarzania adresu

Łatwe i wygodne w noszeniu

- Przyczep do ubrania lub torebki, aby mieć zawsze przy sobie

Niezawodność i spokojna głowa

- Zapobiega skasowaniu wiadomości przez dziecko

Gwarantuje całkowite bezpieczeństwo jako zabawka

- Zgodny z wszystkimi obowiązującymi normami bezpieczeństwa zabawek

PHILIPS

Dane techniczne

Dane techniczne

- Zgodność z: Normy dot. zabawek w UE i USA

Nagrywanie dźwięku

- Czas nagrywania: do 20 s

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Bateria
- Instrukcja obsługi

Zasilanie

- Typ baterii: GP76A
- Liczba baterii lub akumulatorów: 4
- Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 50 godzin(y)
- Możliwość wyjęcia/wymiany

Zalety

Nagrywanie ważnych danych dziecka

Jeśli dziecko się oddali i nie może samo trafić do domu, dobrze jest mieć świadomość, że posiada przy sobie ważne informacje kontaktowe, które są dostępne po naciśnięciu przycisku.

Cyfrowe nagrywanie informacji

Cyfrowe nagranie głosu zapewnia szybką, bezpieczną i łatwą metodę nagrania najważniejszych danych kontaktowych, które mogą oszczędzić wiele cennego czasu, jeśli przypadkowo stracisz dziecko z oczu.

Możliwość łatwego przyczepienia do ubrania dziecka

Aby był zawsze w pobliżu, ale nie zawadzał.

Ochrona przed przypadkowym skasowaniem nagrania

Ponieważ uruchomienie nagrywania wymaga włożenia czegoś ostrego do małego otworu, jest praktycznie niemożliwe, aby dziecko skasowało, zmieniło lub zastąpiło cyfrowo nagraną wiadomość z ważnymi informacjami kontaktowymi.

Zgodny z normą dotyczącą zabawek

Produkty zgodne z normami budowy zabawek zostały gruntownie przebadane, czy spełniają te normy i czy są w pełni bezpieczne.

