

Philips
Adressinspelare

SCD605



hjälper barnet

att hitta tillbaka till dig

Hjälper barnet att hitta tillbaka till dig

- Spela in barnets namn och ditt telefonnummer eller din adress
- Infälld "adressuppspelningsknapp"

Lätt och bekvämt att bära

- Fäst den på kläderna eller väskan så har du den alltid med dig

Tillförlitlighet och trygghet

- Barnet kan inte spela över ditt meddelande

Helt säker att leka med

- Följer alla relevanta leksaks- och säkerhetsstandarder

PHILIPS

Specifikationer

Tekniska specifikationer

- Överensstämmer med: Leksaksföreskrifter i EU och USA

Ljudinspelning

- Inspelningstid: upp till 20 s

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Batteri
- Bruksanvisning

Effekt

- Batterityp: GP76A
- Antal batterier: 4
- Drifttid för batteri: 50 timmar
- Löstagbar/utbytbar

Funktioner

Spela in viktig information

Om barnet har gett sig iväg på egen hand och behöver hjälp att hitta tillbaka till dig är det skönt att veta att han eller hon bär med sig viktig kontaktinformation som kan spelas upp med bara en knapptryckning.

Digital inspelning av info

Den digitala röstinspelningsfunktionen är ett snabbt, säkert och enkelt sätt att spela in viktiga kontaktuppgifter som kan spara dyrbar tid om du skulle tappa bort ditt barn.

Enkel att fästa på barnets kläder

Se till att den alltid är med, men inte i vägen.

Skyddad mot oavsiktlig överspelning

Eftersom inspelningsfunktionen aktiveras först när du stoppar en vass penna i det lilla hålet är det i princip omöjligt för barnet att radera, ändra eller spela över ditt digitala meddelande med viktig kontaktinformation.

I enlighet med leksaksstandard

Alla produkter som följer leksaksstandarden har genomgått noggranna tester där man fastställt att de uppfyller normerna och är helt säkra.



Publiceringsdatum
2020-11-18

Version: 2.1

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com