

Philips
Memorator de adrese



SCD605

vă ajută copilul

să găsească drumul înapoi la dvs.

Ajutați copilul să vă găsească

- Înregistrează numele copilului și telefonul sau adresa dumneavoastră
- Buton 'Address' (adresă) de reluare a redării, protejat, acționat printr-o singură atingere

Ușor și confortabil de purtat

- Poate fi purtat în buzunar sau în geantă

Fiabilitate și lipsă de griji

- Împiedică ștergerea de către copil a mesajului dvs.

O jucărie sigură

- Respectă toate standardele relevante pentru jucării.

PHILIPS

Specificații

Specificații tehnice

- Conform: Reglementările din Europa și SUA privind jucăriile

Înregistrare audio

- Durată de înregistrare: până la 20 s

Accesorii

- Accesorii incluse: Baterie
- Manual de utilizare

Alimentare

- Tip baterie: GP76A
- Număr de baterii: 4
- Durată de funcționare cu baterii: 50 ore
- Detașabil/inlocuibil

Repere

Înregistrează informații vitale

Dacă copilul dvs. s-a răătăcit și are nevoie de ajutor pentru a vă găsi, este reconfortant să știți că are informațiile vitale disponibile printr-o apăsare de buton.

Înregistrarea informațiilor

Înregistrarea digitală este o modalitate rapidă, ușoară și sigură de stocare a informațiilor esențiale de contact, care poate economisi un timp prețios în cazul pierderii copilului.

Ușor de atașat la hainele copilului

Pentru a vă fi mereu la îndemână, fără a incomoda.

Protejat la supra-înregistrare accidentală

Activarea înregistrării necesită introducerea unui creion ascuțit într-un orificiu foarte mic, făcând astfel imposibilă ștergerea, modificarea sau supra-înregistrarea de către copil a mesajului digital cu informațiile esențiale de contact.

Respectă standardele

Produsele au fost testate riguros din punctul de vedere al standardelor, pentru a verifica dacă sunt complet sigure.

