

Philips
Rekordér adres



SCD605

pomôžte svojmu dieťaťu nájsť cestu naspäť k vám

Pomôžte svoju dieťaťu nájsť cestu naspäť

- Zaznamenajte meno dieťaťa a vaše telefónne číslo alebo adresu
- Zapustené jednodotykové tlačidlo na prehranie „adresy“

Jednoduché a pohodlné obliekanie

- Pripevnené na šaty či tašku bude stále s vami

Spoľahlivosť a pokoj na duši

- Zaručuje, že dieťa nič nenahrá cez váš odkaz

Úplne bezpečné na hranie

- Vyhovuje príslušným normám pre hračky a bezpečnosť

PHILIPS

Technické údaje

Technické údaje

- Je v súlade s: európskymi a americkými reguláciami pre hračky

Zvukový záznam

- Čas nahrávania: až 20 s

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Batéria
- Manuál používateľa

Príkon

- Typ batérie: GP76A
- Počet batérii: 4
- Prevádzkový čas batérie: 50 hodina(y)
- Odnímateľné/vymeniteľné

Hlavné prvky

Záznam podstatných informácií

Ak sa dieťa zatúlalo a potrebuje pomoc, aby vás našlo, upokojí vás vedomie, že má pri sebe dôležité kontaktné informácie vzdialené na jedno stlačenie tlačidla.

Digitálne nahrávanie údajov

Digitálne hlasové nahrávanie poskytuje rýchly, bezpečný a jednoduchý spôsob nahrávania základných kontaktných informácií, ktoré vám ušetria drahocenný čas v prípade, že by ste niekedy nevedomky stratili dieťa z dohľadu.

Jednoduché pripovenie na šaty dieťaťa

Nech je stále s vami a pritom neprekáža

Chránené pred náhodným premazaním záznamu

Na aktiváciu nahrávania je potrebné zastrčiť ostrú ceruzku do malého otvoru. Je prakticky nemožné, aby dieťa vymazalo, zmenilo alebo prehralo váš digitálny odkaz.

Podľa normy pre detské hračky

Produkty, ktoré sú v súlade s normami pre hračky, sa dôkladne testovali, aby sa zaistilo, že sú úplne bezpečné a vyhovujú týmto normám.



Dátum vydania
2020-11-18

Verzia: 2.1

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com