

Philips  
Adresní schránka



SCD605

## pomozte dítěti

najít cestu zpátky k vám

### Připravte pomoc pro ztracené dítě

- Záznam jména dítěte a vašeho telefonního čísla a adresy
- Zapuštěné „adresní“ tlačítko pro přehrávání ovládané jedním stiskem

### Snadné a pohodlné nošení

- Můžete jej připnout na šaty či tašku a vzít vždy všude s sebou

### Spolehlivost a klidná mysl

- Zajišťuje, že děti nemohou zprávu přemazat jinou

### Zcela bezpečné na hraní

- Splňuje všechny platné bezpečnostní normy pro hračky.

# PHILIPS

# Specifikace

## Technické údaje

- Vyhovuje normám.: Normy pro hračky v EU a USA

## Nahrávání zvuku

- Čas nahrávání: až 20 s

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Baterie
- Uživatelský manuál

## Spotřeba

- Typ baterie: GP76A
- Počet baterií: 4
- Provozní doba při napájení baterií: 50 hodina (hodiny)
- Snímatelný/vyměnitelný

# Přednosti

## Nahrávání důležitých informací

Pokud se dítě ztratí a potřebuje pomoc, aby vás našlo, budete klidnější, pokud budete vědět, že má u sebe k dispozici nejdůležitější informace. Stačí stisknout tlačítko.

## Digitální záznam informací

Digitální nahrávání hlasu přestavuje rychlý, bezpečný a snadný způsob zaznamenání kontaktních informací, které mohou v případě, že se dítě ztratí, ušetřit drahocenný čas.

## Snadno se připe k oděvům dítěte

Bude vždy s vámi, ale nebude překážet.

## Ochrana před náhodným přemazáním

Nahrávání lze aktivovat až po stisknutí tlačítka v malém otvoru ostrým hrotem. Je tak prakticky vyloučeno, aby děti vaši digitální zprávu s důležitými kontaktními informacemi vymazaly, změnilly nebo přemazaly jinou zprávou.

## Splňuje příslušné normy pro hračky

Výrobky splňující standardy pro hračky byly důkladně testovány z hlediska plnění těchto norem a jsou zcela bezpečné.

