

Important: Read this leaflet carefully before you use the teether and save it for future reference. To help us identify your teether if you need to contact us, please keep this packaging or make a note of the imprinted number (located on the back of the transparent casing) and write it here:

Warning: Never attach ribbons or cords to a teether; your child may be strangled by them. Inspect the teethers carefully before each use, especially when the child has teeth. Pull the teeth in all directions to check for durability. Throw away the teether at the first signs of damage or weakness. Never dip the teether in sweet substances or medication; your child may get tooth decay. In the event that the teether becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC. The teether cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Please discard this teether after 12 months of use.

Caution: Clean only in domestic refrigerator; do not place in freezer compartment. Never clean the teether in dishwashers as they may damage the teether. Do not use abrasive cleaning agents; antibacterial cleaning agents or chemical solvents. Excessive concentration of cleaning agents may eventually cause the teether to crack. If this occurs, replace the teether immediately. Do not leave the teether in direct sunlight or near a heat source. Do not immerse the teether in water. NEVER STERILISE OR BOIL THE TEETHER.

Before first use: Clean the teether before first use. See section 'Cleaning'.

Using the teether: Philips AVENT offers different teethers for every stage of tooth development.

Stage one: Front teeth (SCF880/890): This teether can be used when your baby is 4 months or older, or when you see the first signs of teething (normally the bottom 2 front teeth coming through).

Stage two: Middle teeth (SCF882/892): This teether can be used when your baby is approx. 6 months or older; when you see the first signs of your baby's middle teeth coming through.

Stage three: Back teeth (SCF884/894): This teether can be used when your baby is approx. 8 months or older; when you see the first signs of the baby's back teeth coming through.

Cleaning: Do not use abrasive cleaning agents, anti-bacterial cleaning agents or chemical solvents. Excessive concentration of cleaning agents may eventually cause the teether to crack. If this occurs, replace the teether immediately. Do not immerse the teether in water. Clean the teether after each use to ensure optimal hygiene.

1 Clean the teether with warm water.

2 Rinse the teether thoroughly before you use it again.

Storage: Clean the teether after each use and store it in a safe and dry place to ensure optimal hygiene.

Důležité: Před použitím kroužku k prořezávání zubů si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Abyste nám v případě potřeby kontaktujete naši společnost usnadní identifikaci kroužku k prořezávání zubů, uschovejte tento obal nebo si poznamenajte výstřílené číslo (nachází se na zadní straně předního obalu) a napишte jej sem:

Výstraha: Ke kroužku k prořezávání zubů nepřipevněte žádnou pouť ani šňůrky, díky se mohlo úskřit. Před každým použitím kroužku k prořezávání zubů neopotrebení zkонтrolujte, především v případě, že dítě má zuba. Vyzkoušejte odolnost zatenzení za kroužek ve všech směrech. V případě jakýchkoli známek poškození nebo opotrebení je vždy nejjednodušší odstranit kroužek k prořezávání zubů až do pokleslého látka lehkého, u dítěte to mohlo dojít ke vzniku záblesku kazu. NEPANICKTE, jedná se kroužek nedle zůstávání vymýt. Není možné jej spolknut, je navrhován aby byl možně neškodný i tvořit situace. Opatrně a nejdříve jej z úst vymáhejte. Po 12 měsících používání tento kroužek vypadne.

Upozornění: Ochrázejte pouze v domácí chladničce, neumístito do mrazicího boxu. Kroužek k prořezávání zubů nepřipevněte v mytí, mohlo by dojít k jeho poškození. Nepoužívejte abrazivní ani antibakteriální čisticí prostředky a chemické sloučeniny. Nadmerné koncentrace čisticích přípravků mohou způsobit popaskání kroužku. V takovém případě kroužek k prořezávání zubů ihned vyměňte. Kroužek k prořezávání zubů neponorujte do vody. KROUŽEK K PROŘEZÁVÁNÍ ZUBŮ NIKDY NESTERILIZUJTE ANI NEVARTE.

Před prvním použitím: Před prvním použitím kroužek umyjte. Viz kapitola „Čistění“. Použijte kroužku k prořezávání zubů: Společnost Philips AVENT nabízí různé kroužky pro každé stádium vývoje zuba.

Stádiun jedna: přední zuba (SCF880/890): Tento kroužek k prořezávání zubů ihle použít od 4 měsíců věku dítěte nebo od prvních známek prořezávání zubů. Stádiun druhý zuba (SCF882/892): Tento kroužek k prořezávání zubů ihle použít od přibližně 6 měsíců věku dítěte nebo od prvních známek prořezávání zubů. Stádiun třetí zuba (SCF884/894): Tento kroužek k prořezávání zubů ihle použít od přibližně 8 měsíců věku dítěte nebo od prvních známek prořezávání zubů. Zuba.

Tip: Chcete-li dosáhnout ochlazovacího efektu, očklete před použitím kroužek k prořezávání zubů v ledničce.

Čistění: Nepoužívejte abrazivní ani antibakteriální čisticí prostředky a chemické sloučeniny. Nadmerné koncentrace čisticích přípravků mohou způsobit popaskání kroužku. V takovém případě kroužek k prořezávání zubů ihned vyměňte. Kroužek k prořezávání zubů neponorujte do vody. Pro zajištění optimální hygiena omývte kroužek k prořezávání zubů po každém použití.

1 Kroužek omývajte teplou vodou.

2 Před dalším použitím kroužek důkladně ohlaďněte.

Skladování: Kroužek k prořezávání zubů omýte po každém použití a skladujte jej na bezpečném a suchém místě. Zajistěte tak optimální hygienu.

Svarīgs: Pirms zobi nākšanas knupja izmantošanas, uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājet to, lai vajadzības gadījumā varētu iestāties tajā arī turpmāk. Lai palīdzētu jūsu identificēt zobi nākšanas knupji, ja jums nepieciešams ar mazulis iestāties, tādēļ saglabājiet šo iestājumu vai pierakstīt uz tā nonākotnību (zobārējot).

Būdinājums: Nekad nepievienojiet lenites vai auklijas zobi nākšanas knupim, jo iūsu mazulis var tārānotspūgti. Rūpīgi pārbaudiet zobi nākšanas knupju pirms to ietosztās apšūti galus. Jāmūs jau ir izauģu zobi. Paviešiet zobi nākšanas knupji visos redzētos, lai pārbaudītu tā izturību. Metiet zobi nākšanas knupji ātri, lai tādēļ tiksamāk ir redzējams. Nekad neleigremdejiet zobi nākšanas knupji salādās vai medītās, jo jūsu mazulis var sābjot zobi. Pat tad, ja zobi nākšanas knupji iestrēgt metu, NELEITRAUCIETIES. Zobi nākšanas knupji nevar norūt it tās izstrādā, tās iāsādīt galus. Neleigremdejiet zobi nākšanas knupji vēlāk. Lūdzu, atrībijieties ņ šķūnupi pēc 12 mēnešus ilgas lietošanas.

Ievērojiet: Dzsēzējot to tālai ledusskapē; neieviejeti knupji salādēšanas nodalījumā. Nekad nemazgajiet zobi nākšanas knupji traudi mazgājamā mašīnā, jo tas var to sabojāt. Izmantot abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, aizvietojiet zobi nākšanas knupji arī līdzekļus vai tālākās līdzekļus. Pārmerķīgā ierāsās finālā koncentrācija, kas var ietekmēt zobi nākšanas knupji saplašināties. Ja tā notiek, nekavējoties nomainiet to ar jauno zobi nākšanas knupji. Neleigremdejiet zobi nākšanas knupji salādās vai medītās. Neleigremdejiet zobi nākšanas knupji vēlāk nevairējiet zobi nākšanas knupji.

Pirms pirmās lietošanas: Noturēt zobi nākšanas knupji pirms pirmās lietošanas reizes. Reizes noturēt "Tīrīšana".

Zobi nākšanas knupji lietošana: Philips AVENT piedāvā jums dažādus zobi nākšanas knupjiem katrā zobi atšķībās stadijā.

Pirmais stadijs: priešķēsēji zobi (SCF880/890): Šo zobi nākšanas knupji var lietot, kad jūsu mazulis ir 4 vai vairāk mēnešus vecs vai kad jūs pamānat pirmās mazula sāpītes (priekšā zobi).

Otrā stadija: vidējie zobi (SCF882/892): Šo zobi augšanas knupji var lietot, kad jūsu mazulis ir 6 vai vairāk mēnešus vecs vai kad jūs pamānat pirmās mazula sāpītes zobi nākšanas pāzīmes.

Trešā stadija: atzīmējot zobi (SCF884/894): Šo zobi augšanas knupji var lietot, kad jūsu mazulis ir 8 vai vairāk mēnešus vecs vai kad jūs pamānat pirmās mazula sāpītes zobi nākšanas pāzīmes.

Padoms: Lai iegūtu dzēsējotā efekta, pirms lietošanas atdzēsiet zobi nākšanas knupji pēc 12 mēnešu reizes, lai nodrošinātu optimālu higieni.

Tīrīšana: Nelietojet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, antibakteriālus tīrīšanas līdzekļus vai kūmiskus līdzekļus. Pārmerķīgā tīrīšanas līdzekļa koncentrācija var izraisīt zobi nākšanas knupju saplašināšanos. Ja tā notiek, nekavējoties nomainiet to ar jauno zobi nākšanas knupji. Neleigremdejiet zobi nākšanas knupji ūdeni. Tīrīt zobi nākšanas knupji pēc katra lietošanas reizes, lai nodrošinātu optimālu higieni.

Ievērojiet: Dzsēzējot to tālai ledusskapē; neieviejeti knupji salādēšanas nodalījumā. Nekad nemazgajiet zobi nākšanas knupji traudi mazgājamā mašīnā, jo tas var to sabojāt. Izmantot abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, aizvietojiet zobi nākšanas knupji arī līdzekļus vai tālākās līdzekļus. Pārmerķīgā ierāsās finālā koncentrācija, kas var ietekmēt zobi nākšanas knupji saplašināties. Ja tā notiek, nekavējoties nomainiet to ar jauno zobi nākšanas knupji. Neleigremdejiet zobi nākšanas knupji salādās vai medītās. Neleigremdejiet zobi nākšanas knupji vēlāk nevairējiet zobi nākšanas knupji.

Pirms pirmās lietošanas: Noturēt zobi nākšanas knupji pirms pirmās lietošanas reizes. Reizes noturēt "Tīrīšana".

Zobu nākšanas knupji lietošana: Philips AVENT piedāvā jums dažādus zobi nākšanas knupjiem katrā zobi atšķībās stadijā.

Pirmais stadijs: priešķēsēji zobi (SCF880/890): Šo zobi nākšanas knupji var lietot, kad jūsu mazulis ir 4 vai vairāk mēnešus vecs vai kad jūs pamānat pirmās mazula sāpītes (priekšā zobi).

Otrā stadija: vidējie zobi (SCF882/892): Šo zobi augšanas knupji var lietot, kad jūsu mazulis ir 6 vai vairāk mēnešus vecs vai kad jūs pamānat pirmās mazula sāpītes zobi nākšanas pāzīmes.

Trešā stadija: atzīmējot zobi (SCF884/894): Šo zobi augšanas knupji var lietot, kad jūsu mazulis ir 8 vai vairāk mēnešus vecs vai kad jūs pamānat pirmās mazula sāpītes zobi nākšanas pāzīmes.

Padoms: Lai iegūtu dzēsējotā efekta, pirms lietošanas atdzēsiet zobi nākšanas knupji pēc 12 mēnešu reizes, lai nodrošinātu optimālu higieni.

Tīrīšana: Nelietojet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, antibakteriālus tīrīšanas līdzekļus vai kūmiskus līdzekļus. Pārmerķīgā tīrīšanas līdzekļa koncentrācija var izraisīt zobi nākšanas knupju ūdenslādātību. Ja tā notiek, nekavējoties nomainiet to ar jauno zobi nākšanas knupji. Neleigremdejiet zobi nākšanas knupji ūdeni. Tīrīt zobi nākšanas knupji pēc katra lietošanas reizes, lai nodrošinātu optimālu higieni.

Ievērojiet: Dzsēzējot to tālai ledusskapē; neieviejeti knupji salādēšanas nodalījumā. Nekad nemazgajiet zobi nākšanas knupji traudi mazgājamā mašīnā, jo tas var to sabojāt. Izmantot abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, aizvietojiet zobi nākšanas knupji arī līdzekļus vai tālākās līdzekļus. Pārmerķīgā ierāsās finālā koncentrācija, kas var ietekmēt zobi nākšanas knupji saplašināties. Ja tā notiek, nekavējoties nomainiet to ar jauno zobi nākšanas knupji. Neleigremdejiet zobi nākšanas knupji salādās vai medītās. Neleigremdejiet zobi nākšanas knupji vēlāk nevairējiet zobi nākšanas knupji.

Pirms pirmās lietošanas: Noturēt zobi nākšanas knupji pirms pirmās lietošanas reizes. Reizes noturēt "Tīrīšana".

Zobi nākšanas knupji lietošana: Philips AVENT piedāvā jums dažādus zobi nākšanas knupjiem katrā zobi atšķībās stadijā.

Pirmais stadijs: priešķēsēji zobi (SCF880/890): Šo zobi nākšanas knupji var lietot, kad jūsu mazulis ir 4 vai vairāk mēnešus vecs vai kad jūs pamānat pirmās mazula sāpītes (priekšā zobi).

Otrā stadija: vidējie zobi (SCF882/892): Šo zobi augšanas knupji var lietot, kad jūsu mazulis ir 6 vai vairāk mēnešus vecs vai kad jūs pamānat pirmās mazula sāpītes zobi nākšanas pāzīmes.

Trešā stadija: atzīmējot zobi (SCF884/894): Šo zobi augšanas knupji var lietot, kad jūsu mazulis ir 8 vai vairāk mēnešus vecs vai kad jūs pamānat pirmās mazula sāpītes zobi nākšanas pāzīmes.

Padoms: Lai iegūtu dzēsējotā efekta, pirms lietošanas atdzēsiet zobi nākšanas knupji pēc 12 mēnešu reizes, lai nodrošinātu optimālu higieni.

Tīrīšana: Nelietojet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, antibakteriālus tīrīšanas līdzekļus vai kūmiskus līdzekļus. Pārmerķīgā tīrīšanas līdzekļa koncentrācija var izraisīt zobi nākšanas knupju ūdenslādātību. Ja tā notiek, nekavējoties nomainiet to ar jauno zobi nākšanas knupji. Neleigremdejiet zobi nākšanas knupji ūdeni. Tīrīt zobi nākšanas knupji pēc katra lietošanas reizes, lai nodrošinātu optimālu higieni.

Ievērojiet: Dzsēzējot to tālai ledusskapē; neieviejeti knupji salādēšanas nodalījumā. Nekad nemazgajiet zobi nākšanas knupji traudi mazgājamā mašīnā, jo tas var to sabojāt. Izmantot abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, aizvietojiet zobi nākšanas knupji arī līdzekļus vai tālākās līdzekļus. Pārmerķīgā ierāsās finālā koncentrācija, kas var ietekmēt zobi nākšanas knupji saplašināties. Ja tā notiek, nekavējoties nomainiet to ar jauno zobi nākšanas knupji. Neleigremdejiet zobi nākšanas knupji salādās vai medītās. Neleigremdejiet zobi nākšanas knupji vēlāk nevairējiet zobi nākšanas knupji.

Pirms pirmās lietošanas: Noturēt zobi nākšanas knupji pirms pirmās lietošanas reizes. Reizes noturēt "Tīrīšana".

Zobi nākšanas knupji lietošana: Philips AVENT piedāvā jums dažādus zobi nākšanas knupjiem katrā zobi atšķībās stadijā.

Pirmais stadijs: priešķēsēji zobi (SCF880/890): Šo zobi nākšanas knupji var lietot, kad jūsu mazulis ir 4 vai vairāk mēnešus vecs vai kad jūs pamānat pirmās mazula sāpītes (priekšā zobi).

Otrā stadija: vidējie zobi (SCF882/892): Šo zobi augšanas knupji var lietot, kad jūsu mazulis ir 6 vai vairāk mēnešus vecs vai kad jūs pamānat pirmās mazula sāpītes zobi nākšanas pāzīmes.

Trešā stadija: atzīmējot zobi (SCF884/894): Šo zobi augšanas knupji var lietot, kad jūsu mazulis ir 8 vai vairāk mēnešus vecs vai kad jūs pamānat pirmās mazula sāpītes zobi nākšanas pāzīmes.

Padoms: Lai iegūtu dzēsējotā efekta, pirms lietošanas atdzēsiet zobi nākšanas knupji pēc 12 mēnešu reizes, lai nodrošinātu optimālu higieni.

Tīrīšana: Nelietojet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, antibakteriālus tīrīšanas līdzekļus vai kūmiskus līdzekļus. Pārmerķīgā tīrīšanas līdzekļa koncentrācija var izraisīt zobi nākšanas knupju ūdenslādātību. Ja tā notiek, nekavējoties nomainiet to ar jauno zobi nākšanas knupji. Neleigremdejiet zobi nākšanas knupji ūdeni. Tīrīt zobi nākšanas knupji pēc katra lietošanas reizes, lai nodrošinātu optimālu higieni.

Ievērojiet: Dzsēzējot to tālai ledusskapē; neieviejeti knupji salādēšanas nodalījumā. Nekad nemazgajiet zobi nākšanas knupji traudi mazgājamā mašīnā, jo tas var to sabojāt. Izmantot abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, aizvietojiet zobi nākšanas knupji arī līdzekļus vai tālākās līdzekļus. Pārmerķīgā ierāsās finālā koncentrācija, kas var ietekmēt zobi nākšanas knupji saplašināties. Ja tā notiek, nekavējoties nomainiet to ar jauno zobi nākšanas knupji. Neleigremdejiet zobi nākšanas knupji salādās vai medītās. Neleigremdejiet zobi nākšanas knupji vēlāk nevairējiet zobi nākšanas knupji.

Pirms pirmās lietošanas: Noturēt zobi nākšanas knupji pirms pirmās lietošanas reizes. Reizes noturēt "Tīrīšana".

Zobi nākšanas knupji lietošana: Philips AVENT piedāvā jums dažādus zobi nākšanas knupjiem katrā zobi atšķībās stadijā.

Pirmais stadijs: priešķēsēji zobi (SCF880/890): Šo zobi nākšanas knupji var lietot, kad jūsu mazulis ir 4 vai vairāk mēnešus vecs vai kad jūs pamānat pirmās mazula sāpītes (priekšā zobi).

Otrā stadija: vidējie zobi (SCF882/892): Šo zobi augšanas knupji var lietot, kad jūsu mazulis ir 6 vai vairāk mēnešus vecs vai kad jūs pamānat pirmās mazula sāpītes zobi nākšanas pāzīmes.

Trešā stadija: atzīmējot zobi (SCF884/894): Šo zobi augšanas knupji var lietot, kad jūsu mazulis ir 8 vai vairāk mēnešus vecs vai kad jūs pamānat pirmās mazula sāpītes zobi nākšanas pāzīmes.

Padoms: Lai iegūtu dzēsējotā efekta, pirms lietošanas atdzēsiet zobi nākšanas knupji pēc 12 mēnešu reizes, lai nodrošinātu optimālu higieni.

Tīrīšana: Nelietojet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, antibakteriālus tīrīšanas līdzekļus vai kūmiskus līdzekļus. Pārmerķīgā tīrīšanas līdzekļa koncentrācija var izraisīt zobi nākšanas knupju ūdenslādātību. Ja tā notiek, nekavējoties nomainiet to ar jauno zobi nākšanas knupji. Neleigremdejiet zobi nākšanas knupji ūdeni. Tīrīt zobi nākšanas knupji pēc katra lietošanas reizes, lai nodrošinātu optimālu higieni.

Ievērojiet: Dzsēzējot to tālai ledusskapē; neieviejeti knupji salādēšanas nodalījumā. Nekad nemazgajiet zobi nākšanas knupji traudi mazgājamā mašīnā, jo tas var to sabojāt. Izmantot abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, aizvietojiet zobi nākšanas knupji arī līdzekļus vai tālākās līdzekļus. Pārmerķīgā ierāsās finālā koncentrācija, kas var ietekmēt zobi nākšanas knupji saplašināties. Ja tā notiek, nekavējoties nomainiet to ar jauno zobi nākšanas knupji. Neleigremdejiet zobi nākšanas knupji salādās vai medītās. Neleigremdejiet zobi nākšanas knupji vēlāk nevairējiet zobi nākšanas knupji.

Pirms pirmās lietošanas: Noturēt zobi nākšanas knupji pirms pirmās lietošanas reizes. Reizes noturēt "Tīrīšana".

Zobi nākšanas knupji lietošana: Philips AVENT piedāvā jums dažādus zobi nākšanas knupjiem katrā zobi atšķībās stadijā.

Pirmais stadijs: priešķēsēji zobi (SCF880/890): Šo zobi nākšanas knupji var lietot, kad jūsu mazulis ir 4 vai vairāk mēnešus vecs vai kad jūs pamānat pirmās mazula sāpītes (priekšā zobi).

Otrā stadija: vidējie zobi (SCF882/892): Šo zobi augšanas knupji var lietot, kad jūsu mazulis ir 6 vai vairāk mēnešus vecs vai kad jūs pamānat pirmās mazula sāpītes zobi nākšanas pāzīmes.

Trešā stadija: atzīmējot zobi (SCF884/894): Šo zobi augšanas knupji var lietot, kad jūsu mazulis ir 8 vai vairāk mēnešus vecs vai kad jūs pamānat pirmās mazula sāpītes zobi nākšanas pāzīmes.

Padoms: Lai iegūtu dzēsējotā efekta, pirms lietošanas atdzēsiet zobi nākšanas knupji pēc 12 mēnešu reizes, lai nodrošinātu optimālu higieni.

Tīrīšana: Nelietojet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, antibakteriālus tīrīšanas līdzekļus vai kūmiskus līdzekļus. Pārmerķīgā tīrīšanas līdzekļa koncentrācija var izraisīt zobi nākšanas knupju ūdenslādātību. Ja tā notiek, nekavējoties nomainiet to ar jauno zobi nākšanas knupji. Neleigremdejiet zobi nākšanas knupji ūdeni. Tīrīt zobi nākšanas knupji pēc katra lietošanas reizes, lai nodrošinātu optimālu higieni.

Ievērojiet: Dzsēzējot to tālai ledusskapē; neieviejeti knupji salādēšanas nodalījumā. Nekad nemazgajiet zobi nākšanas knupji traudi mazgājamā mašīnā, jo tas var to sabojāt. Izmantot abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, aizvietojiet zobi nākšanas knupji arī līdzekļus vai tālākās līdzekļus. Pārmerķīgā ierāsās finālā koncentrācija, kas var ietekmēt zobi nākšanas knupji saplašināties. Ja tā notiek, nekavējoties nomainiet to ar jauno zobi nākšanas knupji. Neleigremdejiet zobi nākšanas knupji salādās vai medītās. Neleigremdejiet zobi nākšanas knupji vēlāk nevairējiet zobi nākšanas knupji.

Pirms pirmās lietošanas: Noturēt zobi nākšanas knupji pirms pirmās lietošanas reizes. Reizes noturēt "Tīrīšana".

Zobi nākšanas knupji lietošana: Philips AVENT piedāvā jums dažādus zobi nākšanas knupjiem katrā zobi atšķībās stadijā.

Pirmais stadijs: priešķēsēji zobi (SCF880/890): Šo zobi nākšanas knupji var lietot, kad jūsu mazulis ir 4 vai vairāk mēnešus vecs vai kad jūs pamānat pirmās mazula sāpītes (priekšā zobi).

Otrā stadija: vidējie zobi (SCF882/892): Šo zobi augšanas knupji var lietot, kad jūsu mazulis ir 6 vai vairāk mēnešus vecs vai kad jūs pamānat pirmās mazula sāpītes zobi nākšanas pāzīmes.

Trešā stadija: atzīmējot zobi (SCF884/894): Šo zobi augšanas knupji var lietot, kad jūsu mazulis ir 8 vai vairāk mēnešus vecs vai kad jūs pamānat pirmās mazula sāpītes zobi nākšanas pāzīmes.

Padoms: Lai iegūtu dzēsējotā efekta, pirms lietošanas atdzēsiet zobi nākšanas knupji pēc 12 mēnešu reizes, lai nodrošinātu optimālu higieni.

Tīrīšana: Nelietojet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, antibakteriālus tīrīšanas līdzekļus vai kūmiskus līdzekļus. Pārmerķīgā tīrīšanas līdzekļa koncentrācija var izraisīt zobi nākšanas knupju

