

ENGLISH

General description
The Philips Avent storage cups are part of a reusable storage system specifically designed to collect and store breast milk and feed your baby. The Avent storage cups have twist-on lids to provide leakproof transport and storage.

Read all instructions carefully before use. Keep the user manual and product packaging for future reference. An electronic copy of these instructions can be found at www.philips.com/support.

Important safety information
Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

For your child's safety and health

WARNING!

- Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay.
- Always check food temperature before feeding.
- Before each use, inspect the product. Throw away at the first sign of damage or weakness.
- Keep components not in use out of the reach of children.
- Never attach to cords, ribbons, laces or loose parts of clothing. The child can be strangled.
- Always use this product with adult supervision.

It is not recommended to use a microwave to warm up baby food or drinks. Microwaves may destroy valuable nutrients in food/drinks and may produce localized high temperatures. If you decide to use the microwave, take extra care to stir heated food/drinks to ensure even heat distribution and check the temperature before serving. Only place the container in the microwave, without the lid. To avoid tooth decay, stay away from other than milk or water, such as fruit juices. Baby prepared foods in very dilute are not recommended. If these are used, they should be well diluted and only used for limited periods, not constantly sipped. Do not allow children to play with small parts or walk/run while using cups. Do not bring the storage cup parts in contact with or place on surfaces with abrasive or antibacterial cleaning agents. Excessive concentrations of cleaning agents may eventually cause plastic parts to crack. Should this occur, replace the cracked part immediately. This product may break if dropped. If you use a hot liquid to heat the food, check the temperature carefully.

Caution

- Never refreeze thawed breast milk or add fresh breast milk to already frozen breast milk.
- You can store breast milk in the storage cup in the refrigerator for up to 4 days or in the freezer for up to 6 months.
- When you take breast milk out of the refrigerator, use it within 4 hours.
- Do not fill the cup beyond the 180 ml/6 oz level, as breast milk expands when frozen.

For food storage cups SCF721 only:

- The spoon is suitable for children aged 6 months and older.
- It is not recommended to put the spoon in a microwave.
- Do not use the spoon in combination with oily or very acidic food.
- Do not fill the cup beyond the 240 ml/8 oz level, as breast milk expands when frozen.

Before first use

Disassemble all parts, clean and then sterilize the parts by placing in boiling water for 5 minutes or sterilize by using a Philips Avent sterilizer. This is to ensure hygiene.

Assembly

Assemble the storage cup following the steps shown in the images. If you decide to use the storage cup with a feeding teat, make sure that the feeding teat is fully pulled through the screw ring as shown in the image.

Heating breast milk

To ensure a gentle and even warming of your milk, place it in warm water or use a Philips bottle warmer. Always remove lids first if using bottle warmers or microwaves.

Defrosting breast milk

To defrost breast milk overnight, place the storage cup in the refrigerator. To defrost breast milk prior to feeding, place the storage cup in warm water.

Note: Always discard any breast milk that is left over at the end of a feed.

Storage of milk and food

Expressed breast milk or baby food can be stored in cleaned, sterilized and closed Philips Avent storage cups in the refrigerator for up to 4 days or in the freezer for up to 6 months. Write the expiration date on the storage cup with a pencil or marker. Never refreeze breast milk or add fresh breast milk to already frozen milk. Expressured breast milk can be stored outside the fridge for up to 4 hours.

Cleaning and storage

Clean all parts before each use to ensure hygiene. After each use, disassemble all parts, wash in warm, soapy water, remove any food residues and rinse thoroughly. Then sterilize using a Philips Avent sterilizer or boil for 5 minutes. Philips Avent storage cups are suitable for all methods of sterilization. Make sure that you wash your hands thoroughly and that the surfaces are clean before contact with sterilized components. During sterilization with boiling water, prevent the parts from touching the sides and bottom of the pot. This can cause irreversible product deformation, defect or damage that Philips cannot be held liable for. Food colorings may discolor parts. This product is dishwasher safe. Clean them on the top rack of the dishwasher. Do not put any other objects on top of the storage cups. Do not place in a heated oven. Do not bring the cup parts in contact with or place on surfaces with abrasive or antibacterial cleaning agents. When not in use, store in a clean and dry place.

Compatibility

With the adapter for the cup, the Philips Avent storage cup is compatible with Philips Avent breast pumps, screw rings and feeding teats of the Natural and Anti-colic ranges.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit www.philips.com/support or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country.

Support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support.

DANSK

Generel beskrivelse
Philips Avent-opbevaringsbægrene er en del af et genanvendeligt opbevaringssystem, der er særligt designet til opsamling og opbevaring af brystmælk og madning af din baby. Avent-opbevaringsbægrene har skruelåg, så de kan transporteres og opbevares uden at lække. Læs alle instruktioner grundigt for brug. Opbevare brugervejledningen og produktbalgen til senere brug. En elektronisk kopi af disse instruktioner findes på www.philips.com/support.

Vigtige sikkerhedsoplysninger
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem dem til eventuel senere brug.

Først barns sikkerhed og sundhed

ADVARSEL!
- Vedvarende og længerevarende sugning af væsker kan forårsage tandskader.
- Kontroller altid maddens temperatur før madning.
- Produktet skal undgås høje gengang, inden det bruges. Kasser det ved første gang på skål eller siltege.
- Optør altid dele, der ikke er i brug, uden for børns rækkevidde.
- Bind altid produktet fast til shøle/bånd eller løse dele af tøjet. Barnet kan blive kvæstet.
- Brug altid dette produkt under overvågning af en voksen.

Det anbefales ikke at varme babydæm eller -drinker i mikrovellen. Mikrovellen tilstøter muligvis overfladiske næringstoffe i mad-/drikkevarer og varmer dele af maden eller væsken op til meget høje temperatur. Hvis du beslutter at bruge mikrowelleben, skal du altid sørge for at røre rundt i opvarmet og drikkevarer, da ikke de kan efterlyse en god varmeovergang. Hvis dette sker, skal den revnede del udskiftes med det samme. Dette produkt kan gå i stykker, hvis det bliver tabt. Hvis du bruger varm væske til at opvarme maden, skal temperaturen kontrolleres grundigt.

Forsigtig
- Fys aldrig optoet brystmælk ned igen, og tilføj aldrig frisk brystmælk til den, der allerede er frosset.
- Du kan opbevare brystmælk i opbevaringsbægget i koleskabet i op til fire (4) dage eller i fryseren i op til seks (6) måneder.
- Når du tager brystmælk ud af koleskabet, skal den bruges inden for 4 timer.
- Du må ikke fyldje bægget med mere end 180 ml, da brystmælk udvider sig, når det fryses ned.

Kun for madopbevaringsbægge SCF721:

- Skeen er velegnet til barn fra en alder på seks (6) måneder.
- Det anbefales ikke, at skeen kommer i mikrobølgemaskine.
- Brug ikke skeen i kombination med mad, der er meget olie- eller syrefyldt.
- Du må ikke fyldje bægget med mere end 240 ml, da brystmælk udvider sig, når det fryses ned.

Før apparatet tages i brug

Skal alle dele ad, rengør og steriliser dem i kogende vand i 5 minutter eller ved hjælp af en Philips Avent-sterilisator. Dette gøres af hensyn til hygiene.

Samling

Saml opbevaringskuppen ved at følge de trin, der er vist på billedeerne. Hvis du beslutter dig for at bruge opbevaringskuppen sammen med en sut, skal du sørge for, at sutten er trukket helt genem skrueringen som vist på billede.

Opvarmning af brystmælk

Du kan sikre en hensom og jævn opvarmning af mælk'en ved at anbringe den i varmt vand eller bruge en Philips-flaskevarmer. Fjern altid lågene først, hvis du bruger flaskevarmere eller mikrobølgemæne.

Optimalisering af brystmælk

Hvis du vil opbrættes i koleskabet, hvis du vil opbrættes i op, den skal gives til barn, skal du lægge opbevaringsbægget i varmt vand.

Bemærk: Kasser altid eventuel overskydende mælk efter madning af dit barn.

Opbevaring af mælk og mad

Udmaklet modermælk eller babymad kan opbevares i rentede, steriliserede og lukkede Philips Avent-opbevaringskupper i koleskabet i op til 4 dage eller i fryseren i op til 6 måneder. Skriv udlesningsdatoen på bægget til opbevaring med en blyant eller marker. Frys aldrig modermælk ned igen, og tilføj aldrig frisk brystmælk til mælk'en, der allerede er frosset. Udmaklet brystmælk kan opbevares uden for koleskabet i op til fire (4) timer.

Rengøring og opbevaring

Rengør alle dele for hver brug af hensyn til hygiene. Skil alle delene ad efter hver brug, vask dem grundigt, steriliser dem ved hjælp af en Philips-Avent-sterilisator eller i kogende vand i 5 minutter. Philips opbevaringsbægge er velegnet til alle former for sterilisering. Sørg for, at hver del er grundigt og sørger for, at overfladerne er rene, før du kommer i kontakt med steriliserede dele. Under sterilisering med kogende vand skal forhindres, at delene kommer i kontakt med gryndes side og bund. Dette kan medføre uoprettelig deformering af, defekter i eller skade på produktet, som Philips ikke kan stilles til ansvar for. Fedevareforstørret kan mistrage dele. Produktet kan vaskes i opvaskemaskine. Rengør den på den øverste hylde i opvaskemaskinen. Placer aldrig andre genstande over opbevaringsbægget. Anbrag ikke i ovn. Undgå at bringe koppens dele i kontakt med overflader med antibakterielle rengøringsmidler eller rengøringsmidler, der indeholder silbemed. Opbevares på et rent og tørt sted, når det ikke bruges.

Kompatibilitet

Med adaptoren til bægget er Philips Avent-opbevaringsbægget kompatibelt med Philips Avent-brystpumper, -skrueringe og -sutter i Natural- og Antikolik-serien.

Bestilling af tilbehør

Du kan købe tilbehør og reservedele på www.shop.philips.com/support eller hos din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips kundecenter.

Støtte

Hvis du brug for information eller support, bedes du besøge www.philips.com/support.

DEUTSCH

Allgemeine Beschreibung

Die Philips Avent Mehrwegbecher sind Teil eines wiederverwendbaren Aufbewahrungssystems, das speziell zum Aufbewahren von Muttermilch und zum Füttern Ihres Babys entwickelt wurde. Die Avent Mehrwegbecher verfügen über Schraubdeckel für den einfachen Transport und zur auslaufsicheren Aufbewahrung.

Lesen Sie alle Anweisungen vor dem Gebrauch aufmerksam durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung und die Produktpackung für eine spätere Verwendung auf. Eine elektronische Fassung dieser Bedienungsanleitung finden Sie unter www.philips.com/support.

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Zur Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes

ACHTUNG!

- Andauferdes und längeres Saugen von Flüssigkeiten verursacht Karies. Immer die Temperatur des Nahrungsmittels vor dem Füttern überprüfen.
- Prüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch. Werfen Sie es im ersten Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln sofort weg.
- Alle nicht verwendeten Einzelteile müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Bringt Sie niemals Schnüre, Bänder, Schnürsenkel oder Teile von Kleidungsstücken an das Produkt an. Strangulationsgefahr!
- Dieses Produkt darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.

Es wird nicht empfohlen, Babynahrung und Babygetränke mit einer Mikrowelle zu erwärmen. Mikrowellen können wertvolle Nährstoffe in Speisen/Getränken zerstören und können darüber hinaus ungewollte Temperaturunterschiede erzeugen. Wenn Sie sich für die Verwendung der Mikrowelle entscheiden, röhren Sie erwärmte Speisen/Getränke immer sorgfältig um, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten und prüfen Sie die Temperatur vor dem Füttern. Stellen Sie nur den Behälter in die Mikrowelle, ohne den Deckel. Um Karies vorzubeugen, wird empfohlen, den Becher nur für Milch oder Wasser zu verwenden, und nicht für Fruchtsäfte und aromatisierte Süßgetränke. Werden diese jedoch gegeben, sollten Sie gut verdauen und nur für einen begrenzten Zeitraum angeboten werden, nicht länger als 2 Minuten.

Erklären Sie Ihren Kindern, mit kleinen Einzelteilen aufzuhören oder zu gehorchen, während sie aus Bechern trinken. Bringen Sie die Kleidungsstücke nicht mit Scherzmitteln oder antibakteriellen Reinigungsmitteln in Berührung, und stellen Sie sie nicht auf Oberflächen.

Precaución

- Andauferdes und längeres Saugen von Flüssigkeiten verursacht Karies. Immer die Temperatur des Nahrungsmittels vor dem Füttern überprüfen.
- Prüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch. Werfen Sie es im ersten Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln sofort weg.
- Alle nicht verwendeten Einzelteile müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Bringt Sie niemals Schnüre, Bänder, Schnürsenkel oder Teile von Kleidungsstücken an das Produkt an. Strangulationsgefahr!
- Dieses Produkt darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.

Es wird nicht empfohlen, Babynahrung und Babygetränke mit einer Mikrowelle zu erwärmen. Mikrowellen können wertvolle Nährstoffe in Speisen/Getränken zerstören und können darüber hinaus ungewollte Temperaturunterschiede erzeugen. Wenn Sie sich für die Verwendung der Mikrowelle entscheiden, röhren Sie erwärmte Speisen/Getränke immer sorgfältig um, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten und prüfen Sie die Temperatur vor dem Füttern. Stellen Sie nur den Behälter in die Mikrowelle, ohne den Deckel. Um Karies vorzubeugen, wird empfohlen, den Becher nur für Milch oder Wasser zu verwenden, und nicht für Fruchtsäfte und aromatisierte Süßgetränke. Werden diese jedoch gegeben, sollten Sie gut verdauen und nur für einen begrenzten Zeitraum angeboten werden, nicht länger als 2 Minuten.

Erklären Sie Ihren Kindern, mit kleinen Einzelteilen aufzuhören oder zu gehorchen, während sie aus Bechern trinken. Bringen Sie die Kleidungsstücke nicht mit Scherzmitteln oder antibakteriellen Reinigungsmitteln in Berührung, und stellen Sie sie nicht auf Oberflächen.

Antworten

Nichtsdestotrotz kann es bei einem Fehler passieren, dass die Kleidungsstücke auf den Becher fallen. Bringen Sie die Kleidungsstücke nicht mit Scherzmitteln oder antibakteriellen Reinigungsmitteln in Berührung, und stellen Sie sie nicht auf Oberflächen.

Reinigung und Aufbewahrung

Den Becher auf dem Tisch abwaschen, bevor Sie ihn in den Kühlschrank legen. Entfernen Sie alle Spuren von Milchresten, bevor Sie den Becher in den Kühlschrank legen. Den Becher in den Kühlschrank legen.

Reinigung und Aufbewahrung

Den Becher auf dem Tisch abwaschen, bevor Sie ihn in den Kühlschrank legen. Entfernen Sie alle Spuren von Milchresten, bevor Sie den Becher in den Kühlschrank legen. Den Becher in den Kühlschrank legen.

Reinigung und Aufbewahrung

Den Becher auf dem Tisch abwaschen, bevor Sie ihn in den Kühlschrank legen. Entfernen Sie alle Spuren von Milchresten, bevor Sie den Becher in den Kühlschrank legen. Den Becher in den Kühlschrank legen.

Reinigung und Aufbewahrung

Den Becher auf dem Tisch abwaschen, bevor Sie ihn in den Kühlschrank legen. Entfernen Sie alle Spuren von Milchresten, bevor Sie den Becher in den Kühlschrank legen. Den Becher in den Kühlschrank legen.

Reinigung und Aufbewahrung

Den Becher auf dem Tisch abwaschen, bevor Sie ihn in den Kühlschrank legen. Entfernen Sie alle Spuren von Milchresten, bevor Sie den Becher in den Kühlschrank legen. Den Becher in den Kühlschrank legen.

NEDERLANDS

Algemene beschrijving
De Philips Avent-bebebekers maken deel uit van een herbruikbaar bewaarstelsel dat speciaal ontworpen is voor het opvangen en bewaren van moedermelk en het voeden van uw baby. De Avent-bebebekers hebben een draadeksel waardoor u ze lekvrij kunt meenemen en ophangen.

Lees vóór gebruik alle instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en een productverpakking goed, zodat u ze op een later tijdstip opnieuw kunt raadplegen. Een elektronische versie van deze instructies is te vinden op www.philips.com/support.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en beware de informatie om de aanwijzingen later opnieuw te kunnen raadplegen.

Voor de veiligheid en welzijn van uw kind

WAARSCHUWING!

- Het voortdurend en langdurig zuigen van vloeistoffen veroorzaakt tandbederf.
- Controleer voor het voeden altijd de temperatuur van de voeding.
- Controleer het product voor elk gebruik. Weggooi bij de eerste tekenen van slijtage of beschadiging.
- Hou onderdelen die niet gebruikt worden buiten bereik van kinderen.
- Bewegst nooit met koorden, veteren of losse delen van kleding. Het kind kan hierdoor worden gewurgd.
- Dit product alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
Houd de magnetron om eten en drinken van uw baby te verwarmen in een magnetron. Doe de microgolven van de magnetron alleen belangrijk voor de voeding. Houd geen magnetron op de ene plek heel lang dan op een ander plek. Als u toch een magnetron gebruikt, let er dan op dat u opgewarmd voedsel/drank altijd gedroogd doordat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld. Controleer de temperatuur voorudat u het voedsel of de drank opdrinkt. Plaats alleen de beker zelf in de magnetron, zonder het deksel. Onder toezicht bederf de voorkomen, wonder andere dranken dan melk en water, zoals vruchtensap en suikerhoudende dranken met een smaakje, afgeraden. Geef u te toch, dan alleen flink aangesloten met water en gedurende een korte periode. Laat een kind niet een voorvoeding van drinken. Laat kinderen niet met kleine onderdelen spelen of open/rennen terwijl ze de bekers gebruiken. Laat de onderdelen van de bewaarbeker geen contact maken met en plaats ze niet op oppervlakken met schuren of antibacteriële reinigingsmiddelen. Overmatig gebruik van schoonmaakmiddelen kan leiden tot barstjes in plastic onderdelen. Mocht dit gebeuren, vervang dan onmiddellijk het gebaarde onderdeel. Dit product kan breken als u het laat vallen. Als u een hete vloeistof gebruikt om het voedsel te verwarmen, controleer de temperatuur en zorgvuldig.

Let op

- Vries ontdooid moedermelk nooit opnieuw in een voeg geen verse moedermelk toe aan reeds bevoren moedermelk.
- U kunt moedermelk in de bewaarbeker maximaal vier dagen in de koelkast of maximaal zes maanden in de diepvries bewaren.
- Als u moedermelk uit de koelkast haalt, gebruik het dan binnen 4 uur.
- Vul de beker niet verder dan het niveau van 180 ml/6 oz, want moedermelk zet uit als het bevoren is.

Afgesloten bebebekers SCF721:

- De lepel is geschikt voor kinderen vanaf 6 maanden.

- Het wordt aangeraden om de lepel in de magnetron te doen.

- Gebruik de lepel niet voor of zur voedsel.

- Vul de beker niet verder dan het niveau van 240 ml/8 oz, want moedermelk zet uit als het bevoren is.

Vóór het eerste gebruik

Neem de hele fles/beker uit elkaar en reinig de onderdelen. Steriliseer ze daarna door ze 5 minuten in kokend water onder te dompelen of gebruik de Philips-Avent-sterilisator. Dit om de hygiëne te waarborgen.

In elkaar zetten

Zet de opslagbeeker in elkaar volgens de stappen in de afbeeldingen. Als u de opslagbeeker wilt gebruiken met een spenen, let er dan op dat de spenen volledig door de Schroefring is getrokken, zoals weergegeven in de afbeelding.

Afgekloofde melk opwarmen

Voor een milde en gelijkmatige opwarming van uw melk legt u de melk in warm water of gebruikt u een Philips-flessenwarmer. Verwijder altijd eerst het deksel als u de fles opwarmt in een flessenwarmer of de magnetron. Moedermelk ontdoen

Om moedermelk s nachts te ontdoen, plaatst u de bewaarbeker in de koelkast. Om moedermelk weg het voeden te ontdoen, legt u de bewaarbeker in warm water.

Opmerking: Gooi de moedermelk die overblijft na de voeding, altijd weg.

Melk en voedsel bewaren

Uit afzonderlijke en afgesloten Philips-Avent-bebebekers: maximal 4 dagen in de koelkast of maximaal 6 maanden in de diepvries. Noteer met een potlood of stift de datum waarop de melk is afgekloofd op de bewaarbeker. Vries ontdooid moedermelk nooit opnieuw in een voeg geen verse moedermelk toe aan reeds bevoren melk. Afgekloofde moedermelk kan tot 4 uur buiten de koelkast bewaard worden.

Schoonmaken en opbergen

Uit oogpunt van hygiëne moet u alle onderdelen vóór elk gebruik reinigen. Neem na elk gebruik alle onderdelen uit elkaar, wat is in warm water met afwasmiddel, verwijder alle voedingsresten en spoel ze grondig af. Steriliseer de onderdelen volgens de Philips-Avent-sterilisator of koelkast om de onderdelen te bewaren. De Philips-Avent-bebebekers zijn geschikt voor alle sterilisatiemethoden. Wanneer handen grondig zijn opgedrenkt, schoon zijn voor uiterlijk en voor de bewaarbeker. Plaats het product niet in een verwarmde oven. Laat de onderdelen van de beker geen contact maken met een plaat ze niet op oppervlakken met schuren of antibacteriële reinigingsmiddelen. Bewaar het een schone en droge plaats wanneer u het niet gebruikt.

Compatibiliteit

Met de bekeradapter is de Philips Avent-opbergbecker compatibel met Philips Avent-brystpumper, -skrueringen en -flaskesmekker in Natural- en Anti-colic-serien.

Bestilling af tilbehör

Gå til www.shop.philips.com/support eller din lokale Philips-forhandler för att köja tillbehör eller reservdelar. Du kan också kontakta Philips' kundservice i landet där du bor.

Stotte

Hvis du trenger støtte eller informasjon, kan du gå til www.philips.com/support.

Accessoires bestellen

Ga voor accessoires of reserveonderdelen naar www.philips.com/support of uw Philips-dealer. U kunt ook contact opnemen met de Philips Klantenservice in uw land.

Ondersteuning

Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, ga dan naar www.philips.com/support.

De Philips Avent-bebebekers maken deel uit van een herbruikbaar bewaarstelsel dat speciaal ontworpen is voor het opvangen en bewaren van moedermelk en het voeden van uw baby. De Avent-bebebekers hebben een draadeksel waardoor u ze lekvrij kunt meenemen en ophangen.

Lees vóór gebruik alle instructies zorgvuldig door voor dat u het apparaat gebruikt en een productverpakking goed, zodat u ze op een later tijdstip opnieuw kunt raadplegen. Een elektronische versie van deze instructies is te vinden op www.philips.com/support.

Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voor dat u het apparaat gaat gebruiken en beware de informatie om de aanwijzingen later opnieuw te kunnen raadplegen.

Voor de veiligheid en welzijn van uw kind

WAARSCHUWING!

- Het voortdurend en langdurig zuigen van vloeistoffen veroorzaakt tandbederf.

- Controleer voor het voeden altijd de temperatuur van de voeding.

- Controleer het product voor elk gebruik. Weggooi bij de eerste tekenen van slijtage of beschadiging.

- Hou onderdelen die niet gebruikt worden buiten bereik van kinderen.

- Bewegst nooit met koorden, veteren of losse delen van kleding. Het kind kan hierdoor worden gewurgd.

- Dit product alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.

Het voordeel van de magnetron. Dooi de microgolven van de magnetron kunnen belangrijke voedingsresten weg, maar kan het ene plek veel heet zijn dan op een andere plek. Als u toch een magnetron gebruikt, let er dan op dat u opgewarmd voedsel/drank altijd gedroogd doordat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld. Controleer de temperatuur voorudat u het voedsel of de drank opdrinkt. Plaats alleen de beker zelf in de magnetron, zonder het deksel. Onder toezicht bederf de voorkomen, wonder andere dranken dan melk en water, zoals vruchtensap en suikerhoudende dranken met een smaakje, afgeraden. Geef u te toch, dan alleen flink aangesloten met water en gedurende een korte periode. Laat een kind niet een voorvoeding van drinken. Laat kinderen niet met kleine onderdelen spelen of open/rennen terwijl ze de bekers gebruiken. Laat de onderdelen van de bewaarbeker geen contact maken met en plaats ze niet op oppervlakken met schuren of antibacteriële reinigingsmiddelen. Overmatig gebruik van schoonmaakmiddelen kan leiden tot barstjes in plastic onderdelen. Mocht dit gebeuren, vervang dan onmiddellijk het gebaarde onderdeel. Dit product kan breken als u het laat vallen. Als u een hete vloeistof gebruikt om het voedsel te verwarmen, controleer de temperatuur en zorgvuldig.

In een magnetron. Dooi de microgolven van de magnetron kunnen belangrijke voedingsresten weg, maar kan het ene plek veel heet zijn dan op een andere plek. Als u toch een magnetron gebruikt, let er dan op dat u opgewarmd voedsel/drank altijd gedroogd doordat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld. Controleer de temperatuur voorudat u het voedsel of de drank opdrinkt. Plaats alleen de beker zelf in de magnetron, zonder het deksel. Onder toezicht bederf de voorkomen, wonder andere dranken dan melk en water, zoals vruchtensap en suikerhoudende dranken met een smaakje, afgeraden. Geef u te toch, dan alleen flink aangesloten met water en gedurende een korte periode. Laat een kind niet een voorvoeding van drinken. Laat kinderen niet met kleine onderdelen spelen of open/rennen terwijl ze de bekers gebruiken. Laat de onderdelen van de bewaarbeker geen contact maken met en plaats ze niet op oppervlakken met schuren of antibacteriële reinigingsmiddelen. Overmatig gebruik van schoonmaakmiddelen kan leiden tot barstjes in plastic onderdelen. Mocht dit gebeuren, vervang dan onmiddellijk het gebaarde onderdeel. Dit product kan breken als u het laat vallen. Als u een hete vloeistof gebruikt om het voedsel te verwarmen, controleer de temperatuur en zorgvuldig.

Het voordeel van de magnetron. Dooi de microgolven van de magnetron kunnen belangrijke voedingsresten weg, maar kan het ene plek veel heet zijn dan op een andere plek. Als u toch een magnetron gebruikt, let er dan op dat u opgewarmd voedsel/drank altijd gedroogd doordat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld. Controleer de temperatuur voorudat u het voedsel of de drank opdrinkt. Plaats alleen de beker zelf in de magnetron, zonder het deksel. Onder toezicht bederf de voorkomen, wonder andere dranken dan melk en water, zoals vruchtensap en suikerhoudende dranken met een smaakje, afgeraden. Geef u te toch, dan alleen flink aangesloten met water en gedurende een korte periode. Laat een kind niet een voorvoeding van drinken. Laat kinderen niet met kleine onderdelen spelen of open/rennen terwijl ze de bekers gebruiken. Laat de onderdelen van de bewaarbeker geen contact maken met en plaats ze niet op oppervlakken met schuren of antibacteriële reinigingsmiddelen. Overmatig gebruik van schoonmaakmiddelen kan leiden tot barstjes in plastic onderdelen. Mocht dit gebeuren, vervang dan onmiddellijk het gebaarde onderdeel. Dit product kan breken als u het laat vallen. Als u een hete vloeistof gebruikt om het voedsel te verwarmen, controleer de temperatuur en zorgvuldig.

Het voordeel van de magnetron. Dooi de microgolven van de magnetron kunnen belangrijke voedingsresten weg, maar kan het ene plek veel heet zijn dan op een andere plek. Als u toch een magnetron gebruikt, let er dan op dat u opgewarmd voedsel/drank altijd gedroogd doordat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld. Controleer de temperatuur voorudat u het voedsel of de drank opdrinkt. Plaats alleen de beker zelf in de magnetron, zonder het deksel. Onder toezicht bederf de voorkomen, wonder andere dranken dan melk en water, zoals vruchtensap en suikerhoudende dranken met een smaakje, afgeraden. Geef u te toch, dan alleen flink aangesloten met water en gedurende een korte periode. Laat een kind niet een voorvoeding van drinken. Laat kinderen niet met kleine onderdelen spelen of open/rennen terwijl ze de bekers gebruiken. Laat de onderdelen van de bewaarbeker geen contact maken met en plaats ze niet op oppervlakken met schuren of antibacteriële reinigingsmiddelen. Overmatig gebruik van schoonmaakmiddelen kan leiden tot barstjes in plastic onderdelen. Mocht dit gebeuren, vervang dan onmiddellijk het gebaarde onderdeel. Dit product kan breken als u het laat vallen. Als u een hete vloeistof gebruikt om het voedsel te verwarmen, controleer de temperatuur en zorgvuldig.

Het voordeel van de magnetron. Dooi de microgolven van de magnetron kunnen belangrijke voedingsresten weg, maar kan het ene plek veel heet zijn dan op een andere plek. Als u toch een magnetron gebruikt, let er dan op dat u opgewarmd voedsel/drank altijd gedroogd doordat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld. Controleer de temperatuur voorudat u het voedsel of de drank opdrinkt. Plaats alleen de beker zelf in de magnetron, zonder het deksel. Onder toezicht bederf de voorkomen, wonder andere dranken dan melk en water, zoals vruchtensap en suikerhoudende dranken met een smaakje, afgeraden. Geef u te toch, dan alleen flink aangesloten met water en gedurende een korte periode. Laat een kind niet een voorvoeding van drinken. Laat kinderen niet met kleine onderdelen spelen of open/rennen terwijl ze de bekers gebruiken. Laat de onderdelen van de bewaarbeker geen contact maken met en plaats ze niet op oppervlakken met schuren of antibacteriële reinigingsmiddelen. Overmatig gebruik van schoonmaakmiddelen kan leiden tot barstjes in plastic onderdelen. Mocht dit gebeuren, vervang dan onmiddellijk het gebaarde onderdeel. Dit product kan breken als u het laat vallen. Als u een hete vloeistof gebruikt om het voedsel te verwarmen, controleer de temperatuur en zorgvuldig.

Het voordeel van de magnetron. Dooi de microgolven van de magnetron kunnen belangrijke voedingsresten weg, maar kan het ene plek veel heet zijn dan op een andere plek. Als u toch een magnetron gebruikt, let er dan op dat u opgewarmd voedsel/drank altijd gedroogd doordat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld. Controleer de temperatuur voorudat u het voedsel of de drank opdrinkt. Plaats alleen de beker zelf in de magnetron, zonder het deksel. Onder toezicht bederf de voorkomen, wonder andere dranken dan melk en water, zoals vruchtensap en suikerhoudende dranken met een smaakje, afgeraden. Geef u te toch, dan alleen flink aangesloten met water en gedurende een korte periode. Laat een kind niet een voorvoeding van drinken. Laat kinderen niet met kleine onderdelen spelen of open/rennen terwijl ze de bekers gebruiken. Laat de onderdelen van de bewaarbeker geen contact maken met en plaats ze niet op oppervlakken met schuren of antibacteriële reinigingsmiddelen. Overmatig gebruik van schoonmaakmiddelen kan leiden tot barstjes in plastic onderdelen. Mocht dit gebeuren, vervang dan onmiddellijk het gebaarde onderdeel. Dit product kan breken als u het laat vallen. Als u een hete vloeistof gebruikt om het voedsel te verwarmen, controleer de temperatuur en zorgvuldig.

Het voordeel van de magnetron. Dooi de microgolven van de magnetron kunnen belangrijke voedingsresten weg, maar kan het ene plek veel heet zijn dan op een andere plek. Als u toch een magnetron gebruikt, let er dan op dat u opgewarmd voedsel/drank altijd gedroogd doordat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld. Controleer de temperatuur voorudat u het voedsel of de drank opdrinkt. Plaats alleen de beker zelf in de magnetron, zonder het deksel. Onder toezicht bederf de voorkomen, wonder andere dranken dan melk en water, zoals vruchtensap en suikerhoudende dranken met een smaakje, afgeraden. Geef u te toch, dan alleen flink aangesloten met water en gedurende een korte periode. Laat een kind niet een voorvoeding van drinken. Laat kinderen niet met kleine onderdelen spelen of open/rennen terwijl ze de bekers gebruiken. Laat de onderdelen van de bewaarbeker geen contact maken met en plaats ze niet op oppervlakken met schuren of antibacteriële reinigingsmiddelen. Overmatig gebruik van schoonmaakmiddelen kan leiden tot barstjes in plastic onderdelen. Mocht dit gebeuren, vervang dan onmiddellijk het gebaarde onderdeel. Dit product kan breken als u het laat vallen. Als u een hete vloeistof gebruikt om het voedsel te verwarmen, controleer de temperatuur en zorgvuldig.

Het voordeel van de magnetron. Dooi de microgolven van de magnetron kunnen belangrijke voedingsresten weg, maar kan het ene plek veel heet zijn dan op een andere plek. Als u toch een magnetron gebruikt, let er dan op dat u opgewarmd voedsel/drank altijd gedroogd doordat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld. Controleer de temperatuur voorudat u het voedsel of de drank opdrinkt. Plaats alleen de beker zelf in de magnetron, zonder het deksel. Onder toezicht bederf de voorkomen, wonder andere dranken dan melk en water, zoals vruchtensap en suikerhoudende dranken met een smaakje, afgeraden. Geef u te toch, dan alleen flink aangesloten met water en gedurende een korte periode. Laat een kind niet een voorvoeding van drinken. Laat kinderen niet met kleine onderdelen spelen of open/rennen terwijl ze de bekers gebruiken. Laat de onderdelen van de bewaarbeker geen contact maken met en plaats ze niet op oppervlakken met schuren of antibacteriële reinigingsmiddelen. Overmatig gebruik van schoonmaakmiddelen kan leiden tot barstjes in plastic onderdelen. Mocht dit gebeuren, vervang dan onmiddellijk het gebaarde onderdeel. Dit product kan breken als u het laat vallen. Als u een hete vloeistof gebruikt om het voedsel te verwarmen, controleer de temperatuur en zorgvuldig.

Het voordeel van de magnetron. Dooi de microgolven van de magnetron kunnen belangrijke voedingsresten weg, maar kan het ene plek veel heet zijn dan op een andere plek. Als u toch een magnetron gebruikt, let er dan op dat u opgewarmd voedsel/drank altijd gedroogd doordat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld. Controleer de temperatuur voorudat u het voedsel of de drank opdrinkt. Plaats alleen de beker zelf in de magnetron, zonder het deksel. Onder toezicht bederf de voorkomen, wonder andere dranken dan melk en water, zoals vruchtensap en suikerhoudende dranken met een smaakje, afgeraden. Geef u te toch, dan alleen flink aangesloten met water en gedurende een korte periode. Laat een kind niet een voorvoeding van drinken. Laat kinderen niet met kleine onderdelen spelen of open/rennen terwijl ze de bekers gebruiken. Laat de onderdelen van de bewaarbeker geen contact maken met en plaats ze niet op oppervlakken met schuren of antibacteriële reinigingsmiddelen. Overmatig gebruik van schoonmaakmiddelen kan leiden tot barstjes in plastic onderdelen. Mocht dit gebeuren, vervang dan onmiddellijk het gebaarde onderdeel. Dit product kan breken als u het laat vallen. Als u een hete vloeistof gebruikt om het voedsel te verwarmen, controleer de temperatuur en zorgvuldig.

Het voordeel van de magnetron. Dooi de microgolven van de magnetron kunnen belangrijke voedingsresten weg, maar kan het ene plek veel heet zijn dan op een andere plek. Als u toch een magnetron gebruikt, let er dan op dat u opgewarmd voedsel