

Română

Înainte de prima utilizare

Înainte de a utiliza aparatul și accesoriiile pentru prima oară, curățați foarte bine componentele care vin în contact cu alimentele.

Pentru a consulta mai multe sugestii utile și rețete de bază online, puteți să:

- Vizitați www.philips.com.
- Faceți clic pe butonul de căutare **Q** din pagina principală.
- Introduceți numărul produsului „HR7776, HR7777 sau HR7778” în caseta de căutare
- Găsiți și descărcați informațiile de care aveți nevoie din rezultatul căutării.

Prezentare generală (Fig. 1)

- | | |
|---|--|
| ① Element de împingere pentru robotul de bucătărie | ⑱ Filtru pentru storcătorul mini |
| ② Capac pentru bolul robotului de bucătărie | ⑲ Bază pentru storcătorul mini |
| ③ Bloc tăietor | ⑳ Vas pentru tocătorul fin |
| ④ Arbore de acționare | ㉑ Inel de etanșare |
| ⑤ Bol pentru robotul de bucătărie | ㉒ Bloc tăietor detașabil pentru tocătorul fin sau blender |
| ⑥ Bloc motor | ㉓ Element de împingere pentru storcătorul maxi |
| ⑦ Accesoriu de frământare | ㉔ Capac pentru storcătorul maxi |
| ⑧ Tel dublu în formă de balon | ㉕ Filtru pentru storcătorul maxi |
| ⑨ Disc de radere reversibil | ㉖ Bol pentru storcătorul maxi |
| ⑩ Disc de feliere reglabil | ㉗ Unitate de bază pentru bolul storcătorului maxi |
| ⑪ Disc de feliere Julienne (numai HR7778) | ㉘ Pahar gradat |
| ⑫ Disc de granulare (numai HR7778) | ㉙ Capac pentru blender |
| ⑬ Disc pentru cartofi prăjiți (numai HR7778) | ⑳ Vas pentru blender |
| ⑭ Con pentru presa de citrice | ㉑ Inel de etanșare |
| ⑮ Sită pentru presa pentru citrice | ㉒ Bloc tăietor detașabil pentru blender sau tocătorul fin |
| ⑯ Element de împingere pentru storcătorul mini | ㉓ Capac pentru tavă |
| ⑰ Capac pentru storcătorul mini | ㉔ Tavă de depozitare |
| | ㉕ Spatulă |
| | ㉖ Perie de curățat |

Robot de bucătărie

Asamblare generală

Înainte de a utiliza sau de a asambla oricare dintre accesorii, asigurați-vă că asamblați conform Fig. 2 - 10.

- Rotiți bolul în sens orar până când auziți un clic pentru a-l fixa pe blocul motor.
- Asamblați pe bol accesoriul sau accesoriiile echipate cu ax.
- Puneți ingredientele în bol.
 - Pentru presa de citrice, apăsați fructele citrice pe con, apoi treceți la pasul 5.
- Puneți capacul pe bol și rotiți capacul în sens orar până când auziți un clic, pentru a-l fixa. Apoi puneți elementul de împingere în tubul de alimentare.
 - Pentru discuri și storcătorul mini, puneți ingredientele în tubul de alimentare utilizând împingătorul.
- Conectați ștecherul la sursa de alimentare.
- Consultați cantitatea de ingrediente și setările recomandate în Tabelul 1. Rotiți butonul la setarea de viteză dorită.
- După utilizare, rotiți butonul la **OPRIT** și scoateți aparatul din priză.


Bloc tăietor

Înainte de a începe, asigurați-vă că asamblați în conformitate cu Fig. 2. Puteți utiliza blocul tăietor pentru a toca, a mixa, a amesteca sau a pasa ingredientele. De asemenea, îl puteți utiliza pentru amestecarea aluaturilor de prăjituri. Pentru a îndepărta alimentele care rămân lipite pe lamă sau în interiorul bolului, utilizați o spatulă pentru a îndepărta excesul de alimente după oprirea aparatului.



Notă

- Puneți întotdeauna blocul tăietor în bol înainte de a începe să adăugați ingredientele.
- Nu utilizați blocul tăietor pentru a toca ingrediente tari, de tipul boabelor de cafea, tumericului, nucșoarei și cuburilor de gheață, deoarece astfel puteți toci lama.
- Nu lăsați aparatul să funcționeze un timp prea îndelungat atunci când tocați brânză (tare) sau ciocolată. În caz contrar, aceste ingrediente se înfierbântă prea tare, încep să se topească și devin pline de cocloașe.

Accesoriu de frământare

Înainte de a începe, asigurați-vă că asamblați în conformitate cu Fig. 3. Rotiți butonul la poziția PORNIT și apoi apăsați butonul presetat de frământare  pentru a începe. Când aluatul s-a format, apăsați din nou butonul pentru oprire.


Sugestie

- Dacă utilizați făină de gluten, pentru cele mai bune rezultate, utilizați 60 g de apă la fiecare 100 g de făină și frământați la viteza 9-12 timp de 1,5 minute (timp max.).
- Butonul presetat de frământare  este echipat cu un temporizator de oprire automată pentru a vă proteja aparatul împotriva uzurii excesive.
- Butonul presetat de frământare  are de asemenea o perioadă de răcire automată după fiecare ciclu de procesare. În timpul acestei perioade butonul va ilumina intermitent și funcția nu poate fi activată.


Tel dublu în formă de balon

Avertisment

- Nu utilizați telul dublu în formă de balon pentru amestecarea aluaturilor de prăjituri cu unt sau margarină. Pentru acest lucru utilizați blocul tăietor.






Înainte de a începe, asigurați-vă că asamblați în conformitate cu Fig. 4. Rotiți butonul la poziția PORNIT și apoi apăsați butonul presetat pentru bătut rapid/bătut cu telul  pentru a începe. Când frișca sau albușurile sunt procesate complet, apăsați din nou butonul pentru oprire. Puteți utiliza telul dublu în formă de balon pentru a bate albușuri de ouă și frișcă.

Sugestie

- Butonul presetat pentru bătut rapid/bătut cu telul  este echipat cu un temporizator de oprire automată pentru a vă proteja aparatul împotriva uzurii excesive.

Discuri

Înainte de a începe, asigurați-vă că alegeți discul dorit din cele de mai jos și asamblați conform Fig. 5:

	Nume	Scop
	Disc de radere reversibil	Pentru raderea ingredientelor în bucăți plate subțiri sau groase cu laturile reversibile
	Disc de feliere reglabil	Pentru felierea ingredientelor la grosimea de feliere pe care o setați dvs.
	Disc de feliere Julienne (numai HR7778)	Pentru tăierea ingredientelor în fâșii subțiri
	Disc de granulare (numai HR7778)	Pentru a granula ingredientele în bucăți mici/fine
	Disc pentru cartofi prăjiți (numai HR7778)	Pentru tăierea ingredientelor în fâșii groase.

Atenție

- Manevrați cu atenție lama de feliere a discului.Are o margine tăioasă foarte ascuțită.
- Nu utilizați niciodată discul pentru a procesa ingrediente tari, precum cuburi de gheață.
- Nu exercitați o presiune prea mare pe elementul de împingere atunci când apăsați ingredientele în tubul de alimentare.

Notă

- Puneți ingredientele în tubul de alimentare cu elementul de împingere. Pentru rezultate optime, umpleți complet tubul de alimentare. Când trebuie să preparați o cantitate mare de ingrediente, preparați pe rând cantități mici și goliți bolul frecvent.

Storcător de citrice

Înainte de a începe, asigurați-vă că asamblați în conformitate cu Fig. 6.

Notă

- Puneți sita pentru presa pentru citrice pe axul din bol.Asigurați-vă că protecția sitei este blocată în fanta mânerului bolului.Atunci când sita se fixează corect, auziți un clic.
- Apăsați fructul pe con. Nu mai apăsați pentru a îndepărta pulpa de pe sită, dacă este necesar. După ce ați terminat de apăsat sau când doriți să eliminați pulpa, rotiți butonul la OPRIT și îndepărtați bolul din aparat cu accesoriiile montate.

Storcător mini (numai HR7777)

Înainte de a începe, asigurați-vă că asamblați în conformitate cu Fig. 7.

Atenție

- Nu exercitați o presiune prea mare pe elementul de împingere atunci când apăsați ingredientele în tubul de alimentare.
- Nu umpleți bolul peste gradația maximă.

Notă

- Înainte de a procesa ingrediente, îndepărtați toate semințele și sămburii din prune, caise, piersici și cireșe și îndepărtați coaja dură de la ananas, pepene etc.

Tocător fin (opțional)

Înainte de a începe, asigurați-vă că asamblați în conformitate cu Fig. 8. Puteți utiliza tocătorul fin pentru a măcina boabe de cafea, de piper, nuci, condimente uscate etc. Fructele uscate, precum smochinele, pot fi tocate și utilizate ca topping-uri pentru iaurt sau le puteți întinde pe pâine sau biscuiți.

Pentru cele mai bune rezultate în procesarea smochinelor negre uscate, utilizați maxim 60 g la viteza P timp de 7 secunde.

Notă

- Puteți comanda un bol și un bloc tăietor pentru tocătorul fin (sub codul de service 9965 100 56737 și 9965 100 56882) de la distribuitorul dvs. Philips sau un centru de service Philips ca accesorii suplimentare.
- Urmați recomandarea din Tabelul 1. Nu depășiți nivelul maxim indicat pe tocătorul fin.

Storcător maxi (numai HR7778)

Înainte de a începe, asigurați-vă că asamblați în conformitate cu Fig. 9. Puteți utiliza storcătorul maxi pentru a stoarce până la 1,5 kg de fructe și legume cum ar fi morcovi, mere, pepeni, pere, struguri și ananas.

Atenție

- Nu introduceți niciodată un alt obiect (de ex. furculiță, cuțit, lingură sau spatulă) sau mâna în tubul de alimentare. Pentru acest scop utilizați numai împingătorul furnizat împreună cu aparatul.
- Așteptați până ce sita s-a oprit complet din rotire înainte de a îndepărta capacul.

Notă

- Înainte de utilizare verificați întotdeauna sita. Nu utilizați storcătorul dacă observați orice deteriorări cum ar fi crăpături, fisuri sau disc de măcinat slăbit.
- Înainte de a procesa ingrediente, îndepărtați toate semințele și sămburii din prune, caise, piersici și cireșe și îndepărtați coaja dură de la ananas, pepene etc.
- Când prindeți în mod corect cu demă bolul storcătorului, se aude un clic.

Blender

Înainte de a începe, asigurați-vă că asamblați în conformitate cu Fig. 10.

Pentru a zdrobi gheață, rotiți butonul la poziția PORNIT și apoi apăsați butonul presetat pentru gheață . Pentru oprire apăsați butonul din nou.

Notă

- Nu deschideți niciodată capacul pentru a introduce mâna sau orice obiect în vas în timpul funcționării blenderului.
- Asamblați întotdeauna inelul de etanșare pe blocul tăietor înainte de a atașa blocul tăietor la vasul blenderului.
- Pentru a turna ingrediente lichide în timpul procesării, turnați-le în vasul blenderului prin orificiul de alimentare.
- Tăiați în prealabil ingredientele în bucăți mici înainte de a le procesa.
- Dacă doriți să preparați o cantitate mare procesați, pe rând, cantități mici în loc să introduceți o cantitate mare o dată.
- Pentru a evita vărsarea: atunci când procesați un lichid care face spumă (de exemplu, lapte), nu puneți mai mult de 1 litru de lichid în vasul blenderului.
- Puneți ingredientele în vasul blenderului până la nivelul maxim indicat.

Curățarea

Avertisment

- Înainte de a curăța aparatul, scoateți-l din priză.

Atenție

- Asigurați-vă că marginile tăioase ale lamelor și discurile nu vin în contact cu obiecte dure. Aceasta poate provoca tocirea lamei cuțitului.
- Marginile tăioase sunt ascuțite. Aveți grijă la curățarea blocului de tăiere al robotului de bucătărie, blocului de tăiere al blenderului și curățarea discurilor.

- Curățați unitatea motor cu o cârpă umedă.
- Curățați celelalte componente în apă fierbinte (< 60 °C) cu puțin detergent lichid sau în mașina de spălat vase.

Depozitarea

- Strângeți cablul de alimentare în compartimentul pentru cablu integrat (Fig. 12).
- Depozitați produsul într-un loc uscat.
- (Pentru HR7776 și HR7777) Puneți accesoriiile mici în bolul robotului de bucătărie (Fig. 13).
- (Pentru HR7778) Puneți accesoriul de frământare, blocul de tăiere, telul dublu în formă de balon, spatula și discurile în tava de depozitare a accesoriiilor (Fig. 14).

Garanție și service

Dacă aveți o problemă, aveți nevoie de service sau aveți nevoie de informații, consultați www.philips.com/support sau contactați Centrul de asistență clienți Philips din țara dvs. Numărul de telefon se află în certificatul de garanție internațională. Dacă în țara dvs. nu există niciun centru de asistență pentru clienți, contactați distribuitorul Philips local.