

Ada dua fungsi memasak nasi pada HD3030.	
Fungsi memasak	Perkiraan waktu masak 6 gelas beras
Memasak standar (☹)	50 menit
Memasak cepat (☺)	38 menit

☹ Catatan
<ul style="list-style-type: none">Ikuti langkah yang sama untuk fungsi memasak Cepat (☺) Jangan melebihi volume yang ditunjukkan atau melebihi ukuran air maksimum yang ditunjukkan di panci bagian dalam, karena ini dapat menyebabkan penanak nasi meluap. Anda dapat menekan tombol bata(⚡) atau mencabut penanak nasi untuk mematikan fungsi tetap hangat atau jika tidak digunakan.

Memasak bubur dan membuat sup

Fungsi memasak	Perkiraan waktu memasak
Memasak bubur (☺)	1jam (untuk 1 gelas beras)
Membuat sup (☺)	1jam

☹ Catatan
<ul style="list-style-type: none">Jangan melebihi volume yang ditunjukkan atau melebihi ukuran air maksimum yang ditunjukkan di panci bagian dalam, karena ini dapat menyebabkan penanak nasi meluap. Anda dapat menekan tombol bata(⚡) atau mencabut penanak nasi untuk mematikan fungsi tetap hangat atau jika tidak digunakan. Biasanya bubur akan menjadi lebih kental jika disimpan terlalu lama di dalam mode tetap hangat.

✻ Tip
<ul style="list-style-type: none">Waktu memasak default adalah 1 jam.

Memanaskan Ulang

Fungsi memasak	Perkiraan waktu memasak
Memanaskan Ulang (☺)	25 menit

☹ Catatan
<ul style="list-style-type: none">Anda dapat menekan tombol bata(⚡) atau mencabut penanak nasi untuk mematikan fungsi tetap hangat atau jika tidak digunakan.

Waktu preset untuk memasak yang ditunda

Anda dapat mengatur waktu preset untuk memasak yang ditunda untuk nasi, bubur, dan sup. Timer preset tersedia hingga 24 jam.

☹ Catatan
<ul style="list-style-type: none">Jangan melebihi volume yang ditunjukkan atau melebihi ukuran air maksimum yang ditunjukkan di panci bagian dalam, karena ini dapat menyebabkan penanak nasi meluap. Setelah penanak nasi berada di dalam mode preset, tombol waktu preset (☹) tidak akan merespons. Anda dapat menekan tombol bata(⚡) atau mencabut penanak nasi untuk mematikan fungsi tetap hangat atau jika tidak digunakan.

2 Membersihkan dan Pemeliharaan

☹ Catatan
<ul style="list-style-type: none">Cabut steker penanak nasi sebelum membersihkannya. Tunggu sampai penanak nasi sudah cukup dingin sebelum membersihkannya

Bagian dalam

- Bersihkan bagian dalam dan badan utama:
 - Seka menggunakan kain yang sudah diperas dan lembap.
 - Pastikan untuk membersihkan semua sisa makanan yang menempel pada penanak nasi.

- Elemen pemanas
 - Seka menggunakan kain yang sudah diperas dan lembap.
 - Bersihkan sisa makanan dengan kain yang sudah diperas dan lembab atau tusuk gigi.

Bagian luar

- Permukaan tutup luar dan bagian luar badan utama:
 - Seka dengan kain yang dibasahi air sabun.
 - Gunakan HANYA kain lembut dan kering untuk menyeka panel kontrol.
 - Pastikan untuk membersihkan semua sisa makanan di sekeliling tombol kontrol.

Aksesor

- Sendok nasi, sendok sup, panci bagian dalam, keranjang kuisan, tutup lubang uap:
 - Rendam di dalam air panas dan bersihkan dengan spons.

3 Lingkungan

Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkan ke tempat pengumpulan barang bekas yang resmi untuk didaur ulang. Dengan melakukan hal ini, Anda ikut membantu melestarikan lingkungan.

4 Garansi dan layanan

Jika Anda memerlukan layanan atau informasi, kunjungi situs web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara Anda. Anda bisa menemukan nomor telepon Philips di kartu garansi internasional. Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.

5 Mengatasi masalah

Jika Anda menemukan masalah saat menggunakan penanak nasi ini, periksa poin berikut dengan meminta servis. Jika masalah tidak dapat teratasi, hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara Anda.

Masalah	Solusi
Lampu pada tombol tidak menyala.	Ada masalah sambungan. Periksa apakah kabel listrik sudah tersambung dengan benar ke penanak dan apakah steker sudah dipasang dengan benar ke stopkontak listrik. <p>Lampu rusak. Bawalah alat ke dealer Philips Anda atau ke pusat layanan resmi Philips.</p>
Layar tidak berfungsi.	Penanak nasi tidak dihubungkan ke catu daya. Jika tidak ada catu daya, fungsi cadangan listrik mati tidak akan bekerja dan layar tidak berfungsi.
Nasi tidak matang.	Baterai untuk layar tampilan kehabisan daya. Bawalah alat ke dealer Philips Anda atau ke pusat layanan resmi Philips untuk mengganti baterai.
Nasi tidak matang.	Air tidak mencukupi. Tambahkan air sesuai dengan skala pada panci bagian dalam. <p>Anda tidak menekan tombol fungsi memasak.</p>
	Pastikan tidak ada endapan asing pada elemen pemanas dan di luar panci bagian dalam sebelum menghidupkan penanak nasi.
	Elemen pemanas rusak, atau panci bagian dalam sudah berubah bentuk. Bawalah penanak ke dealer Philips Anda atau ke pusat layanan resmi Philips.
Penanak tidak secara otomatis beralih ke mode tetap hangat.	Kontrol suhu rusak. Bawalah alat ke dealer Philips Anda atau ke pusat layanan resmi Philips.
Nasi gosong.	Anda belum mencuci beras dengan benar. Cuci beras hingga air bekas cucian habis.
Air tumpah dari penanak nasi selama memasak.	<ul style="list-style-type: none">Pastikan Anda menambah air hingga ukuran yang ditunjukkan pada skala di panci bagian dalam sesuai dengan jumlah gelas takar beras yang dipakai. Pastikan air tidak melebihi ukuran berikutnya pada skala karena ini akan menyebabkan luapan selama memasak.
Nasi berbau tidak enak setelah memasak	Bersihkan panci bagian dalam menggunakan deterjen cuci dan air hangat.
	Setelah memasak, pastikan tutup lubang uap, tutup bagian dalam dan panci bagian dalam dibersihkan sepenuhnya.
Pesan kesalahan (E1, E2, E3, atau E4) muncul di layar tampilan.	Listrik mati sewaktu memasak. Bawalah alat ke dealer Philips Anda atau ke pusat layanan resmi Philips.

Bahasa Melayu

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips!
Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan produk anda di www.philips.com/welcome.

1 Apa dalam kotak ini

Unit utama pemasak nasi fuzzy
Bakul kukus
Senduk sup
Cawan penyukat
Risalah keselamatan
Kard kuasa
Manual pengguna
Kad waranti

Gambaran keseluruhan	
① Unit utama pemasak nasi fuzzy	⑩ Butang pelepas tudung nasi fuzzy
② Kard kuasa	⑪ Panel kawalan
③ Senduk nasi	⑫ Jasad utama
④ Senduk sup	⑬ Plag kuasa
⑤ Bakul kukus	⑭ Elemen pemanasan
⑥ Cawan penyukat	⑮ Penunjuk paras air
⑦ Tudung luar	⑯ Pemegang pemasak
⑧ Gegejang keypad	⑰ Tudung dalam
⑨ Peruk dalam	⑱ Tukup bolong stim boleh tanggal

Gambaran keseluruhan kawalan	
⑳ Masa praset	㉓ Masa memasak
㉑ Masa dilaras	㉔ Panas semula
㉒ Memasak pantas	㉕ Matikan/Panaskan
㉖ Bubur/Sup	㉖ Memasak biasa

Sebelum penggunaan pertama

- Keluarkan semua aksesor dari peruk dalam. Keluarkan alas di antara peruk dalam dan plat pemanas.
- Bersihkan bahagian pemasak nasi dengan menyeluruh sebelum anda menggunakan pemasak nasi buat kali pertama (lihat bab "Pembersihan").

☹ Catatan
<ul style="list-style-type: none">Pastikan semua bahagian telah kering sepenuhnya sebelum anda mula menggunakan pemasak nasi.

Persediaan sebelum menggunakan

Sebelum menggunakan pemasak nasi, anda perlu mengikutinya penyediaan tersebut:

- Ukur beras menggunakan cawan penyukat yang disediakan.
- Basuh beras dengan sempurna.
- Tuangkan beras yang sudah dibasuh ke dalam peruk dalam.
- Tambahkan air sehingga paras yang ditunjukkan pada skala di bahagian dalam peruk dalam, yang sepadan dengan bilangan cawan beras yang digunakan. Kemudian, ratakan permukaan beras.
- Tekan butang pelepas untuk membuka tudungnya.
- Masukkan peruk dalam ke dalam pemasak nasi. Periksa sama ada peruk dalam bersentuhan dengan betul dengan elemen pemanas.
- Tutup tudung peruk pemasak nasi, dan masukkan plag ke dalam soket kuasa.

☹ Catatan
<ul style="list-style-type: none">Setiap cawan beras biasanya menghasilkan 2 mangkuk nasi. Jangan melebihi kuantiti yang ditunjukkan di bahagian dalam peruk dalam. Paras yang ditanda di dalam peruk dalam hanyalah penunjuk. Anda sentiasa boleh melaraskan aras air untuk berlainan jenis beras dan ketuamaan anda. Jika voltan di kawasan anda tinggal tidak stabil, pemasak nasi mungkin melimpah. Selain dari mengikut penunjuk paras air, anda juga boleh menambah beras dan air pada nisbah 1:1-2 untuk memasak nasi. Jangan melebihi kuantiti yang ditunjukkan di bahagian dalam peruk dalam. Pastikan bahawa bahagian luar peruk dalam adalah kering dan bersih, dan bahawa tiada sisa asing pada elemen pemanasan atau sus magnet.

Memasak nasi

Terdapat dua fungsi memasak nasi bagi HD3030.

Fungsi memasak	Masa masak anggaran bagi 6 cawan beras
Masakan standard (☹)	50 minit
Masakan pantas (☺)	38 minit

☹ Catatan
<ul style="list-style-type: none">Ikuti langkah yang sama bagi Masakan Pantas (☺) Jangan melebihi isi padu yang ditunjukkan mahupun melebihi paras air maksimum yang ditunjukkan di dalam peruk dalam, kerana ini boleh menyebabkan pemasak nasi melimpah. Anda boleh tekan butang bata(⚡) atau cabut plag pemasak nasi untuk mematikan fungsi simpan panas atau apabila ia tidak digunakan.

Memasak bubur dan membuat sup

Fungsi memasak	Masa memasak yang dianggarkan
Memasak bubur (☺)	1 jam (bagi 1 cawan beras)
Membuat sup (☺)	1jam

☹ Catatan
<ul style="list-style-type: none">Jangan melebihi isi padu yang ditunjukkan mahupun melebihi paras air maksimum yang ditunjukkan di dalam peruk dalam, kerana ini boleh menyebabkan pemasak nasi melimpah. Anda boleh tekan butang bata(⚡) atau cabut plag pemasak nasi untuk mematikan fungsi simpan panas atau apabila ia tidak digunakan. Bubur mengalah biasa menjadi lebih melekit jika dibiarkan dalam mod simpan panas dalam jangka masa yang lama.

✻ PetuaPetua
<ul style="list-style-type: none">Masa memasak lalai adalah 1 jam.

Fungsi memasak	Masa memasak yang dianggarkan
Memanaskan semula (☺)	25 mint

☹ Catatan
<ul style="list-style-type: none">Anda boleh tekan butang bata(⚡) atau cabut plag pemasak nasi untuk mematikan fungsi simpan panas atau apabila ia tidak digunakan.

☹ Catatan
<ul style="list-style-type: none">Jangan melebihi isi padu yang ditunjukkan mahupun melebihi paras air maksimum yang ditunjukkan di dalam peruk dalam, kerana ini boleh menyebabkan pemasak nasi melimpah. Sebaik sahaja pemasak nasi memasuki mod praset, butang masa praset (☹) tidak akan memberi respons. Anda boleh tekan butang bata(⚡) atau cabut plag pemasak nasi untuk mematikan fungsi simpan panas atau apabila ia tidak digunakan.

2 Pembersihan dan Penyelenggaraan

☹ Catatan
<ul style="list-style-type: none">Cabut plag pemasak nasi sebelum anda mula membersihkannya. Tunggu sehingga peruk pemasak nasi telah sejuk secukupnya sebelum membersihkannya.

Dalamn

- Di bahagian dalam tudung luar dan badan utama:
 - Lap dengan kain lembap yang telah diperah.
 - Pastikan semua sisa makanan yang melekat pada pemasak nasi dibuang.

- Elemen pemanas
 - Lap dengan kain lembap yang telah diperah.
 - Buang sisa makanan dengan kain lembap yang telah diperah atau cunkgil gigi.

Luaran

- Permukaan tudung luar dan bahagian luar jasad utama:
 - Lap dengan kain yang dilembapkan dengan air sabun.
 - HANYA gunakan kain lembut dan kering untuk melap panel kawalan.
 - Pastikan semua sisa makanan di sekeliling butang kawalan dibuang.

Aksesor

- Senduk nasi, sendok sup, peruk dalam, bakul kukus dan tukup bolong sti:
 - Rendam di dalam air panas dan bersihkan dengan span.

3 Alam sekitar

Jangan buang perkakas ini dengan sampah rumah biasa di akhir hayatnya, sebaliknya bawa ia ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula. Dengan melakukan ini, anda membantu memelihara alam sekitar.

4 Jaminan dan perkhidmatan

Jika anda memerlukan servis atau maklumat, atau jika anda mengalami masalah, lawati laman web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda. Anda boleh mendapatkan nombor telefonnya dalam risalah jaminan seluruh dunia. Jika tidak Pusat Layanan Pelanggan di negara anda, pergi ke pejabat Philips tempatan anda.

5 Menyelesaikan masalah

Jika anda menghadapi masalah semasa menggunakan pemasak nasi ini, periksa perkara-perkara berikut sebelum memohon servis. Jika anda tidak dapat menyelesaikan masalah ini, hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda.

Masalah	Penyelesaian
Lampu pada butang tidak menyala.	Terdapat masalah sambungan. Periksa sama ada kard kuasa telah disambung kepada pemasak dengan betul dan sama ada plag telah dimasukkan dengan kukuh ke dalam saluran keluar kuasa.
Lampu rosak. Bawa perkakas ke penjual Philips anda atau pusat servis yang disahkan oleh Philips.	Lampu rosak. Bawa perkakas ke penjual Philips anda atau pusat servis yang disahkan oleh Philips.

Paparan tidak berfungsi.
Pemasak nasi tidak disambung kepada bekalan kuasa.
Jika tiada bekalan kuasa, fungsi sandaran bekalan elektrik terputus tidak berjalan dan paparan tidak akan berfungsi.

Bateri untuk paparan kehabisan kuasa.
Bawa perkakas kepada wakil penjual Philips anda atau pusat servis yang diluluskan oleh Philips untuk mengganti bateri.

Nasi masih mentah.
Air tidak mencukupi.
Tambah air mengikut skala pada bahagian dalam peruk dalam.

Anda tidak menekan butang fungsi memasak.

Pastikan tidak terdapat sisa asing pada elemen pemanasan dan bahagian luar peruk dalam sebelum menghidupkan pemasak nasi.

Elemen pemanas rosak, atau peruk dalam cacat.
Bawa perkakas kepada wakil penjual Philips anda atau pusat servis yang diluluskan oleh Philips.

Pemasak nasi tidak beralih ke mod simpan panas secara automatik.

Kawalan suhu rosak.
Bawa perkakas ke penjual Philips anda atau pusat servis yang disahkan oleh Philips.

Nasinya hangus.
Anda telah tidak membilas beras dengan betul.
Basuh beras sehingga air yang mengalir bersih.

- Pastikan anda menambahkan air keluar daripada pemasak pada skala di dalam peruk dalam yang sepadan dengan bilangan cawan beras yang digunakan.
- Pastikan bahawa air tidak melebihi paras seterusnya pada skala, kerana ini akan menyebabkan perkakas melimpah semasa memasak.

Bau nasi kurang menyenangkan selepas dimasak	Bersihkan peruk dalam dengan sedikit bahan cuci dan air suam.
Meseji ralat (E1, E2, E3, atau E4) muncul pada paparan.	Selepas memasak, pastikan tukup bolong stim, tudung dalam dan peruk dalam dibersihkan dengan menyeluruh.
	Bekalan kuasa terputus ketika sedang memasak. Bawa perkakas ke penjual Philips anda atau pusat servis yang disahkan oleh Philips.

ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีที่ คุณได้ซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และนี่คือคู่มือเพื่อช่วยให้คุณใช้ Philips ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

1 ภายในกล่องมีอะไรบ้าง

ตัวเครื่องหม้อหุงข้าวแบบ Fuzzy
ทัพพีตักข้าว
ถ้วยตวง
ถ้วยตวงข้าว
ถ้วยตวง
เอกสารด้านความปลอดภัยภาษาไทย

ภาพรวม	
① ตัวเครื่องหม้อหุงข้าวแบบ Fuzzy	⑩ ปุ่มปลดลิ้นผ้าปิด
② ลายไฟ	⑪ ปุ่มควบคุม
③ ทัพพีตักข้าว	⑫ ตัวหม้อ
④ ทัพพีตักซूप	⑬ ฝาปิดไฟ
⑤ ถาดล้างหั่นเม็	⑭ แฉกหั่นความร้อน
⑥ ถ้วยตวง	⑮ ซีลและระหวัดน้ำ
⑦ ผ้าด้านนอก	⑯ ที่จับหม้อหุงข้าว
⑧ ห้วยยางล้างหั่นเม็	⑰ ผ้าชั้นใน
⑨ หม้อชั้นใน	⑱ ผ้าปิดช่องไอน้ำออกออกได้

ภาพรวมของกรควบคุม	
⑲ ตั้งเวลาล่วงหน้า	⑳ เวลาหุง
㉑ ปรับเวลา	㉒ คุมอุณหภูมิ
㉓ หุงรวดเร็ว	㉔ ปัด/อุ่น
㉕ ใจกซूप	㉖ หมูมาตรฐาน

ก่อนใช้งานครั้งแรก

- นำอุปกรณ์เสริมทั้งหมดออกจากหม้อชั้นใน และแฉกหั่นความร้อนออกก่อน
- ทำความสะอาดส่วนต่างๆ ของหม้อหุงข้าวให้เรียบร้อยก่อนทำการใช้งานครั้งแรก (ดูหัวข้อ การทำความสะอาด)

☹ หมายเหตุ
<ul style="list-style-type: none">เซ็ลลัดค่างว ใหเ้แห้งก่อนใ้ใช้งาน

การเตรียมพร้อมก่อนใช้งาน

ก่อนที่จะใช้หม้อหุงข้าว คุณต้องเตรียมการดังต่อไปนี้:

- ตรวจข้าวด้วยถ้วยตวงที่จัดมาให้
- ชามข้าวให้สะอาด
- เช็ดภาชนะที่วางไว้บนหม้อชั้นใน

- ตั้งน้ำตามระดับน้ำที่แสดงอยู่ภายในหม้อชั้นในตามปริมาณของข้าวที่จะหุงเพื่อให้มีปริมาณของข้าวที่เหมาะสมกับ
- กดปุ่มลัดค่างวเพื่อเปิดไฟ
- วางหม้อชั้นในลงในตู้เครื่อง ตรวจสอบว่าหม้อชั้นในเส้ลลัดค่างวแน่นทึ่ควมามารถหั่นข้าวได้
- ปิดผ้าผ่นหม้อหุงข้าว แลเส้ลลัดค่างวเข้ากับตัวรับบนฝัง

☹ หมายเหตุ
<ul style="list-style-type: none">โดยปกติแล้วผู้ควบคุมหม้อหุงข้าวจะใช้เวลาหุง 2 ถ้วย อย่างไรก็ตามกับปริมาณที่ระบุไว้ตามขนาดหม้อชั้นใน ระดับน้ำที่แสดงไว้ภายในหม้อชั้นในเป็นเพียงลัดค่างวแสดงระดับเท่านั้น คุณสามารถปรับระดับน้ำได้ตามปริมาณของข้าวและความความของซูปคุณ หากแรงดันไฟฟ้าไม่เพียงพอในกรณีที่ อาจมีน้ำออกมาจากหม้อหุงข้าว นอกจากจะติดตั้งหม้อหุงข้าวระดับน้ำแล้ว คุณยังสามารถหุงข้าวโดยใช้ไฟตรงราวๆห้าข้อต่อไปนี้ 1-1-1-2 โดยนำข้าวหุงกับปริมาณที่ระบุไว้ได้ในหม้อชั้นใน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวฉนวนกั้นหม้อชั้นในแห้งสะอาดและปราศจากสิ่งแปลกปลอมก่อนนำเข้ามาพร้อมและเส้ลลัดค่างว

การหุงข้าว
ฟังก์ชันการหุงข้าวมีอยู่ด้วยกันสองฟังก์ชันสำหรับ HD3030

ฟังก์ชันการหุงข้าว	เวลาในการหุงโดยประมาณสำหรับข้าวกล้อง 6 ถ้วย
การหุงมาตรฐาน (☹)	50 นาที
การหุงรวดเร็ว (☺)	38 นาที

☹ หมายเหตุ
<ul style="list-style-type: none">ถ้าตัวซีลและฉกหั่นความร้อนชำรุดหรือรั่ว (⚡) อย่าใส่น้ำปริมาณเกินกว่าระดับสูงสุดที่ระบุไว้ภายในหม้อชั้นใน เนื่องจากอาจทำให้มีน้ำออกมาจากหม้อหุงข้าวได้ คุณสามารถกดปุ่มลัดค่างว (☹) หรือถอดลิ้นไฟของหม้อหุงข้าวออกเพื่อปิดฟังก์ชันการอุ่นเมื่อไม่ได้ใช้

การตั้งเวลาและการทำซूप

ฟังก์ชันการหุงข้าว	เวลาในการหุงโดยประมาณ
การตั้งเวลา (☹)	1 ชั่วโมง (สำหรับข้าว 1 ถ้วย)
การหุงเร็ว (☺)	1 ชั่วโมง

☹ หมายเหตุ
<ul style="list-style-type: none">อย่าใส่น้ำปริมาณเกินกว่าระดับสูงสุดที่ระบุไว้ภายในหม้อชั้นใน เนื่องจากอาจทำให้มีน้ำออกมาจากหม้อหุงข้าวได้ คุณสามารถกดปุ่มลัดค่างว (☹) หรือถอดลิ้นไฟของหม้อหุงข้าวออกเพื่อปิดฟังก์ชันการอุ่นเมื่อไม่ได้ใช้ เป็นเรื่องปกติที่จะเห็นหยดน้ำจากทุกที่ทั้งในหม้อชั้นในรวมทั้งในปลอก

✻ เคล็ดลับ
<ul style="list-style-type: none">เวลาในการหุงตามค่าเริ่มต้นคือ 1 ชั่วโมง

การอุ่นร้อน	
ฟังก์ชันการหุงข้าว	เวลาในการหุงโดยประมาณ
การอุ่นร้อน (☺)	25 นาที

☹ หมายเหตุ
<ul style="list-style-type: none">คุณสามารถกดปุ่มลัดค่างว (☹) หรือถอดลิ้นไฟของหม้อหุงข้าวออกเพื่อปิดฟังก์ชันการอุ่นเมื่อไม่ได้ใช้

การตั้งเวลาสำหรับการทำอาหารไว้ล่วงหน้า

คุณสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าสำหรับข้าว ใจ้หุงและซूपได้ ตัวตั้งเวลาล่วงหน้าสามารถกำหนดเวลาล่วงหน้าได้สูงสุดถึง 24 ชั่วโมง

☹ หมายเหตุ
<ul style="list-style-type: none">อย่าใส่น้ำปริมาณเกินกว่าระดับสูงสุดที่ระบุไว้ภายในหม้อชั้นใน เนื่องจากอาจทำให้มีน้ำออกมาจากหม้อหุงข้าวได้ เมื่อหม้อหุงข้าวเข้าสู่โหมดการตั้งล่วงหน้า ปุ่มตั้งเวลาล่วงหน้า (☹) จะไม่ตอบสนอง คุณสามารถกดปุ่มลัดค่างว (☹) หรือถอดลิ้นไฟของหม้อหุงข้าวออกเพื่อปิดฟังก์ชันการอุ่นเมื่อไม่ได้ใช้

2 การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

☹ หมายเหตุ
<ul style="list-style-type: none">ถอดลิ้นไฟหม้อหุงข้าวออกก่อนเริ่มทำความสะอาด รอจนกว่าหม้อหุงข้าวเย็นลงก่อนเริ่มทำความสะอาด

ภายใน

ภายในมีผ้าด้านนอกและตัวซีลห่อง

- เช็ดด้วยผ้าแห้งที่ทำความสะอาดที่เปียกพอหมาด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำความสะอาดเศษอาหารที่ติดอยู่ภายในหม้อหุงข้าวออกจนหมด

- ผ้าด้านนอกมีข
 - เช็ดด้วยผ้าแห้งที่ทำความสะอาดที่เปียกพอหมาด
 - ทำความสะอาดเศษอาหารด้วยผ้าแห้งที่ทำความสะอาดจนหมดหรือ ใช้ผ้าขี้ผึ้ง

ภายนอก

ผิวของผ้าด้านนอกและด้านนอกตัวซีลห่อง

- เช็ดด้วยผ้าแห้งที่ทำความสะอาดที่เปียกพอหมาดขุ่นน้ำสบู่
- สำหรับแฉกควบคุม ให้เช็ดด้วยผ้าแห้งที่ทำความสะอาดก่อนที่แห้งเท่านั้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำความสะอาดเศษอาหารบริเวณควบคุมออกจนหมด

อุปกรณ์เสริม

ทัพพีตักข้าว, ทัพพีตักซूप, หม้อชั้นใน, ถาดล้างหั่นเม็ และผ้าผ่นล้างหั่นเม็

3 สิ่งแวดล้อม

ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้วควรมานำไปทิ้งที่จุดรวบรวมเพื่อทำการนำกลับไปใช้ใหม่ เพื่อช่วยรักษาภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี

4 การรับประกันและบริการ

หากคุณต้องการบริการหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมมีผู้จัดหา โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่ www.philips.com หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของคุณที่ Philips ในประเทศของคุณ คุณสามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ได้ในแผ่นพับเกี่ยวกับบริการระดับมืออาชีพ หากในประเทศของคุณไม่มีศูนย์บริการลูกค้า โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ Philips ในประเทศ

5 วิธีแก้ไขปัญห

หากคุณประสบปัญหาในการใช้งานหม้อหุงข้าวนี้ โปรดตรวจสอบจุดต่อไปนี้ก่อนนำหม้อหุงข้าวรับบริการ หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่ของ Philips ในประเทศของคุณ

ปัญหา	การแก้ปัญหา
ไฟบนปุ่มต่างๆไม่สว่างขึ้น	อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการต่อสายไฟ ตรวจสอบว่าผ้าซีลเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับหม้อหุงข้าวแล้วและเสียบปลั๊กไฟเข้ากับตัวรับบนฝังแล้ว