

Før første brug

Før du bruger apparatet og tilbehøret for første gang, skal du grundigt rengøre de dele, der kommer i kontakt med madvarer.

Du kan finde flere brugbare tip og enkle opskrifter online ved at:

- Gå ind på www.philips.com
- Klikke på søgeknappen  på hjemmesiden.
- Indtaste produktnummeret "HR7776, HR7777 eller HR7778" i søgefeltet.
- Finde eller downloade de nødvendige oplysninger fra søgeresultatet.

Oversigt (fig. 1)

- | | | | |
|----------|----------------------------------|----------|--|
| ① | Nedstopper til foodprocessor | ⑳ | Minihakkerglas |
| ② | Låg til foodprocessorskål | ㉑ | Tætningsring |
| ③ | Knivenhed | ㉒ | Aftagelig knivenhed til minihakker eller blender |
| ④ | Drivaksel | ㉓ | Nedstopper til maxi-juicer |
| ⑤ | Foodprocessorskål | ㉔ | Låg til maxi-juicer |
| ⑥ | Motorenhed | ㉕ | Filter til maxi-juicer |
| ⑦ | Dejtilbehør | ㉖ | Skål til maxi-juicer |
| ⑧ | Dobbelt ballonpiskeris | ㉗ | Basisenhed til maxi-juicerens skål |
| ⑨ | Vendbar riveskive | ㉘ | Målebæger |
| ⑩ | Regulerbar snitteskive | ㉙ | Blenderlåg |
| ⑪ | Julienneskive (kun HR7778) | ㉚ | Blenderglas |
| ⑫ | Granuleringsskive (kun HR7778) | ㉛ | Tætningsring |
| ⑬ | Pommes frites-skive (kun HR7778) | ㉜ | Aftagelig knivenhed til blender eller minihakker |
| ⑭ | Kegle til citruspresser | ㉝ | Dæksel til bakke |
| ⑮ | Si til citruspresser | ㉞ | Opbevaringsbakke |
| ⑯ | Nedstopper til mini-juicer | ㉟ | Spatel |
| ⑰ | Låg til mini-juicer | ㊱ | Rensebørste |
| ⑱ | Filter til mini-juicer | | |
| ⑲ | Bund til mini-juicer | | |

Foodprocessor

Generel samlevejledning

Før du bruger eller samler noget af tilbehøret, skal du sørge for at samle tilbehøret som vist i Fig. 2 til 10.

- Drej skålen med uret, indtil du hører et klik, for at fastgøre den på motorenheden.
- Sæt tilbehøret eller tilbehøret med tilhørende skaft fast til skålen.
- Kom ingredienserne i skålen.
 - Med hensyn til citruspresseren skal du presse citrusfrugterne på keglen og gå til Trin 5.
- Læg låget på skålen, og drej derefter låget med uret, indtil du hører et klik, for at fastgøre det. Sæt derefter nedstopperen ned i påfyldningstragten.
 - Ved skiverne og mini-juiceren skal du bruge nedstopperen til at skubbe ingredienserne ned i påfyldningstragten.
- Tilslut strømmen.
- Kontroller i Tabel 1, hvilken mængde og indstilling, der anbefales for ingredienserne. Drej knappen til den ønskede hastighedsindstilling.
- Efter brug drejes knappen til **OFF**, og apparatet kobles fra stikkontakten.

Knivenhed

Før du starter, skal du sørge for at samle apparatet som vist i Fig. 2. Du kan bruge knivenheden til at hakke, mikse, blande eller purere ingredienser. Du kan også bruge den til at mikse og blende kagedej. For at fjerne mad, der sidder fast på kniven eller på indersiden af skålen skal du bruge en spatel, der kan fjerne overskydende mad, når du har slukket for apparatet.

	Bemærk
	- Sæt altid knivenheden ned i skålen, før du kommer ingredienserne i. - Brug ikke knivenheden til hakning af hårde ingredienser som f.eks. kaffebønner, gurkemeje, muskatnød og isterninger; da dette kan gøre kniven sløv. - Lad ikke apparatet køre for lang tid, når du hakker (hård) ost eller chokolade. Ellers bliver ingredienserne for varme, begynder at smelte og bliver klumpede.

Æltetilbehør

Før du starter, skal du sørge for at samle apparatet som vist i Fig. 3. Drej knappen til ON-position, og tryk derefter på forudindstillingsknappen til æltning  for at starte.Tryk på knappen igen for at stoppe, når dejen er æltet godt.

	Tips
	- Hvis du bruger mel med højt glutenindhold, skal du for at opnå de bedste resultater bruge 60 g vand til hver 100 g mel og derefter ælte med hastighed 9-12 i 1,5 minutter (maks. tid). - Forudindstillingsknappen til æltning  er udstyret med en autostop-timer til at beskytte dit apparat mod overdreven brug. - Forudindstillingsknappen til æltning  har også en automatisk nedkølingsperiode efter hver tilberedningsproce. I denne periode blinker knappen, og den kan ikke aktiveres.

Dobbelt ballonpiskeris

	Advarsel
	Brug ikke det dobbelte ballonpiskeris til at blende flydende kagedej med smør eller margarine. Brug knivenheden til dette job..

Før du starter, skal du sørge for at samle apparatet som vist i Fig. 4. Drej knappen til ON-position, og tryk derefter på forudindstillingsknappen til piskning  for at starte.Tryk på knappen igen for at stoppe, når fløden eller æggeviderne er færdigtilberedt. Du kan bruge det dobbelte ballonpiskeris til at piske æggevider og til at piske flødeskum.

	Tips
	Forudindstillingsknappen til piskning  er udstyret med en autostop-timer til at beskytte dit apparat mod overdreven brug.

Diske

Før du starter, skal du sørge for at vælge den ønskede skive blandt de følgende og sætte den på som vist i Fig. 5:

	Navn	Formål
	Vendbar riveskive	Til at rive ingredienser i tynde eller tykke, flade stykker med de vendbare sider
	Regulerbar snitteskive	Til at snitte ingredienser med den skivetykkelse, du indstiller
	Julienneskive (kun HR7778)	Til at skære ingredienser i tynde strimler
	Granuleringsskive (kun HR7778)	Til granulering af ingredienser i små/fine stykker
	Pommes frites-skive (kun HR7778)	Til at skære ingredienser i tykke strimler.

	Forsigtig
	- Vær forsigtig, når du rører ved skivens skarpe kanter: Den har en meget skarp skæreside. - Undgå at bruge skiven til hårde ingredienser som f.eks. isterninger. - Tryk ikke nedstopperen for hårdt ned, når ingredienserne presses ned i påfyldningstragten.

	Bemærk
	Brug nedstopperen til at skubbe ingredienserne ned i påfyldningstragten. Det bedste resultat opnås, når ingredienserne fordeles jævnt i påfyldningstragten. Når du skal tilberede en stor mængde ingredienser, skal du gøre det af flere omgange og tømme skålen mellem hver portion.

Citruspresser

Før du starter, skal du sørge for at samle apparatet som vist i Fig. 6.

	Bemærk
	- Sæt sien til citruspresseren på skaftet i skålen. Sørg for, at tappen på sien er låst fast over skålens håndtag. Du kan høre et klik, når sien er sat rigtigt fast. - Pres citrusfrugten ned over keglen. Stop presningen for om nødvendigt at fjerne frugtkødet fra sien. Når du er færdig med presningen eller ønsker at fjerne frugtkødet, skal du dreje knappen til OFF og fjerne skålen fra apparatet sammen med tilbehøret.

Mini-juicer (kun HR7777)

Før du starter, skal du sørge for at samle apparatet som vist i Fig. 7.

	Forsigtig
	- Tryk ikke nedstopperen for hårdt ned, når ingredienserne presses ned i påfyldningstragten. - Fyld aldrig skålen over maksimummærket.

	Bemærk
	Inden du tilbereder ingredienser, skal du fjerne alle kerner og sten fra blommer; abrikoser; ferskner og kirsebær samt hård skræl fra ananas, melon osv.

Minihakker (ekstraudstyr)

Før du starter, skal du sørge for at samle apparatet som vist i Fig. 8. Du kan bruge minihakkeren til at hakke kaffebønner, peberkorn, nødder, urter, tørrede frugter osv. Tørrede frugter som f.eks. figner kan hakkes og bruges som drys på yoghurt eller pålæg til brød eller kiks.

For at opnå de bedste resultater, når du tilbereder tørre black mission-figner, må du højst bruge 60 g ved hastigheden P i 7 sekunder.

	Bemærk
	- Du kan bestille et minihakkerglas og en knivenhed (under servicekodenummer 9965 100 56737 og 9965 100 56882) hos din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter som ekstra tilbehør. - Følg anbefalingen i Tabel 1. Overskrid ikke maksimum-markeringen på minihakkeren.

Maxi-juicer (kun HR7778)

Før du starter, skal du sørge for at samle apparatet som vist i Fig. 9. Du kan bruge maxi-juiceren til at presse op til 1,5 kg af frugt og grøntsager som f.eks. gulerødder; æbler; vandmelon, pærer; vindruer og ananas.

	Forsigtig
	- Stik aldrig din hånd eller andre genstande (f.eks. en gaffel, kniv, ske eller spatel) ned i påfyldningstragten. Brug kun den medfølgende nedstopper til dette formål. - Vent, indtil sien er holdt helt op med at rotere, før du fjerner låget.

	Bemærk
	- Kontroller altid sien før brug. Brug ikke juiceren, hvis du opdager, at den er blevet beskadiget og f.eks. har sprækker; revner eller en løs riveplade. - Inden du tilbereder ingredienser, skal du fjerne alle kerner og sten fra blommer; abrikoser; ferskner og kirsebær samt hård skræl fra ananas, melon osv. - Når du sætter låget korrekt på juicerskålen, lyder der et klik.

Blender

Før du starter, skal du sørge for at samle apparatet som vist i Fig. 10. For at knuse is skal du dreje knappen til ON-position og derefter trykke på forudindstillingsknappen til isknusning .Tryk på knappen igen for at stoppe.

	Bemærk
	- Åbn aldrig låget for at stikke din hånd eller andre genstande ned i glasset, mens blenderen kører. - Montér altid tætningsringen på blenderens knivenhed, før du sætter knivenheden fast i blenderglasset. - Hvis du vil tilsætte flydende ingredienser, mens du blender, skal du hælde dem ned gennem hullet i blenderglassets låg. - Skær ingredienser i mindre stykker, før du blender dem. - Hvis du skal blende en stor mængde ingredienser, skal du gøre det af flere omgange i stedet for at lave det hele på én gang. - Undgå spild: Når du blender flydende ingredienser, som har tendens til at skumme (f.eks. mælk), bør du højst hælde 1 liter i blenderglasset. - Kom ingredienser i blenderglasset op til maksimummærket.

Rengøring

	Advarsel
	Tag strømmen fra apparatet, før du rengør det.

	Forsigtig
	- Sørg for, at hverken knivenhedernes eller skivernes ægge kommer i kontakt med hårde genstande. Det kan gøre dem sløve. - Knivbladens ægge er skarpe.Vær forsigtig, når du rengør knivenheden i foodprocessoren, knivenheden i blenderen og skiverne.

- Motorenheden kan rengøres med en fugtig klud.
- Rengør de øvrige dele i varmt vand (< 60°C) tilsat lidt opvaskemiddel eller i opvaskemaskinen.

Opbevaring

- Placer ledningen i det integrerede opbevaringsrum (Fig. 12).
- Opbevar produktet på et tørt sted.
- (For HR7776 og HR7777) Læg de små tilbehørsdele i foodprocessorskålen (Fig. 13).
- (HR7778) Læg æltetilbehøret, knivenheden, det dobbelte ballonpiskeris, spatel og skiver i opbevaringsbakken til tilbehør (Fig. 14).

Garanti og service

Hvis du får problemer, har brug for service eller oplysninger, skal du se www.philips.com/support eller kontakte det lokale Philips Kundecenter. Telefonnummeret findes i folderen "World-Wide Guarantee". Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.