

Prije prve uporabe

Prije prve uporabe kuhinjskog aparata i dodatne opreme temeljito očistite dijelove koji dolaze u kontakt s hranom.

Dodatne savjete i osnovne recepte možete pronaći na mreži:

- 1 Posjetite www.philips.com.
- 2 Pritisnite gumb za pretraživanje  na početnoj stranici.
- 3 U okvir za pretraživanje upišite broj proizvoda "HR7776, HR7777 ili HR7778".
- 4 Pronadite ili preuzmte tražene informacije iz rezultata za pretraživanje.

2 Pregled (sl. 1)

- | | |
|--|--|
| ① Potiskivač aparata za obradu hrane | ⑯ Filter malog sokovnika |
| ② Poklopac zdjele dodatka za obradu hrane | ⑯ Postolje malog sokovnika |
| ③ Jedinica s rezačima | ⑰ Posuda mini sjeckalice |
| ④ Pogonska osovina | ⑱ Brtveni prsten |
| ⑤ Zdjela dodatka za obradu hrane | ⑲ Odvojiva jedinica s rezačima za mini sjeckalicu ili miješalicu |
| ⑥ Jedinica motora | ⑳ Potiskivač velikog sokovnika |
| ⑦ Dodatak za miješanje tijesta | ㉑ Poklopac velikog sokovnika |
| ⑧ Dvostruka metlica | ㉒ Filter velikog sokovnika |
| ⑨ Dvostrani disk za usitnjavanje | ㉓ Zdjela velikog sokovnika |
| ⑩ Podesivi disk za sjeckanje | ㉔ Baza zdjele velikog sokovnika |
| ⑪ Disk za rezanje na trakice (samo HR7778) | ㉕ Mjerna posuda |
| ⑫ Disk za granuliranje (samo HR7778) | ㉖ Poklopac miješalice |
| ⑬ Disk za krumpiriće (samo HR7778) | ㉗ Vrč miješalice |
| ⑭ Stožac cijediljke za agrume | ㉘ Brtveni prsten |
| ⑮ Sito cijediljke za agrume | ㉙ Odvojiva jedinica s rezačima za miješalicu ili mini sjeckalicu |
| ⑯ Potiskivač malog sokovnika | ㉚ Poklopac pladnja |
| ⑰ Poklopac malog sokovnika | ㉛ Podložak za spremanje |

3 Aparat za obradu hrane

Osnovno sastavljanje

Prije uporabe ili sastavljanja nekog od dodataka pratite upute za postavljanje na slikama 2 do 10.

- 1 Okrećite zdjelu u smjeru kazaljke na satu dok ne čujete "klik" kako biste je fiksirali na jedinicu motora.
- 2 Postavite dodatak ili dodatak s osovinom na zdjelu.
- 3 Sastojke stavite u zdjelu.
 - Za cijediljku za agrume pritisnite agrume na stožac i prijeđite na korak 5.
- 4 Stavite poklopac na zdjelu i okrećite poklopac u smjeru kazaljke na satu dok ne čujete "klik" kako biste ga fiksirali. Zatim stavite potiskivač u otvor za umetanje.
 - Za diskove i mali sokovnik, stavite sastojke u otvor za umetanje pomoću potiskivača.
- 5 Utikač umetnite u utičnicu.
- 6 U tablici 1 provjerite preporučene količine sastojaka i postavku. Okrenite regulator na željenu postavku brzine.

- 7 Nakon uporabe okrenite regulator u položaj OFF (Isključeno), a zatim iskopčajte aparat.

Jedinica s rezačima

Prije početka provjerite jeste li sastavili dijelove sukladno sl. 2. Jedinicu s rezačima možete koristiti za sjeckanje, miješanje i pasiranje sastojaka. Možete ga koristiti i za miješanje i spajanje smjesa za kolač. Kako biste uklonili hranu koja se zalijepi za oštice ili za unutrašnjost zdjele, lopaticom uklonite višak nakon što isključite aparat.

Napomena

- Jedinicu s rezačima obavezno stavite u zdjelu prije no što počnete dodavati sastojke.
- Jedinicu s rezačima nemojte koristiti za sjeckanje tvrdih sastojaka kao što su kava u zmu, kurkuma, muškatni oraščići i kocke leda jer se oštice može istupiti.
- Prilikom sjeckanja (tvrdog) sira ili čokolade pazite da aparat ne radi predugo. U suprotnom će se ti sastojci jake zagrijati, počet će se topiti i stvorit će se grudice.

Dodatak za miješanje tijesta

Prije početka provjerite jeste li sastavili dijelove sukladno sl. 3. Regulator postavite u položaj ON (Uključeno), a zatim za pokretanje pritisnite prethodno postavljeni gumb za miješanje . Ponovo pritisnite gumb kako biste zaustavili miješanje kad se zamijesi tjesto.

Savjet

- Kako biste postigli najbolje rezultate kada koristite brašno s velikom količinom glutena, upotrijebite 60 g vode na svakih 100 g brašna i mjesite 1,5 minuta (maksimalno vrijeme) pri brzini 9 - 12.
- Prethodno postavljeni gumb za miješanje tijesta  ima mjerač vremena za automatsko zauzimanje kako bi se aparat zaštitio od prekomjerne uporabe.
- Prethodno postavljeni gumb za miješanje tijesta  ima i automatski period hlađenja nakon svakog ciklusa obrade. Tijekom tog perioda gumb bljeska, a funkcija se ne može aktivirati.

Dvostruka metlica

Upozorenje

- Dvostruku metlicu nemojte koristiti za umješavanje maslaca ili margarina u smjese za kolač. Za to koristite jedinicu s rezačima.

Prije početka provjerite jeste li sastavili dijelove sukladno sl. 4. Regulator postavite u položaj ON (Uključeno), a zatim za pokretanje pritisnite prethodno postavljeni gumb za miješanje/tučenje . Ponovo pritisnite gumb kako biste zaustavili aparat nakon što obradite vrhnje ili bjelanjke. Dvostruku metlicu možete koristiti za tučenje bjelanjaka i šлага.

Savjet

- Prethodno postavljeni gumb za miješanje/tučenje  ima mjerač vremena za automatsko zauzimanje kako bi se aparat zaštitio od prekomjerne uporabe.

Diskovi

Prije početka provjerite jeste li među sljedećim diskovima odabrali odgovarajući disk i postavite ga u skladu sa sl. 5:

	Ime	Namjena
	Dvostrani disk za usitnjavanje	Dvostrani disk za usitnjavanje sastojaka na tanke ili debele ploške
	Podesivi disk za sjeckanje	Za sjeckanje sastojaka na postavljenu debljinu
	Disk za rezanje na trakice (samo HR7778)	Za rezanje sastojaka na tanke trakice
	Disk za granuliranje (samo HR7778)	Za granuliranje sastojaka na male/sitne komade
	Disk za krumpiriće (samo HR7778)	Za rezanje sastojaka na debele trakice

! Pažnja

- Budite pažljivi prilikom rukovanja s rezacem diska. Njegova oštrica je vrlo oštra.
- Disk nikada nemojte koristiti za obradu tvrdih sastojaka kao što su kocke leda.
- Nemojte prejako pritisnati potiskivač prilikom potiskivanja sastojaka niz cijev za umetanje.

Napomena

- Sastojke potiskivačem umetnite u cijev za umetanje. Za najbolje rezultate ravnomjerno napunite otvor. Kada trebate obraditi velike količine sastojaka, obradujte manje količine odjednom i ispraznite zdjelu između dva procesa.

! Napomena

- Prije uporabe uvijek provjerite sito. Nemojte koristiti sokovnik ako na njemu primijetite oštećenja poput pukotina, napuklina ili labavog diska za rezanje.
- Prije obrade sastojaka izvadite sve sjemenke i koštice iz šljiva, marelica, breskvi i trešnja te uklonite svu koru s ananasom, lubenicom itd.
- Kad ispravno postavite poklopac na zdjelu sokovnika, cut će se "klik".

Miješalica

Prije početka provjerite jeste li sastavili dijelove sukladno sl. 10.

Za drobljenje leda postavite regulator u položaj ON (Uključeno), a zatim pritisnite prethodno postavljeni gumb za led . Za zaustavljanje ponovo pritisnite gumb.

Napomena

- Nikada nemojte podizati poklopac kako biste rukom ili nekim predmetom posegnuli u vrč dok mijesalica radi.
- Prije pričvršćivanja jedinice rezača na vrč mijesalice obavezno montirajte brtveni prsten na jedinicu rezača.
- Kako biste dodali tekuće sastojke tijekom obrade, izlijte ih u vrč mijesalice kroz otvor za umetanje.
- Sastojke prije obrade izrežite na manje dijelove.
- Ako želite pripremiti velike količine, obrađujte više manjih serija sastojaka umjesto jedne velike količine.
- Kako biste izbjegli proljevanje: prilikom obrade tekućih sastojaka koji se pjene (npr. mlijeko), u vrč mijesalice nemojte ulijevati više od 1 litre.
- Stavite sastojke u vrč mijesalice do označke maksimalne razine.

Cjediljka za agrume

Prije početka provjerite jeste li sastavili dijelove sukladno sl. 6.

Napomena

- Postavite sito cjediljke za agrume na osovinu u zdjeli. Provjerite sjeda li izbočina na situ pravilno u utor držača posude. Kada se sito pravilno fiksira, začut će se "klik".
- Agrum pritisnite na stožac. Prestanite pritisnati kako biste potebi uklonili pulpu sa sita. Kada završite cijeđenje ili kad želite ukloniti pulpu, postavite regulator u položaj OFF (Isključeno) i odvojite zdjelu s nastavcima od aparat.

Mali sokovnik (samo HR7777)

Prije početka provjerite jeste li sastavili dijelove sukladno sl. 7.

! Pažnja

- Nemojte prejako pritisnati potiskivač prilikom potiskivanja sastojaka niz cijev za umetanje.
- Zdjelu nemojte puniti iznad označke maksimalne razine.

Napomena

- Prije obrade sastojaka izvadite sve sjemenke i koštice iz šljiva, marelica, breskvi i trešnja te uklonite svu koru s ananasom, lubenicom itd.

! Upozorenje

- Prije čišćenja aparat iskopčajte iz napajanja.

! Pažnja

- Pazite da oštice rezača i diskova ne dodu u dodir s tvrdim predmetima. To može istupiti rezača.
- Rubovi rezača su oštri. Budite pažljivi prilikom čišćenja jedinice s rezačima aparata za obradu hrane, jedinice s rezačima mijesalice i diskova.

1 Jedinicu motora čistite vlažnom krpom.

2 Druge dijelove operite u vrućoj vodi (< 60 °C) s malo sredstva za pranje posuđa ili u stroju za pranje posuđa.

5 Spremanje

1 Kabel za napajanje gurnite u ugrađeno spremište za kabel (sl. 12).

2 Spremite proizvod na suho mjesto.

3 (Za HR7776 i HR7777) Male dodatke spremite u zdjelu aparat za obradu hrane (sl. 13).

4 (Za HR7778) U podložak za spremanje dodataka spremite dodatak za miješanje tijesta, jedinicu s rezačima, dvostruku metlicu, lopaticu i diskove (sl. 14).

6 Jamstvo i servis

Imate li problem ili su vam potrebni servis ili informacije, posjetite www.philips.com/support ili se obratite centru za potrošače tvrtke Philips u svojoj državi. Broj telefona nalazi se u međunarodnom jamstvenom listu. Ako u vašoj državi ne postoji centar za potrošače, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.