

Introducción

Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, regístrate su producto en www.philips.com/welcome.

Descripción general

- 1 Unidad motor
- A Eje motor
- B Cierre de sujeción
- C Botón de control
- D Recogecable
- E Botón de protección contra sobrecarga
- 2 Licuadora
- F Cubierta del empujador
- G Empujador con función de aclarado
- H Orificio de entrada
- I Tapa
- J Tapa
- K Accesorio de boquilla para servir directamente
- L Colector de zumo con boquilla extraíble (R)
- M Ventana de pulpa
- N Depósito de pulpa
- 3 Exprimidor (solo HR1878, HR1874 y HR1870)
- O Cono
- P Tamiz
- Q Colector de zumo
- R Boquilla desmontable
- S Unidad de acoplamiento del exprimidor
- 4 Tapa de la jarra para zumo con separador de espuma integrado
- 5 Tapa de la jarra para zumo

Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesita consultarla en el futuro.

Peligro

- No sumerja nunca la unidad motora ni la unidad de acoplamiento del exprimidor en agua u otro líquido, ni las enjuague bajo el grifo.
- No introduzca en el lavavajillas la unidad motora ni la unidad de acoplamiento del exprimidor.

Advertencia

- Antes de conectar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en la base del mismo se corresponde con el voltaje de red local.

- No utilice el aparato si el enchufe, el cable de alimentación u otros componentes están dañados.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones de peligro.

- Este aparato puede ser usado por personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso.

- Este aparato no debe ser utilizado por los niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

- No permita que los niños jueguen con el aparato.

- No deje nunca el aparato en funcionamiento sin vigilancia.

- Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica si lo va a dejar desatendido o antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.

- Si detecta alguna grieta o daño en el filtro, deje de usar el aparato y póngase en contacto con el centro de servicio Philips más cercano.

- No introduzca los dedos ni ningún objeto por el orificio de entrada cuando el aparato esté funcionando. Sólo se debe utilizar el empujador.

- No toque las pequeñas cuchillas de la base del filtro. Están muy afiladas.

- Ponga y utilice siempre el aparato sobre una superficie seca, estable y plana.

- Para asegurarse de que el aparato se mantiene estable, mantenga la superficie en la que va a colocarlo y la parte inferior del aparato limpias.

Precaución

- Este aparato es sólo para uso doméstico.

- No sujete el aparato por el cierre de sujeción cuando lo transporte.

- No utilice nunca accesorios o piezas de otros fabricantes o que no hayan sido específicamente recomendados por Philips. La garantía queda anulada si utiliza tales piezas o accesorios.

- Antes de encender el aparato, asegúrese de que todas las piezas estén bien montadas.

- Únicamente utilice el aparato cuando el cierre de sujeción esté en la posición de bloqueo.

- Antes de desmontar el aparato y antes de limpiarlo, ajuste el botón de control en la posición de desactivado y desenchufe la clavija de la toma de corriente. A continuación, coloque el cierre de sujeción en la posición de desbloqueo.

- Coloque el cierre de sujeción en la posición de desbloqueo sólo tras apagar el aparato y cuando el filtro haya dejado de girar.

- HR1870, HR1874, HR1878: no utilice el exprimidor durante más de 10 minutos seguidos.

- HR1870, HR1874, HR1878: no sumerja nunca la unidad motora ni la unidad de acoplamiento del exprimidor en agua, ni las enjuague bajo el grifo.

- HR1870, HR1874, HR1878: no introduzca en el lavavajillas la unidad motora ni la unidad de acoplamiento del exprimidor.

- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.

- Nivel de ruido: Lc = 78 dB (A).

Medidas de seguridad

Este aparato está equipado con una medida de seguridad que lo protege contra el sobrecalentamiento debido a cargas excesivas. En caso de sobrecalentamiento, la licuadora activa automáticamente la protección contra sobrecarga y se apaga.

Si esto ocurre, ajuste el botón de control en 0, desenchufe el aparato y permita que se enfrie durante 15 minutos. Retire la jarra para zumo y retire la tapa, el colector de zumo y el depósito de pulpa y, a continuación, pulse el botón de protección contra sobrecarga en la parte inferior de la unidad motora.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

Antes de utilizarlo por primera vez

Antes de usar el aparato por primera vez, limpíe bien las piezas que vayan a entrar en contacto con los alimentos (consulte el capítulo "Limpieza y almacenamiento").

Consejos

- Compruebe siempre el filtro antes de utilizar el aparato. Si detecta cualquier grieta o daño, no utilice el aparato.
- Asegúrese de que el cierre esté en la posición de bloqueo.
- Para mantener el zumo en óptimo duramiento más tiempo, coloque la tapa en la jarra para zumo después de licuar.

Uso del aparato**Licuadora**

Puede utilizar la licuadora para preparar zumo de frutas y verduras.

Consejos

- No utilice la licuadora durante más de 60 segundos seguidos cuando procese frutas y verduras. Deje el aparato enfriar suficientemente después de utilizarlo.
- Corte el botón de control a la posición 1 (velocidad baja) o 2 (velocidad normal).
- La velocidad 1 es especialmente adecuada para frutas y verduras blandas, tales como sandía, uvas, tomates o pepinos.
- La velocidad 2 es adecuada para otros tipos de fruta y verduras, tales como manzanas, zanahorias o remolachas.

Notas

- Una demasiada presión con el empujador ya que esto podría afectar a la calidad del resultado final, ni reduce podrá detener el filtro.
- No introduce los dedos ni ningún objeto por el orificio de entrada.
- Si el depósito de pulpa se llena durante el uso, apague el aparato y quite la tapa y el colector de zumo. A continuación, extraiga con cuidado el depósito de pulpa y vacíelo.
- Una vez que haya procesado todos los ingredientes y haya dejado de salir zumo, vierta el zumo de la jarra en el vaso.

Vaciado del depósito de pulpa.

Nota: Cuando el depósito de pulpa ha alcanzado su capacidad máxima, la pulpa acaba en el colector de zumo, la tapa y el vaso.

Si el depósito de pulpa se llena en exceso, el aparato puede bloquearse. Cuando esto ocurre, apague el aparato y retire la pulpa del depósito de pulpa. Deje que el aparato se enfrie durante 15 minutos y, a continuación, pulse el botón de protección contra sobrecarga en la parte inferior de la unidad motora para restablecer (7).

Nota: La ventana de la pulpa te ayuda a ver cuando el depósito de pulpa está lleno y necesitas vaciarlo. Comprueba la indicación de nivel de zumo en la ventana de la pulpa para bloquear antes de que la capacidad máxima del recipiente se alcance. Es más probable que la ventana de la pulpa se bloquee al licuar ingredientes duros, como zanahorias o remolacha.

Exprimidor (solo HR1878, HR1874 y HR1870)

Nota:

- Si deseas que el zumo se vierte directamente en un vaso, utilice el accesorio de boquilla para servir directamente.
- Para evitar accidentes y deterioros, cuando esté en funcionamiento, mantenga el aparato alejado del pelo, la ropa, cables, etc.
- Utilice la velocidad 1 solo para el exprimidor.

Consejos

- Utilice frutas y verduras frescas, ya que tienen más zumo. La piña, la remolacha, las ramas de apio, la manzana, el pepino, la zanahoria, las espinacas, el melón, el kiwi, la naranja o las uvas son especialmente adecuadas para procesarlas en la licuadora.

- La licuadora no es adecuada para procesar frutas muy duras, fibrosas o con cáscara, como la caña de azúcar.

- Las hojas y los tallos, por ejemplo de lechuga, también se pueden procesar en la licuadora.

- Quite los huesos de las cerezas, las ciruelas, los melocotones, etc.

- No es necesario quitar el corazón ni las semillas de frutas como melones, manzanas y uvas.

- Cuando utilice la licuadora, no es necesario quitar las pieles o cáscaras finas. Quite solamente las cascás gruesas que no se comen, como las de las naranjas, las piñas, los kiwis, los melones y las remolachas crudas.

- Al hacer zumo de manzana, recuerde que el espesor del zumo depende del tipo de manzana que utilice. Cuanto más jugo tenga la manzana, más líquido será el zumo. Elija el tipo de manzana que más le guste.

- Si desea procesar chicles con la licuadora, retire la piel y la cáscara blanca.

- Las frutas que tienen cáscara, como el plátano, la papaya, el aguacate, los higos o el mango no son adecuados para procesarlas en la licuadora. Utilice un robot de cocina o una batidora para procesar este tipo de frutas.

- Para conseguir la máxima cantidad de zumo, presione el empujador despacio.

Cómo servirlo

- Beba el zumo nada más hacerlo.

- Si deseas que el zumo dure más, coloca la tapa con el separador de espuma en la parte superior de la jarra para zumo y dese un zumo espeso con una capa de espuma, retire la tapa con el separador de espuma integrado de la jarra para zumo y muéve el zumo antes de vertarlo en un vaso.

- El zumo de manzana se oxida muy rápidamente. Para retrazar este proceso, añada unas gotas de zumo de limón.

- Al servir bebidas frías, agregue cubitos de hielo.

Receta saludable

Zumo de naranja, zanahoria y jengibre

Ingredientes:

- 1 kg de zanahorias
- 20 g de jengibre
- 4 naranjas (peladas)
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 ramita grande de menta fresca (aderezó opcional)

1 Procese las zanahorias, el jengibre y las naranjas en la licuadora.

2 Agregue una cucharada de aceite de oliva y unos cubitos de hielo al zumo

3 Vierta el zumo en un vaso y añada la ramita de menta al vaso para decorar.

Nota:

- Este aparato puede procesar jengibre (en trozos de 3 x 3 cm) durante un minuto.
- Este aparato puede procesar 5 kg de zanahorias (en lotes de 2,5 kg por minuto).
- Vacíe el depósito de pulpa después de cada lote de 2,5 kg. Cuando haya terminado de procesar las zanahorias, apague el aparato y deje que se enfrie durante 15 minutos.

Limpieza

No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como alcohol, gasolina o acetona, para limpiar el aparato.

Es más fácil limpiar el aparato justo después de utilizarlo.

Función de aclarado

Cuando utilice la función de aclarado, la tapa y el tamiz se aclararán con agua.

Utilice el función de aclarado en los siguientes casos:

- Para facilitar la limpieza de la licuadora.
- Para enjuagar la licuadora al cambiar de frutas o verduras cuando no dese que se mezclen los sabores.
- Para diluir el zumo con agua y aprovechar hasta la última gota de zumo.

Licuadora

Para mantener su cocina limpia, todas las piezas desmontables (el depósito de pulpa, el colector de zumo, el filtro y la tapa) se pueden llevar al fregadero de una vez.

Consejo: Utilice un estropajo suave para limpiar el filtro.

Exprimidor (solo HR1878, HR1874 y HR1870)

Para mantener su cocina limpia, todas las piezas desmontables (excepto la unidad de acoplamiento del exprimidor) se pueden llevar al fregadero de una vez.

Almacenamiento

Para guardar el cable, enróllelo alrededor del recogecable situado en la base del aparato.

Precaución: No sujete el aparato por el cierre de sujeción o la boquilla cuando lo transporte.

Solicitud de accesorios

Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite www.shop.philips.com/service o acuda a su distribuidor de Philips. También puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (consulte el folleto de garantía mundial para encontrar los datos de contacto).

Medio ambiente

- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Lívelo a un punto de recogida oficial para reciclar. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 1).

Garantía y asistencia

Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/support o lea el folleto de garantía mundial independiente.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ