

Angličtina

1 Před prvním použitím

Před prvním použitím přístroje a příslušenství důkladně očistěte části, které přicházejí do styku s potravinami.

Chcete-li získat praktické tipy a základní recepty, můžete:

- Přejít na webové stránky www.philips.com.
- Klikněte na tlačítko vyhledávání Q na domovské stránce.
- Do pole pro vyhledávání zadejte číslo výrobku „HR7776, HR7777 nebo HR7778“.
- Ve výsledcích vyhledávání vyhledejte nebo si stáhněte potřebnou informaci.

2 Přehled (obr. 1)

- | | |
|--|---|
| ① Pěchovač kuchyňského robotu | ⑱ Základna miniodšťavňovače t |
| ② Víko mísy kuchyňského robotu | Nádoba miniodšťavňovače |
| ③ Nožová jednotka | ㉑ Těsnicí kroužek |
| ④ Hnací hřídel | ㉒ Odnímatelná nožová jednotka pro minisekáček nebo mixér |
| ⑤ Mísa kuchyňského robotu | ㉓ Pěchovač maxiodšťavňovače |
| ⑥ Motorová jednotka | ㉔ Víko maxiodšťavňovače |
| ⑦ Hnětací příslušenství | ㉕ Filtr maxiodšťavňovače |
| ⑧ Dvojitá šlehací metla | ㉖ Mísa maxiodšťavňovače |
| ⑨ Oboustranný strouhací kotouč | ㉗ Základní jednotka mísy maxiodšťavňovače |
| ⑩ Nastavitelný krájecí disk | ㉘ Odměrka |
| ⑪ Kotouč julienne (pouze model HR7778) | ㉙ Víko mixéru |
| ⑫ Kotouč pro drčení (pouze model HR7778) | ㉚ Nádoba mixéru |
| ⑬ Kotouč na hranolky (pouze model HR7778) | ㉛ Těsnicí kroužek |
| ⑭ Kužel lisu na citrusy | ㉜ Odnímatelná nožová jednotka pro mixér nebo minisekáček |
| ⑮ Sítko lisu na citrusy | ㉝ Kryt zásobníku |
| ⑯ Pěchovač miniodšťavňovače | ㉞ Příhrádka na příslušenství |
| ⑰ Víko miniodšťavňovače | ㉟ Stěrka |
| ⑱ Filtr miniodšťavňovače | ㊱ Čisticí kartáč |

3 Kuchyňský robot

Sestavení přístroje

Před použitím nebo sestavením jakéhokoli příslušenství se ujistěte, že je sestavené podle obr. 2 až 10.

- Místu otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte zacvaknutí na motorovou jednotku.
- Sestavte příslušenství nebo příslušenství s hřídelí na mísu.
- Vložte potraviny do mísy.
 - U lisu na citrusy tlačte citrusy na kužel a přejděte ke kroku 5.
- Na mísu umístěte víčko a otočte jím po směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte, že zacvaklo.Vložte pěchovač do plnicí trubice.
 - U kotoučů a miniodšťavňovače vložte suroviny do plnicí trubice pomocí pěchovače.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Zkontrolujte doporučené množství surovin a nastavení dle tabulky 1. Otočte ovladačem na požadovanou rychlost.
- Po použití otočte ovladačem do polohy **OFF** a poté přístroj vytáhněte ze zásuvky.

Nožová jednotka

Před použitím přístroje zkontrolujte, zda je přístroj sestaven podle obr. 2. Nožovou jednotkou můžete sekát, míchat nebo mixovat jednotlivé složky. Můžete ji také používat pro přípravu řídkého těsta na koláč. Chcete-li odstranit potraviny nalepené na noži nebo vnitřní straně mísy, použijte stěrku po vypnutí zařízení.

 Poznámka
<ul style="list-style-type: none">Nožovou jednotku vložte do mísy vždy před přidáním ingrediencí. Nepoužívejte nožovou jednotku k sekání velmi tvrdých ingrediencí, jako jsou kávová zrna, kurkuma, muškátový oříšek nebo kostky ledu, protože by mohlo dojít ke ztupení ostří. Při sekání tvrdého sýra nebo čokolády dbejte na to, aby přístroj neběžel příliš dlouho. Při delším provozu se tyto ingredience zahřívají, rozpouští a tvoří se v nich hrudky.

Hnětací příslušenství

Před použitím přístroje zkontrolujte, zda je přístroj sestaven podle obr. 3. Otočte ovladačem do polohy ON a poté spusťte proces stisknutím tlačítka pro přednastavené hnětení . Až je těsto zpracováno, znovu stiskněte tlačítko.

 Upozornění
<ul style="list-style-type: none">Pokud používáte silnou mouku (vysoký obsah lepku), použijte 60 g vody na každých 100 g mouky a hnětete na rychlost 9–12 po dobu 1,5 minuty (maximální čas). Tlačítko hnětení těsta disponuje časovačem s automatickým zastavením, čímž chrání zařízení před přetěžováním. Tlačítko hnětení těsta má rovněž po každém pracovním cyklu automaticky nastavenou přestávku na vychladnutí. Během této přestávky tlačítko bliká a funkci nelze zapnout.

Dvojitá kulatá šlehací metla

 Varování
<ul style="list-style-type: none">Dvojité šlehací metličky nepoužívejte pro zpracování těsta, které obsahuje máslo nebo jiný tuk. V takovém případě použijte nožovou jednotku. .

Před použitím přístroje zkontrolujte, zda je přístroj sestaven podle obr. 4. Otočte ovladačem do polohy ON a poté spusťte proces stisknutím tlačítka pro přednastavené šlehání . Až je šlehačka nebo sníh hotov, znovu stiskněte tlačítko. Vaječné bílky a šlehačku můžete šlehat pomocí dvojitých šlehacích metliček.

 Upozornění
<ul style="list-style-type: none">Tlačítko šlehání disponuje časovačem s automatickým zastavením, čímž chrání zařízení před přetěžováním.

Kotouče

Než začnete, ujistěte se, zda jste vybrali správný kotouč a sestavte jej podle obr. 5:

	Jméno	Účel
	Oboustranný strouhací kotouč	Pro strouhání ingrediencí na tenké nebo tlusté ploché kousky pomocí dvou stran
	Nastavitelný krájecí disk	Pro krájení ingrediencí na požadovanou tloušťku
	Kotouč julienne (pouze model HR7778)	Pro krájení ingrediencí na tenké proužky
	Disk pro drčení (pouze model HR7778)	Od granulovaných ingrediencí až po malé/jemné kousky
	Disk na hranolky (pouze model HR7778)	Pro krájení ingrediencí na tlusté proužky.

 Upozornění
<ul style="list-style-type: none">Při manipulaci s ostřím krájecího kotouče dbejte zvýšené opatnosti. Má velice ostré čepele. Kotouč nikdy nepoužívejte na zpracování tvrdých surovin, například ledových kostek. Při vtláčování ingrediencí do plnicí trubice nevyvíjejte na pěchovač příliš velký tlak.

 Poznámka
<ul style="list-style-type: none">Suroviny posouvejte do plnicí trubice pomocí pěchovače. Potraviny vkládejte postupně a rovnoměrně. Pokud zpracováváte velké množství surovin, postupujte po malých dávkách a po každé dávce vyprázdněte mísu.

Lis na citrusy

Před použitím přístroje zkontrolujte, zda je přístroj sestaven podle obr. 6.

 Poznámka
<ul style="list-style-type: none">Nasaďte sítko lisu na citrusy na hřídel v míse. Dbejte na to, aby výstupek sítka zapadl do otvoru v rukojeti mísy. Když sítko zapadne na správné místo, uslyšíte klapnutí. Citrusové plody přitlačte na kužel. Dle potřeby přestaňte tlačít pro odstranění dužiny ze sítka. Pokud jste skončili s lisováním nebo chcete odstranit dužninu, otočte ovladač do polohy OFF a vyjměte z přístroje mísu i s příslušenstvím.

Mini odšťavňovač (pouze model HR7777)

Před použitím přístroje zkontrolujte, zda je přístroj sestaven podle obr. 7.

 Upozornění
<ul style="list-style-type: none">Při vtláčování ingrediencí do plnicí trubice nevyvíjejte na pěchovač příliš velký tlak. Nepřlíte mísu nad označenou úroveň.

 Poznámka
<ul style="list-style-type: none">Než začnete suroviny zpracovávat, vypeckujte ovoce (švestky, meruňky, broskve, třešně a podobně) a oloupejte tvrdou slupku (ananas, meloun a podobně).

Minisekáček (volitelné)

Před použitím přístroje zkontrolujte, zda je přístroj sestaven podle obr. 8. Minisekáček lze použít k drčení kávových zrn, pepře, ořechů, bylinek, sušeného ovoce apod. Sušené ovoce, jako jsou fíky, lze po drčení používat jako náplň do jogurtů nebo natírat na chleba či pečivo.

Nejlepších výsledků při zpracování sušených misionářských fíků dosáhnete při použití maximálně 60 g fíků, které budete zpracovávat rychlostí P po dobu 7 sekund.

 Poznámka
<ul style="list-style-type: none">Jako další část příslušenství si můžete objednat nádobu minisekáčku a nožovou jednotku (pod katalogovým číslem 9965 100 56737 a 9965 100 56882) u prodejce výrobků Philips nebo servisního střediska společnosti Philips. Dodržujte doporučení uvedená v tabulce 1. Nepřekračujte maximální hladinu plnění uvedenou na minisekáčku.

Maxiodšťavňovač (pouze model HR7778)

Před použitím přístroje zkontrolujte, zda je přístroj sestaven podle obr. 9. Maxi odšťavňovač můžete použít na odšťavňování až 1,5 kg ovoce nebo zeleniny, například mrkve, jablek, melounu, hrušek, hroznů nebo ananasu.

 Upozornění
<ul style="list-style-type: none">Nikdy nevkládejte do pěchovací trubice prsty ani žádné předměty (například vidličku, nůž, lžiči nebo vařečku). Suroviny posouvejte pouze pomocí přiloženého pěchovače. Než sundáte víko, vyčkejte, dokud se sítko nepřestane otáčet.

 Poznámka
<ul style="list-style-type: none">Před použitím vždy sítko důkladně zkontrolujte. Pokud zjistíte poškození, například praskliny nebo uvolněný strouhací kotouč, odšťavňovač nepoužívejte. Než začnete suroviny zpracovávat, vypeckujte ovoce (švestky, meruňky, broskve, třešně a podobně) a oloupejte tvrdou slupku (ananas, meloun a podobně). Když víko zapadne správně na mísu odšťavňovače, uslyšíte klapnutí.

Mixer

Před použitím přístroje zkontrolujte, zda je přístroj sestaven podle obr. 10.

Chcete-li drtit led, otočte ovladač do polohy ON a stiskněte tlačítko přednastavené funkce drčení ledu . Opětovným stisknutím tlačítka proces ukončíte.

 Poznámka
<ul style="list-style-type: none">Za provozu nikdy neotevírejte víko a nedávejte do nádoby ruce ani žádné předměty. Než připevníte nožovou jednotku k nádobě mixéru, vždy na ni připevněte těsnicí kroužek. Chcete-li během zpracování přidat tekuté ingredience, nalijte je do nádoby mixéru plnicím otvorem. Ingredience před zpracováním nakrájejte na menší kousky. Pokud chcete připravovat velké množství, zpracovávejte raději menší dávky spíše než velké množství ingrediencí najednou. Při zpracovávání pěnivých tekutin (například mléka) nedávejte do nádoby mixéru více než 1 litr tekutiny, aby vám během zpracování nevytekla ven. Vložte ingredience do nádoby mixéru. Dbejte na to, aby nepřesáhly maximální povolenou hladinu.

4 Čištění

 Varování
<ul style="list-style-type: none">Než se budete přístroj čistit, odpojte ho ze zásuvky.

 Upozornění
<ul style="list-style-type: none">Dávejte pozor, aby ostří nožů a kotoučů nepřišlo do kontaktu s tvrdými předměty. Mohlo by dojít k jejich otupení. Krájecí plochy jsou velmi ostré. Při čištění nožové jednotky robotu, nožové jednotky mixéru a kotoučů buďte velmi opatrní.

- Motorovou jednotku čistěte pouze navlhčeným hadříkem.
- Ostatní části umyjte horkou vodou (<60 °C) s trochou mycího prostředku nebo v myčce.

5 Skladování

- Napájecí kabel zasuňte do integrovaného úložného prostoru (obr. 12).
- Výrobek uchovávejte na suchém místě.
- (Model HR7776 a HR7777) Drobné příslušenství vložte do mísy robotu (obr. 13).
- (Model HR7778) Hnětací příslušenství, nožovou jednotku, dvojité šlehací metličky, stěrku a kotouče vložte do příhrádky na příslušenství (obr. 14).

6 Záruka a servis

Pokud máte problém, potřebujete servis nebo informace, přejděte na adresu www.philips.com/support nebo kontaktujte zákaznické centrum Philips ve své zemi. Telefonní číslo je uvedeno v letáčku s celosvětovou zárukou. Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips nenachází, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips.