

Lietuviškai

1 Prieš naudodami pirmą kartą

Prieš naudodami prietaisą ir jo priedus pirmą kartą, kruopščiai nuvalykite dalis, kurios liesis su maistu.

Jei norite gauti daugiau naudingų patarimų ir receptų internete, galite:

- Apsilankyti adresu www.philips.com.
- Pagrindiniame puslapyje spustelėti paieškos mygtuką **Q**.
- Paieškos laukelyje įvesti gaminio numerį „HR7776, HR7777 arba HR7778“.
- Paieškos rezultatuose surasti arba atsisiųsti reikiamos informacijos.

2 Apžvalga (1 pav.)

- | | |
|--|--|
| ① Virtuvės kombaino stūmiklis | ⑲ Minisulčiaspau­dės pagrinda |
| ② Virtuvės kombaino dubens dangtelis | ⑳ Mažojo kapoklio ąsotis |
| ③ Pjaustymo įtaisas | ㉑ Sandarinimo žiedas |
| ④ Varomoji ašis | ㉒ Nuimamas pjaustymo įtaisas, skirtas mažajam kapokliui arba maišytuvui |
| ⑤ Virtuvės kombaino dubuo | ㉓ Didelės sulčiaspau­dės stūmiklis |
| ⑥ Variklis | ㉔ Didelės sulčiaspau­dės dangtelis |
| ⑦ Minkymo priedas | ㉕ Didelės sulčiaspau­dės filtras |
| ⑧ Dvigubas plaktuvėlis | ㉖ Didelės sulčiaspau­dės dubuo |
| ⑨ Apverčiamas pjaustymo diskas | ㉗ Didelės sulčiaspau­dės dubens pagrindinis blokas |
| ⑩ Reguluojamas raikymo diskas | ㉘ Matavimo puodelis |
| ⑪ Pjaustymo šiaudeliais diskas (tik HR7778) | ㉙ Maišytuvo dangtelis |
| ⑫ Smulkinimo diskas (tik HR7778) | ⑳ Maišytuvo ąsotis |
| ⑬ Gruzdintų bulvyčių diskas (tik HR7778) | ㉑ Sandarinimo žiedas |
| ⑭ Citrusinių vaisių sulčiaspau­dės kūgis | ㉒ Nuimamas pjaustymo įtaisas, skirtas maišytuvui arba mažajam kapokliui |
| ⑮ Citrusinių vaisių sulčiaspau­dės sietelis | ㉓ Dėklo dangtis |
| ⑯ Minisulčiaspau­dės stūmiklis | ㉔ Laikymo dėklas |
| ⑰ Minisulčiaspau­dės dangtelis | ㉕ Mentelė |
| ⑱ Minisulčiaspau­dės filtras | ㉖ Valymo šepetėlis |

3 Virtuvės kombainas

Bendras surinkimas

Naudodami arba surinkdami kokį nors priedą vadovaukitės 2–10 pav.

1 Uždėkite dubenį ant variklio įtaiso ir sukite jį pagal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite spragtelėjimą.

2 Į dubenį įstatykite priedą arba priedą su velenėliu.

3 Produktus sudėkite į indą.

- Jei norite spausti citrusinius vaisius, prispauskite vaisių prie kūgio ir atlikite 5 veiksmą.

4 Uždėkite dubens dangtį ir sukite jį pagal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite spragtelėjimą. Tada įstatykite stūmiklį į tiekimo vamzdį.

- Jei naudojate diskus ir minisulčiaspau­dę, stūmikliu pastumkite produktus į tiekimo vamzdį.

5 Prijunkite maitinimo kištuką prie maitinimo lizdo.

6 Pagal 1 lentelę patikrinkite rekomenduojamą produktų kiekį ir nustatymus. Pasukite rankenėlę ties norimo greičio nustatymu.

7 Baigę naudotis, pasukite rankenėlę į **OFF** padėtį ir išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.

Pjaustymo įtaisas

Prieš pradėdami surinkite prietaisą pagal pav. 2.


Pjaustymo įtaisa galite naudoti norėdami pjaustyti, maišyti, sumaišyti ir tyrei gaminti. Jį taip pat galite naudoti norėdami sumaišyti torto tešlą.



Prie ašmenų arba dubens viduje prilipusį maistą išimkite mentele, o išjungę prietaisą ja pašalinkite perteklių.

☰ Pastaba
<ul style="list-style-type: none">Prieš sudėdami produktus, į dubenį visada įstatykite pjaustymo įtaisą. Kietiems produktams, tokiems kaip kavos pupelės, ciberžolės, muskato riešutai ar ledo kubeliai, smulkinti peiliuko nenaudokite – jis gali atšipti. Neleiskite prietaisui veikti per ilgai, kai smulkinate (kietus produktus) sūrį ar šokoladą. Kitaip produktai gali sušilti, pradėti tirpti arba susidaryti gumuliukai.

Minkymo priedas

Prieš pradėdami surinkite prietaisą pagal pav. 3.


Nustatykite rankenėlę į ON padėtį ir paspauskite tešlos minkymo išankstinio nustatymo mygtuką . Suminkę tešlą, paspauskite mygtuką dar kartą, jei norite sustabdyti.

✿ Patarimas
<ul style="list-style-type: none">Jei naudojate miltus, kurių sudėtyje yra daug glitimo, ir siekiate geriausio rezultato, 60 g vandens naudokite 100 g miltų, minkykite nustatę 9–12 greitį 1,5 min. (maksimalus laikas). Tešlos minkymo išankstinio nustatymo mygtukas  turi automatinio sustojimo funkciją, apsaugančią įrenginį nuo perkrovos. Paspaudus tešlos minkymo išankstinio nustatymo mygtuką  po kiekvieno apdorojimo ciklo įsijungs vėsinimo funkcija. Tuo metu mygtukas žybzčios ir funkcija negalės būti aktyvinama.

Dvigubas plaktuvėlis

⚠ Ispėjimas
<ul style="list-style-type: none">Nenaudokite dvigubo plaktuvėlio torto tešlai su sviestu ar margarinu maišyti. Tam naudokite pjaustymo prietaisą. .

Prieš pradėdami surinkite prietaisą pagal pav. 4.






Nustatykite rankenėlę į padėtį ON ir paspauskite plakimo / maišymo išankstinio nustatymo mygtuką . Kai grietinėlė ar kiaušinių baltymai bus gerai išplakti, paspauskite mygtuką dar kartą ir sustabdysite prietaisą.

Kiaušinio baltymams ir grietinėlei plakti galite naudoti dvigubą plaktuvėlį.

✿ Patarimas
<ul style="list-style-type: none">Plakimo / maišymo mygtukas  turi automatinio sustojimo funkciją, apsaugančią įrenginį nuo perkrovos.

Diskai

Prieš pradėdami įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamą diską ir surinkote prietaisą pagal 5 pav.:

	Pavadinimas:	Paskirtis
	Apverčiamas pjaustymo diskas	Naudojamas pjaustant produktus plonais arba storais plokščiais gabalėliais, kad būtų galima apversti
	Reguluojamas raikymo diskas	Skirtas produktams nustatyto storio riekėmis raikyti
	Pjaustymo šiaudeliais diskas (tik HR7778)	Skirtas produktams plonais šiaudeliais pjaustyti
	Smulkinimo diskas (tik HR7778)	Skirtas produktams į smulkius / labai smulkius gabalėlius smulkinti
	Gruzdintų bulvyčių diskas (tik HR7778)	Skirtas produktams storais šiaudeliais pjaustyti

⚠ Atsargiai
<ul style="list-style-type: none">Būkite atsargūs imdami disko pjaustymo peilį. Jis turi labai aštrius ašmenis. Disko niekada nenaudokite su kietais produktais, pavyzdžiui, ledo kubeliais. Stumdami produktus maisto vamzdžiu nespauskite stūmiklio per stipriai.

☰ Pastaba
<ul style="list-style-type: none">Įdėkite produktus į tiekimo vamzdį naudodami stūmiklį. Geriausius rezultatus pasieksite vamzdį užpildę tolygiai. Kai turite apdoroti didelį maisto kiekį, darykite tai nedideliais kiekiais ir prieš imdami naują porciją, ištuštinkite dubenį.

Citr. vais. sulč.

Prieš pradėdami surinkite prietaisą pagal pav. 6.

☰ Pastaba
<ul style="list-style-type: none">Įstatykite sietelį į sulčiaspau­dės dubens veleną. Įsitinkinkite, kad išsikišimas ant sietelio užsifiksuoja dubens rankenos lizde. Tinkamai užfiksavus sietelį pasigirs spragtelėjimas. Prispauskite citrusinį vaisių prie kūgio. Liaukitės spaudę ir, jei reikia, pašalinkite iš sieto susikaupusį minkštimą. Baigę spausti sultis arba norėdami pašalinti minkštimą, nustatykite rankenėlę į padėtį OFF ir išimkite dubenį su priedu iš prietaiso.

Minisulčiaspau­dė (tik HR7777)

Prieš pradėdami surinkite prietaisą pagal pav. 7.

⚠ Atsargiai
<ul style="list-style-type: none">Stumdami produktus maisto vamzdžiu nespauskite stūmiklio per stipriai. Nepripildykite dubens virš didžiausią kiekį rodančios žymos.

☰ Pastaba
<ul style="list-style-type: none">Prieš apdorodami pašalinkite visas sėklas ir kauliukus iš slyvų, abrikosų, kriaušių, persikų ir vyšnių, nulupkite kietų ananasų, melionų ir t. t. žievele.

Kapotuvėlis (papildomas)

Prieš pradėdami surinkite prietaisą pagal pav. 8.

Kapotuvėliu galite smulkinti kavos pupeles, pipirų grūdelius, riešutus, žalumynus, džiovintus vaisius ir t. t.

Galite smulkinti tokius džiovintus vaisius kaip figos ir dėti jas į jogurtą arba tepti ant duonos ar sausainių.

Kad džiovintas figas susmulkintumėte puikiai, naudokite ne daugiau nei 60 g ir smulkinkite P greičiu 7 sekundes.

☰ Pastaba
<ul style="list-style-type: none">Iš „Philips“ prekybos atstovo arba „Philips“ techninės priežiūros centre kaip papildomus priedus galite užsisakyti kapotuvėlio ąsotį ir geležtę (kodai 9965 100 56737 ir 9965 100 56882). Vadovaukitės 1 lentelėje pateiktomis rekomendacijomis. Nedėkite produktų virš didžiausios kapotuvėlyje nurodytos žymos.

Didelė sulčiaspau­dė (tik HR7778)

Prieš pradėdami surinkite prietaisą pagal pav. 9.


Didelę sulčiaspau­dę galite naudoti norėdami išspausti iki 1,5 kg vaisių ir daržovių, tokių kaip morkos, obuoliai, arbūzai, kriaušės, vynuogės ar ananasai, sultis.

⚠ Atsargiai
<ul style="list-style-type: none">Niekada nekiškite rankos ar kito daikto (pvz., šakutės, peilio, šaukšto ar mentelės) į tiekimo vamzdį. Naudokite tik stūmiklį, esantį prietaiso rinkinyje. Prieš nuimdami dangtelį palaukite, kol sietelis visiškai nustos suktis.

☰ Pastaba
<ul style="list-style-type: none">Visada patikrinkite sietelį prieš naudodami. Nenaudokite sulčiaspau­dės, jei pastebėjote kokį nors pažeidimą, pvz., įskilimus, įtrūkimus ar atsilaisvinusį smulkinimo diską. Prieš apdorodami pašalinkite visas sėklas ir kauliukus iš slyvų, abrikosų, kriaušių, persikų ir vyšnių, nulupkite kietų ananasų, melionų ir t. t. žievele. Užspaudus sulčiaspau­dės dubens dangtelį tinkamai, pasigirs spragtelėjimas.

Maišytuvas

Prieš pradėdami surinkite prietaisą pagal pav. 10.

Norėdami susmulkinti ledą, pasukite rankenėlę į padėtį ON ir paspauskite ledo smulkinimo išankstinio nustatymo mygtuką . Norėdami sustabdyti, paspauskite mygtuką dar kartą.

☰ Pastaba
<ul style="list-style-type: none">Niekada neatidarykite dangčio ir nekiškite rankų ar kitų daiktų į ąsotį, kai maišytuvas įjungtas. Prieš įstatydami pjaustymo įtaisą į maišytuvo ąsotį, visada ant maišytuvo įtaiso uždėkite sandarinimo žiedą. Jei darbo metu į maišytuvo ąsotį norite įpilti skysčių, pilkite juos per tiekimo angą. Prieš apdorodami produktus supjaustykite juos smulkesniais gabalėliais. Jei norite pagaminti didelį maisto kiekį, geriau produktus apdorokite mažomis porcijomis, o ne dideliais kiekiais vienu metu. Kad gaminys neišsipiltų: apdorojami skysčiai puotoja (pvz., pienas), todėl į maišytuvo ąsotį nepilkite daugiau nei 1 litro skysčio. Sudėkite produktus į maišytuvo ąsotį iki maksimalaus lygio žymos.

4 Valymas

⚠ Ispėjimas
<ul style="list-style-type: none">Prieš valydami prietaisą atjunkite nuo maitinimo šaltinio.

⚠ Atsargiai
<ul style="list-style-type: none">Saugokite, kad diskų ašmenys ir diskai nesiliestų su kietais daiktais. Dėl to gali atšipti ašmenys. Pjaunamieji paviršiai yra aštrūs. Būkite atsargūs valydami virtuvės kombaino pjaustymo įtaisą, maišytuvo pjaustymo įtaisą ir diskus.

- Variklį nuvalykite drėgna šluoste.
- Kitas dalis plaukute karštu vandeniu (< 60 °C) su šiek tiek plovimo skysčio arba indų ploviklio.

5 Laikymas

- Sukiškite maitinimo laidą į laido laikymo vietą (12 pav.).
- Gaminį laikykite sausoje vietoje.
- (Skirta HR7776 ir HR7777) Mažus priedus dėkite į virtuvės kombaino dubenį (13 pav.).
- (Skirta HR7778) Minkymo priedą, pjaustymo įtaisą, dvigubą plaktuvėlį, mentelę ir diskus dėkite į priedų laikymo dėklą (14 pav.).

6 Garantija ir techninė priežiūra

Jei iškyla problema arba jei reikia techninės priežiūros ar informacijos, apsilankykite www.philips.com/support arba kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą savo šalyje. Telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke. Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ atstovą.