

Saeco

CA6700



Philips Saeco atkaļķošanas šķīdums satur I-(+)-pienskābi.

BĪSTAMI. IZRAISA NOPIETNU ACU BOJĀJUMU.

Pirms lietošanas izlasiet informāciju uz etiķetes. Glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, raugieties, lai būtu pieejams iepakojums vai tā etiķete. Valkājiet aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsarglīdzekļus/sejas aizsargmasku. **JA LĪDZEKLIS NOKĻŪST ACĪS:** Vairākas minūtes skalojiet tekošā ūdenī. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to izņemšana ir iespējama. Turpiniet skalošanu.

Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOĻĢIJAS CENTRU vai ārstu.

Philips Saeco atkaļķošanas šķīdums satur <25% citronskābi, <10% I-(+)-pienskābi, korozijas inhibitoru, ūdeni.



Saeco

CA6700



Philips Saeco atkaļķošanas šķīdums satur I-(+)-pienskābi.

BĪSTAMI. IZRAISA NOPIETNU ACU BOJĀJUMU.

Pirms lietošanas izlasiet informāciju uz etiķetes. Glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, raugieties, lai būtu pieejams iepakojums vai tā etiķete. Valkājiet aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsarglīdzekļus/sejas aizsargmasku. **JA LĪDZEKLIS NOKĻŪST ACĪS:** Vairākas minūtes skalojiet tekošā ūdenī. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to izņemšana ir iespējama. Turpiniet skalošanu.

Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOĻĢIJAS CENTRU vai ārstu.

Philips Saeco atkaļķošanas šķīdums satur <25% citronskābi, <10% I-(+)-pienskābi, korozijas inhibitoru, ūdeni.



Instrukcija kafijas automātiem bez automātiskās atkaļķošanas programmas

1. Ielejiet visu Philips Saeco atkaļķošanas šķīdumu kafijas automāta ūdens tvertnē, atlikušo tvertnes tilpumu piepildiet ar tīru ūdeni.
2. Ieslēdziet kafijas automātu un caur tvaika/ ūdens padeves krānu pagatavojiet divas krūzītes ūdens (katra apmēram 150 ml).
3. Izslēdziet kafijas automātu.
4. Ļaujiet atkaļķošanas šķīdumam 15-20 minūtes iedarboties.
5. Ik pēc 3 minūtēm atkārtojiet 2. un 3. soli, līdz ūdens tvertne ir tukša.
6. Izskalojiet ūdens tvertni un piepildiet to ar tīru ūdeni.
7. Izskalojiet kafijas automāta sistēmu, caur tvaika/ ūdens padeves krānu pagatavojot divus litrus ūdens. Pagatavojiet divus litrus ūdens caur kafijas padeves krānu (atsevišķos gadījumos). Ja tas nav iespējams, pagatavojiet trīs krūzītes kafijas un pagatavoto kafiju izlejiet.
8. Izņemiet kafijas pagatavošanas nodalījumu (tikai automātiskajiem kafijas automātiem) un nomazgājiet to ar tīru ūdeni. Atkaļķošanas norādījumus espresso kafijas automātiem ar automātisko atkaļķošanas programmu skatīt to lietošanas instrukcijā.



Ražots Vācijā
www.philips.com/saeco

PHILIPS

Instrukcija kafijas automātiem bez automātiskās atkaļķošanas programmas

1. Ielejiet visu Philips Saeco atkaļķošanas šķīdumu kafijas automāta ūdens tvertnē, atlikušo tvertnes tilpumu piepildiet ar tīru ūdeni.
2. Ieslēdziet kafijas automātu un caur tvaika/ ūdens padeves krānu pagatavojiet divas krūzītes ūdens (katra apmēram 150 ml).
3. Izslēdziet kafijas automātu.
4. Ļaujiet atkaļķošanas šķīdumam 15-20 minūtes iedarboties.
5. Ik pēc 3 minūtēm atkārtojiet 2. un 3. soli, līdz ūdens tvertne ir tukša.
6. Izskalojiet ūdens tvertni un piepildiet to ar tīru ūdeni.
7. Izskalojiet kafijas automāta sistēmu, caur tvaika/ ūdens padeves krānu pagatavojot divus litrus ūdens. Pagatavojiet divus litrus ūdens caur kafijas padeves krānu (atsevišķos gadījumos). Ja tas nav iespējams, pagatavojiet trīs krūzītes kafijas un pagatavoto kafiju izlejiet.
8. Izņemiet kafijas pagatavošanas nodalījumu (tikai automātiskajiem kafijas automātiem) un nomazgājiet to ar tīru ūdeni. Atkaļķošanas norādījumus espresso kafijas automātiem ar automātisko atkaļķošanas programmu skatīt to lietošanas instrukcijā.



Ražots Vācijā
www.philips.com/saeco

PHILIPS