

Polski

1 Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem urządzenia i akcesoriów dokładnie umyj wszystkie części, które stykają się z żywnością.

Aby poznać przydatne wskazówki i proste przepisy przez Internet, możesz wykonać następujące czynności:

- Odwiedź stronę internetową www.philips.com.
- Kliknij przycisk wyszukiwania **Q** na stronie głównej.
- Wprowadź numer produktu „HR7776, HR7777 lub HR7778” w polu wyszukiwania.
- Wyszukaj lub pobierz potrzebne informacje wyświetlone w wynikach wyszukiwania.

2 Opis elementów urządzenia (rys. 1)

- | | |
|--|---|
| 1 Popychacz robota kuchennego | 19 Podstawa minisokowirówki |
| 2 Pokrywka pojemnika robota kuchennego | 20 DzbANEK minirozdrabniacza |
| 3 Część tnąca | 21 Uszczelka |
| 4 Wałek napędowy | 22 Odłączana część tnąca do minirozdrabniacza lub blendera |
| 5 Pojemnik robota kuchennego | 23 Popychacz maksisokowirówki |
| 6 Część silnikowa | 24 Pokrywka maksisokowirówki |
| 7 Końcówka do wyrabiania ciasta | 25 Filtr maksisokowirówki |
| 8 Podwójna końcówka do ubijania piany | 26 Pojemnik maksisokowirówki |
| 9 Dwustronna tarcza do szatkowania | 27 Podstawa pojemnika maksisokowirówki |
| 10 Regulowana tarcza krojąca | 28 Miarka |
| 11 Tarcza do krojenia w słupki (tylko model HR7778) | 29 Pokrywka blendera |
| 12 Tarcza rozdrabniająca (tylko model HR7778) | 30 DzbANEK blendera |
| 13 Tarcza do frytek (tylko model HR7778) | 31 Uszczelka |
| 14 Stożek wyciskarki do cytrusów | 32 Odłączana część tnąca do blendera lub minirozdrabniacza |
| 15 Sitko wyciskarki do cytrusów | 33 Pokrywa tacki |
| 16 Popychacz minisokowirówki | 34 Tacka do przechowywania |
| 17 Pokrywka minisokowirówki | 35 ŁopatkA |
| 18 Filtr minisokowirówki | 36 Szczoteczka do czyszczenia |

3 Robot kuchenny

Ogólny montaż

Przed przystąpienie do użytkowania lub montażu akcesoriów, zapoznaj się z instrukcjami montażu przedstawionymi na rys. 2–10.

- Aby zamontować pojemnik na części silnikowej, obracaj go w prawo, aż usłyszysz „kliknięcie”.
- Przymocuj akcesorium lub akcesorium z wałkiem do pojemnika.
- Włóż składniki do pojemnika.
 - W przypadku wyciskarki do cytrusów dociśnij owoc do stożka i przejdź do punktu 5.
- Założ pokrwykę na pojemnik i obracaj ją w prawo, aż usłyszysz „kliknięcie”. Następnie umieść popychacz w otworze na produkty.
 - W przypadku tarcz i minisokowirówki wpychaj składniki do otworu na produkty za pomocą popychacza.
- Podłącz wtyczkę przewodu sieciowego do gniazdka elektrycznego.

- Sprawdź zalecane ilości składników i ustawienia w tabeli 1. Obróć pokrętko do żądanej pozycji ustawienia prędkości.

- Po zakończeniu pracy obróć pokrętko do pozycji **OFF** i wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.


Część tnąca



Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zmontuj je zgodnie z rys. 2. Część tnąca służy do siekania, mieszania, miksowania i przygotowywania purée ze składników. Można go używać również do mieszania i miksowania rzadkiego ciasta.

Aby usunąć produkty, które przykleją się do ostrza lub do ścianek pojemnika, wyłącz urządzenie i użyj łopatki.

☰ Uwaga
<ul style="list-style-type: none">Zamontuj część tnącą w pojemniku przed dodaniem składników. Nie używaj ostrza do rozdrabniania twardych składników, takich jak ziarna kawy, kurkuma, gałka muszkatołowa czy kostki lodu, ponieważ może to doprowadzić do jego stopienia. Nie należy rozdrabniać czekolady lub twardego sera zbyt długo. Może to spowodować zbytnie nagrzanie się tych produktów i ich roztopienie lub zbijanie się w grudki.


Końcówka do wyrabiania ciasta


Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zmontuj je zgodnie z rys. 3. Obróć pokrętko do pozycji **ON**, a następnie naciśnij przycisk wstępnego ustawienia do wyrabiania ciasta , aby rozpocząć. Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij przycisk ponownie po uformowaniu jednolitej masy.

✻ Wskazówka
<ul style="list-style-type: none">W przypadku stosowania mąki wysokoglutenuwej w celu uzyskania najlepszych rezultatów użyj 60 g wody na każde 100 g mąki i wyrabiaj ciasto przez maksymalnie 1,5 minuty, korzystając z prędkości 9–12. Przycisk wstępnego ustawienia do wyrabiania ciasta  ma automatyczny zegar, który zapobiega zbyt długiemu użytkowaniu urządzenia. Przycisk wstępnego ustawienia do wyrabiania ciasta  ma również funkcję automatycznego okresu schładzania po każdym cyklu użycia. W tym okresie przycisk będzie migać i aktywacja funkcji nie będzie możliwa.

Podwójna trzepaczka




⚠ Ostrzeżenie
<ul style="list-style-type: none">Nie używaj podwójnej końcówki do ubijania piany, aby miksować rzadkie ciasto z masłem lub margaryną. Do tego celu użyj części tnącej .



Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zmontuj je zgodnie z rys. 4. Obróć pokrętko do pozycji **ON**, a następnie naciśnij przycisk wstępnego ustawienia do ubijania , aby rozpocząć. Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij przycisk ponownie po całkowitym ubiciu śmietany lub białek. Za pomocą podwójnej końcówki do ubijania piany można ubić śmietanę lub pianę z białek.

✻ Wskazówka
<ul style="list-style-type: none">Przycisk wstępnego ustawienia do ubijania  ma automatyczny zegar, który zapobiega zbyt długiemu użytkowaniu urządzenia.

Tarcze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia wybierz jedną z poniższych tarcz i zmontuj ją zgodnie z rys. 5:

	Nazwa	Cel
	Dwustronna tarcza do szatkowania	Do szatkowania składników na cienkie lub grube, płaskie kawałki za pomocą odpowiedniej strony tarczy
	Regulowana tarcza krojąca	Do krojenia składników na kawałki o ustawionej grubości
	Tarcza do krojenia w słupki (tylko model HR7778)	Do krojenia składników w cienkie paski

	Nazwa	Cel
	Tarcza rozdrabniająca (tylko model HR7778)	Do rozdrabniania składników na małe lub duże kawałki
	Tarcza do frytek (tylko model HR7778)	Do krojenia składników w grube paski.

⚠ Uwaga
<ul style="list-style-type: none">Uważaj na ostrze tarczy krojącej. Jest ono bardzo ostre. Nigdy nie używaj tarczy do rozdrabniania twardych składników, takich jak kostki lodu. Nie naciskaj zbyt mocno na popychacz podczas wpychania składników do otworu na produkty.

☰ Uwaga
<ul style="list-style-type: none">Wpychaj składniki do otworu na produkty za pomocą popychacza. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, wkładaj produkty do otworu stopniowo. W przypadku dużej ilości składników miksuj jednorazowo małe porcje i opróżniaj pojemnik po każdej porcji.

Wyciskarka do cytrusów

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zmontuj je zgodnie z rys. 6.

☰ Uwaga
<ul style="list-style-type: none">Umieść sitko wyciskarki do cytrusów na wałku w pojemniku. Upewnij się, że występ sitka zatrzaskną się w szczelinie uchwytu pojemnika. Gdy sitko będzie prawidłowo założone, usłyszysz „kliknięcie”. Dociśnij owoc do stożka. W razie potrzeby przerwij dociskanie, aby usunąć miąższ z sitka. Po zakończeniu wyciskania lub kiedy chcesz usunąć miąższ, obróć pokrętko do pozycji OFF i zdejmij pojemnik z akcesoriami z urządzenia.

Minisokowirówka (tylko model HR7777)

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zmontuj je zgodnie z rys. 7.

⚠ Uwaga
<ul style="list-style-type: none">Nie naciskaj zbyt mocno na popychacz podczas wpychania składników do otworu na produkty. Nie napełniaj pojemnika powyżej wskaźnika maksymalnego poziomu.

☰ Uwaga
<ul style="list-style-type: none">Przed rozpoczęciem wyciskania sliwek, moreli, brzoskwiń i wiśni usuń z nich wszystkie nasiona i pestki. Dokładnie zdejmij twardą skórkę z ananasów, melonów itp.

Minirozdrabniacz (opcjonalnie)

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zmontuj je zgodnie z rys. 8. Za pomocą minirozdrabniacza można siekać ziarna kawy, pieprz ziarnisty, orzechy, zioła, suszone owoce itp. Suszone owoce, np. figi, można posiekać i wykorzystać jako posypkę do jogurtu lub dodatek do chleba albo ciastek.

Suszone figi odmiany Black Mission siekaj w porcjach po maks. 60 g przez 7 sekund z prędkością P.

☰ Uwaga
<ul style="list-style-type: none">DzbANEK i część tnąca do minirozdrabniacza (dostępne pod numerami produktu 9965 100 56737 i 9965 100 56882) można zamówić jako dodatkowe akcesoria u sprzedawcy produktów firmy Philips lub w centrum serwisowym firmy Philips. Stosuj się do zaleceń podanych w tabeli 1. Nie przekraczaj maksymalnego poziomu zawartości oznaczonego na minirozdrabniaczu.


Maksisokowirówka (tylko model HR7778)

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zmontuj je zgodnie z rys. 9. Przy użyciu maksisokowirówki można wycisnąć do 1,5 kg owoców i warzyw, takich jak marchew, jabłka, arbuzy, gruszki, winogrona i ananasy.

⚠ Uwaga
<ul style="list-style-type: none">Nigdy nie wkładaj ręki ani żadnego przedmiotu (np. widelca, noża, łyżki czy łopatki) do otworu na produkty. Do tego celu używaj wyłącznie popychacza dołączonego do zestawu. Przed zdjęciem pokrywy zaczekaj, aż sitko przestanie się obracać.

☰ Uwaga
<ul style="list-style-type: none">Zawsze sprawdzaj sitko przed użyciem. Nie używaj sokowirówki, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia (np. pęknięcia) lub w przypadku obluźowania tarczy trącej. Przed rozpoczęciem wyciskania sliwek, moreli, brzoskwiń i wiśni usuń z nich wszystkie nasiona i pestki. Dokładnie zdejmij twardą skórkę z ananasów, melonów itp. Pokrywka pojemnika sokowirówki będzie prawidłowo założona, jeśli usłyszysz „kliknięcie”.

Blender

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zmontuj je zgodnie z rys. 10. Aby rozdrabniać lód, obróć pokrętko do pozycji **ON** i naciśnij przycisk wstępnego ustawienia do kruszenia lodu . Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij przycisk ponownie.

☰ Uwaga
<ul style="list-style-type: none">Nigdy nie wkładaj do dzbanka dłoni ani żadnych przedmiotów podczas pracy blendera. Przed zamocowaniem części tnącej w dzbanku blendera zawsze nałóż na nią uszczelkę. Aby dodać płynne składniki podczas miksowania, wlej je do dzbanka przez otwór na produkty. Potnij składniki przeznaczone do miksowania na małe kawałki. Jeśli chcesz przygotować większą ilość jedzenia lub napoju, podziel składniki na mniejsze porcje — nie przetwarzaj ich w całości za jednym razem. Aby zapobiec rozlewaniu, w przypadku miksowania pieniących się płynów (np. mleka) nie wlewaj do dzbanka więcej niż 1 litr płynu. Włóż składniki do dzbanka blendera, nie przekraczając maksymalnego poziomu.

4 Czyszczenie

⚠ Ostrzeżenie
<ul style="list-style-type: none">Przed czyszczeniem urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

⚠ Uwaga
<ul style="list-style-type: none">Upewnij się, że krawędzie tnące ostrzy i tarcz nie stykają się z twardymi przedmiotami. Może to doprowadzić do ich stopienia. Krawędzie tnące są bardzo ostre. Zachowaj ostrożność przy czyszczeniu części tnącej robota kuchennego, części tnącej blendera i tarcz.

- Wytrzyj część silnikową wilgotną szmatką.
- Myj pozostałe części w gorącej wodzie (poniżej 60°C) z odrobiną płynu do mycia naczyń lub w zmywarce.

5 Przechowywanie

- Włóż przewód sieciowy do wbudowanego schowka na przewód (rys. 12).
- Przechowuj produkt w suchym miejscu.
- (Dotyczy modeli HR7776 i HR7777) Umieść niewielkie akcesoria w pojemniku robota kuchennego (rys. 13).
- (Dotyczy modelu HR7778) Umieść końcówkę do wyrabiania ciasta, część tnącą, podwójną końcówkę do ubijania piany, łopatkę i tarcze w tacce do przechowywania akcesoriów (rys. 14).

6 Gwarancja i serwis

W razie konieczności naprawy oraz w przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów przejdź na stronę www.philips.com/support lub skontaktuj się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips. Numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej. Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta, zwróć się o pomoc do sprzedawcy produktów firmy Philips.