

Slovensky

1 Pred prvým použitím

Pred prvým použitím spotrebiča a príslušenstva dôkladne vyčistíte súčasti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.

Pre viac užitočných tipov a jednoduchých receptov online:

- Prejdite na stránku www.philips.com.
- Na domovskej obrazovke kliknite na tlačidlo vyhľadávania **Q**.
- Do vyhľadávacieho poľa zadajte číslo výrobku „HR7776, HR7777 alebo HR7778“.
- V zozname výsledkov vyhľadávania nájdite alebo prevezmite informáciu, ktorú potrebujete.

2 Prehľad (obr. 1)

- | | | | |
|-----------|---|-----------|--|
| 1 | Piest kuchynského robota | 20 | Mini nástavec na sekanie |
| 2 | Veko misky kuchynského robota | 21 | Tesniaci krúžok |
| 3 | Nástavec s čepeľami | 22 | Odnímateľný nástavec s čepeľami pre mini nástavec na sekanie alebo mixér |
| 4 | Hnací hriadeľ | 23 | Piest maxi odšťavovača |
| 5 | Miska kuchynského robota | 24 | Veko maxi odšťavovača |
| 6 | Pohonná jednotka | 25 | Filter maxi odšťavovača |
| 7 | Nástavec na miesenie | 26 | Miska maxi odšťavovača |
| 8 | Dvojitý nástavec na šľahanie | 27 | Základňa misky maxi odšťavovača |
| 9 | Obojstranný disk na strúhanie | 28 | Odmerná nádoba |
| 10 | Nastaviteľný krájací disk | 29 | Veko mixéra |
| 11 | Disk na tenké prúžky (len model HR7778) | 30 | Nádoba mixéra |
| 12 | Granulovacie disk (len model HR7778) | 31 | Tesniaci krúžok |
| 13 | Disk na hranolčeky (len model HR7778) | 32 | Odnímateľný nástavec s čepeľami pre mixér alebo mini nástavec na sekanie |
| 14 | Lievik lisu na citrusové plody | 33 | Kryt na podnos |
| 15 | Sitko lisu na citrusové plody | 34 | Odkladací podnos |
| 16 | Piest mini odšťavovača | 35 | Stierka |
| 17 | Veko mini odšťavovača | 36 | Čistiaca kefka |
| 18 | Filter mini odšťavovača | | |
| 19 | Podstavec mini odšťavovača | | |

3 Kuchynský robot

Základné zostavenie

Pred používaním alebo zostavením akéhokoľvek príslušenstva sa uistite, že pri zostavovaní postupujete podľa obr. 2 až 10.

- Otočte misou v smere hodinových ručičiek, až kým nezaznie cvaknutie. Tým ju pripevníte k pohonnej jednotke.
- Do misy nasadte príslušenstvo alebo príslušenstvo vybavené hriadeľom.
- Do misy vložte suroviny.
 - Ak používate lis na citrusy, pritlačte na kužeľ citrusové ovocie a prejdite na krok 5.

- Na misu položte veko a upevnite ho otáčaním v smere hodinových ručičiek, až kým nezaznie cvaknutie. Potom do dávkovacej trubice zasuňte piest.
 - Ak používate disky alebo mini odšťavovač, zatlačte prísady do dávkovacej trubice pomocou piesta.

5 Napájaciú zástrčku pripojte k zdroju napájania.

6 V tabuľke 1 si pozrite odporúčané množstvo surovín a nastavenie spracovania. Otočte ovládač na nastavenie požadovanej rýchlosti.

7 Po dokončení používania otočte ovládač do polohy **OFF (Vyp.)** a spotrebič odpojte od siete.


Nástavec s čepeľami



Pred používaním poskladajte spotrebič podľa zázornenia na obr. 2. Nástavec s čepeľami môžete použiť na sekanie, mixovanie a miešanie surovín, ako aj prípravu pyré. Použiť ho môžete aj na mixovanie a miešanie koláčového cesta.

Ak chcete odstrániť jedlo, ktoré sa prilepí k čepeľi alebo na vnútorné steny misy, najskôr vypnite zariadenie a potom jedlo odstráňte pomocou varešky.

☰ Poznámka
<ul style="list-style-type: none">Do misky najskôr vložte nástavec s čepeľami a až potom pridajte spracovávané suroviny. Aby sa čepeľ nezatapila, nepoužívajte ju na sekanie tvrdých surovín, napr. zrník kávy, kurkumy, muškátového orieška ani kociek ľadu. Pri sekaní (tvrdého) syra alebo čokolády nenechávajte spotrebič v činnosti príliš dlhý čas.V opačnom prípade sa prísady príliš zohrejú, začnú sa topiť a vytvoria sa hrčky.


Nástavec na miesenie


Pred používaním poskladajte spotrebič podľa zázornenia na obr. 3. Otočte ovládač do polohy **ON (Zap.)** a stlačením tlačidla predvolenej funkcie miesenia  spustíte proces. Keď je cesto hotové, proces ukončíte opätovným stlačením rovnakého tlačidla.

✱ Tip
<ul style="list-style-type: none">Ak chcete pri používaní múky s vysokým obsahom lepku dosiahnuť najlepšie výsledky, na každých 100 g múky použite 60 g vody. Cesto nechajte 1,5 minúty (max. trvanie) vymiesiť na rýchlosti 9 – 12. Tlačidlo predvolenej funkcie miesenia  je vybavené časovačom s automatickým vypnutím, ktorý ochráni zariadenie pred nadmerne dlhým používaním. Pre tlačidlo predvolenej funkcie miesenia  je tiež nastavená automatická doba na ochladnutie po každom cykle spracovania. Počas tejto doby tlačidlo bliká a funkciu nie je možné aktivovať.

Dve šľahacie metličky




⚠ Varovanie
<ul style="list-style-type: none">Dvojitý nástavec na šľahanie nepoužívajte na miešanie koláčového cesta s maslom alebo margarínom. Na tento úkon použite nástavec s čepeľami .



Pred používaním poskladajte spotrebič podľa zázornenia na obr. 4. Otočte ovládač do polohy **ON (Zap.)** a stlačením tlačidla predvolenej funkcie šľahania/vymiešavania  spustíte proces. Keď sú smotana alebo vajíčka úplne spracované, proces ukončíte opätovným stlačením rovnakého tlačidla. Dvojitý nástavec na šľahanie môžete používať na vyšľahanie vaječných bielkov, ako aj na šľahanie smotany.

✱ Tip
<ul style="list-style-type: none">Tlačidlo funkcie šľahania/vymiešavania  je vybavené časovačom s automatickým vypnutím, ktorý ochráni zariadenie pred nadmerne dlhým používaním.

Disky

Na začiatku najskôr vyberte požadovaný disk zo zoznamu uvedeného nižšie a založte ho podľa obr. 5:

	Názov	Účel
	Obojstranný disk na strúhanie	Na strúhanie surovín na jemné alebo hrubé ploché kúsky z oboch strán
	Nastaviteľný krájací disk	Na krájanie surovín s nastaviteľnou hrúbkou krájania
	Disk na tenké prúžky (len model HR7778)	Na rezanie surovín na tenké prúžky

	Názov	Účel
	Granulovacie disk (len model HR7778)	Na strúhanie surovín na malé/ jemné kúsky
	Disk na hranolčeky (len model HR7778)	Na rezanie surovín na hrubé prúžky.

⚠ Výstraha
<ul style="list-style-type: none">Pri manipulácii s čepeľou disku na krájanie buďte opatrní. Jeho ostrie je veľmi ostré. Disk nikdy nepoužívajte na spracovanie tvrdých surovín, ako napr. kociek ľadu. Pri dávkovaní surovín cez dávkovaciú trubicu netlačte priveľmi na piest.

☰ Poznámka
<ul style="list-style-type: none">Do dávkovacej trubice podávajte suroviny pomocou piesta. Dávkovaciú trubicu naplňajte rovnomerne, aby ste dosiahli najlepšie výsledky. Ak máte spracovať veľké množstvo surovín, spracujte ho po menších dávkach a po každej dávke vyprázdnite nádobu.

Lis na citrusy

Pred používaním poskladajte spotrebič podľa zázornenia na obr. 6.

☰ Poznámka
<ul style="list-style-type: none">Sitko lisu na citrusové plody položte na hriadeľ v miske.Výstupok na sitku sa musí zaistiť v drážke na rukoväti misky. Keď sa sitko nasadí správne, zaznie „cvaknutie“. Citrusové plody zatlačte na kužeľ.V prípade potreby prerušte pritláčanie a odstráňte zo sitka dužinu. Keď dokončíte odšťavovanie alebo ak chcete odstrániť dužinu, otočte ovládač do polohy OFF (Vyp.) a od zariadenia odpojte misu aj s nasadeným príslušenstvom.

Mini odšťavovač (len model HR7777)

Pred používaním poskladajte spotrebič podľa zázornenia na obr. 7.

⚠ Výstraha
<ul style="list-style-type: none">Pri dávkovaní surovín cez dávkovaciú trubicu netlačte priveľmi na piest. Neprepĺňajte nádobu nad značku maximálnej úrovne.

☰ Poznámka
<ul style="list-style-type: none">Pred spracovaním prísad odstráňte všetky jadierka a kôstky zo sliviek, marhúľ, broskyň a višní, ako i tvrdú šupku z ananásov, melónov, a pod.

Mini nástavec na sekanie (voliteľný)

Pred používaním poskladajte spotrebič podľa zázornenia na obr. 8. Mini nástavec na sekanie môžete používať na sekanie kávových zŕn, celého korenia, orechov, bylíniek, sušeného ovocia a pod. Sušené ovocie, ako napr. figy, je možné posekať a používať ako prísadu do jogurtov alebo ako nátierku na chlieb či pečivo.

Najlepšie výsledky pri spracovaní sušených čiernych fíg dosiahnete, ak spracujete max. 60 g surovín pri rýchlosti P po dobu 7 sekúnd.

☰ Poznámka
<ul style="list-style-type: none">Mini nástavec na sekanie a nástavec s čepeľami si môžete objednať (pod katalógovým číslom 9965 100 56737 a 9965 100 56882) u svojho predajcu výrobkov značky Philips alebo v servisnom stredisku výrobkov Philips ako prídavné príslušenstvo. Dodržiavajte odporúčanie uvedené v tabuľke 1. Neprekračujte maximálnu úroveň vyznačenú v malom nástavci na sekanie.

Maxi odšťavovač (len model HR7778)


Pred používaním poskladajte spotrebič podľa zázornenia na obr. 9. Maxi odšťavovač môžete použiť na odšťavovanie až 1,5 kg ovocia a zeleniny, ako je mrkva, jablká, melón, hrušky, hrozno či ananás.

⚠ Výstraha
<ul style="list-style-type: none">Do dávkovacej trubice nikdy nekladajte ruky ani iné predmety (napr. vidličku, nôž, lyžičku či varešku). Používajte iba piest, ktorý bol na tento účel dodaný spolu so zariadením. Pred odstránením veka počkajte, kým sitko úplne prestane rotovať.

☰ Poznámka
<ul style="list-style-type: none">Sitko pred použitím vždy skontrolujte. Ak objavíte akékoľvek poškodenie, ako napríklad praskliny, trhliny či uvoľnený disk na strúhanie, odšťavovač nepoužívajte. Pred spracovaním prísad odstráňte všetky jadierka a kôstky zo sliviek, marhúľ, broskyň a višní, ako i tvrdú šupku z ananásov, melónov, a pod. Keď veko na misku odšťavovača upevníte správnym spôsobom, zaznie „cvaknutie“.

Mixér

Pred používaním poskladajte spotrebič podľa zázornenia na obr. 10.

Ak chcete drviť ľad, otočte ovládač do polohy **ON (Zap.)** a potom stlačte tlačidlo predvolenej funkcie na drvenie ľadu. Opätovným stlačením rovnakého tlačidla proces ukončíte.

☰ Poznámka
<ul style="list-style-type: none">Kým je mixér v činnosti, nikdy neotvárajte veko, aby ste následne do vnútra vložili ruku alebo iný predmet. Pred pripojením nástavca s čepeľami vždy nasadte na čepeľ mixéra tesniaci krúžok. Ak chcete do nádoby počas činnosti zariadenia pridať kvapalné suroviny, použite na tento účel dávkovacie otvor. Suroviny pred spracovaním pokrájajte na drobné kúsky. Ak chcete spracovať väčšie množstvo surovín, radšej spracujte niekoľko menších dávok, ako väčšie množstvo surovín naraz. Predchádzanie vyliatiu: Keď spracúvate kvapalinu, ktorá sa zvykne speniť (napr. mlieko), do nádoby mixéra nenalievajte viac ako 1 liter takejto kvapaliny. Suroviny vkladajte do nádoby mixéra po značku maximálnej úrovne.

4 Čistenie

⚠ Varovanie
<ul style="list-style-type: none">Kým začnete spotrebič čistiť, odpojte ho od siete.

⚠ Výstraha
<ul style="list-style-type: none">Dajte pozor, aby rezné hrany čepeľí a diskov neprišli do kontaktu s tvrdými predmetmi. Mohlo by to spôsobiť otupenie čepele. Rezné hrany sú mimoriadne ostré. Pri čistení nástavca s čepeľami kuchynského robota, nástavca s čepeľami mixéra a diskov buďte opatrní.

- Pohonnú jednotku očistite navlhčenou tkaninou.
- Ostatné diely umývajte v teplej vode (< 60 °C) s prídavkom saponátu alebo v umývačke na riad.

5 Odkladanie

- Napájací kábel zatlačte do integrovaného držačka na kábel (obr. 12).
- Zariadenie skladujte na suchom mieste.
- (Modely HR7776 a HR7777) Drobné príslušenstvo vložte do misky kuchynského robota (obr. 13).
- (Model HR7778) Nástavec na miesenie, nástavec s čepeľami, dvojitý nástavec na šľahanie, varešku a disky vložte do doplnkového odkladacieho podnosu (obr. 14).

6 Záruka a servis

Ak sa vyskytne problém, potrebujete servisný zásah alebo doplnkové informácie, navštívte stránku www.philips.com/supportalebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajine.Telefónne číslo nájdete v celosvetovo platnom záručnom liste.Ak sa vo vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.