

- Các bể mâm có thể tiếp xúc có thể nóng lên khi thiết bị đang được sử dụng.
- Bảo quản khoai tây: Nhiệt độ phải ở mức thích hợp với loại khoai tây được bảo quản và phải cao hơn 6°C để giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc với acrylamide trong thực phẩm đã qua chế biến.
- Không đặt thiết bị trên hoặc gần bếp ga nồng hay tất cả các loại bếp điện khác, hoặc đặt trong lò dùn.
- Tuyệt đối không để dây cáp vào nồi.
- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng ở nhiệt độ môi trường trong khoảng từ 5°C đến 40°C.
- Kiểm tra xem điện áp ghi trên thiết bị có tương ứng với điện áp nguồn nơi sử dụng trước khi nối thiết bị với nguồn điện.
- Không để dây điện gần những bể mâm nồng.
- Không đặt thiết bị lên trên hoặc gần các vật liệu dễ cháy như khăn lau bàn hoặc rèm treo.
- Không sử dụng thiết bị cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích được mô tả trong sách hướng dẫn này và chỉ sử dụng các phụ kiện chính hãng của Philips.
- Không để thiết bị chạy mà không có người theo dõi.
- Nồi, giỏ và nắp nồng mờ bắc dùn nồng lên trong và sau khi sử dụng thiết bị, hãy luôn cầm nắm cẩn thận.
- Rửa thật sạch các bộ phận tiếp xúc với thực phẩm trước khi sử dụng thiết bị lần đầu. Tham khảo hướng dẫn sử dụng.

Chú ý

- Thiết bị này được thiết kế để dùng trong gian bếp. Thiết bị không được thiết kế để sử dụng trong các môi trường như khu vực bếp cho nhân viên trong cửa hàng, văn phòng, trang trại hoặc các môi trường làm việc khác. Thiết bị cũng không được thiết kế để sử dụng bởi khách lưu trú tại khách sạn, nhà nghỉ, loại hình nhà trú tạm có phục vụ ăn và các môi trường cư trú khác.
- Luôn giữ két nồi thiết bị với nguồn điện nếu thiết bị không được giám sát và trước khi lắp ráp, tháo rời, cất giữ hoặc làm sạch.
- Đặt thiết bị ở bề mặt nồng ngang, phẳng và cẩn bằng.
- Nếu thiết bị được sử dụng không đúng cách hoặc do những mục đích chuyên nghiệp hay bán chuyên nghiệp hoặc nếu thiết bị được sử dụng không theo hướng dẫn, chế độ bảo hành sẽ bị mất hiệu lực và Philips sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ hư hỏng nào phát sinh.
- Luôn mang thiết bị đến trung tâm dịch vụ được ủy quyền bởi Philips để kiểm tra hoặc sửa chữa. Không tự tìm cách sửa chữa thiết bị, nêu không chế độ bảo hành sẽ mất hiệu lực.
- Luôn rứt rích cảm điện của thiết bị ra sau khi sử dụng.
- Để thiết bị nguội xuống khoảng 30 phút trước khi cầm nắm hoặc làm sạch.
- Bảo đảm rằng nguyên liệu được chế biến bằng thiết bị này chuyển thành màu vàng và mùi đặc trưng của nâu. Loại bỏ những phần đồ ăn thừa bị cháy. Không chiên khoai tây tươi ở nhiệt độ trên 180°C (để giảm thiểu việc tạt ra acrylamide).

Điện tử trường (EMF)
Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn và quy định hiện hành liên quan đến điện tử trường.

Tái chế

- Không vứt sản phẩm cùng chung với rác thải gia đình thường khi ngừng sử dụng nó, mà hãy đem sản phẩm đến điểm thu gom chính thức tái chế. Làm như vậy sẽ giúp bảo vệ môi trường.
- Làm theo các quy định tại quốc gia của bạn đối với việc thu gom riêng các sản phẩm điện và điện tử. Việc vứt bỏ đúng cách sẽ giúp phòng tránh các hậu quả xấu cho môi trường và sức khỏe con người.

Bảo hành và hỗ trợ

Nếu bạn cần hỗ trợ hay để biết thông tin, vui lòng truy cập www.philips.com/support hoặc đọc tờ bảo hành toàn cầu riêng lẻ.

繁體中文

簡介

感謝您購買本產品。歡迎來到飛利浦的世界！
為充分享受飛利浦為您提供的好處，請至下列位址註冊產品：
www.philips.com/welcome

重要事項

使用本產品前，請先仔細閱讀此重要資訊，並保留說明以供日後參考。

危險

- 切勿將產品浸泡在水中，或者在水龍頭下沖洗。
- 請勿讓水或其他液體進入產品內，以避免觸電。
- 務必將待炸的食材放在網籃中，避免與加熱板接觸。
- 產品運作時，請勿遮蓋進風口和出風口。
- 請勿在炸鍋中裝油，否則可能導致起火危險。
- 當插頭、電源線或產品本身受損時，請勿使用產品。
- 運作時，切勿觸碰產品內部。
- 裝進網籃的食物量不得超過標示的刻度上限。
- 請務必確認加熱系統並非使用中，而且沒有食材卡在加熱系統內。
- 警告**
如果電線損壞，必須交由飛利浦、服務代理商或具備相同資格的技術員進行更換，以免發生危險。
- 僅可將產品連接到有接地的電源插座。務必確保插頭確實插到電源插座中。
- 本產品的設計用意並非透過外部計時器或獨立遙控系統來進行操作。
- 產品表面在使用期間可能會變熱。(圖1)
- 請勿讓孩童將產品當成玩具。
- 本產品不適合交由身體、知覺或精神能力障礙者或經驗與知識缺乏者(包括孩童)使用，除非由負責他們安全的人員提供安全使用產品相關的監督或指示說明。
- 若無人在旁監督，不得讓孩童清潔與維護產品。
- 本產品勿緊貼著牆壁或其他電子設備。請在產品的背面、兩側及上方保留至少10公分的空間。產品頂部請勿放置任何物品。
- 高溫氣炸時，熱燙的蒸氣會透過出風口排出。務請保持安全距離，手與臉切勿靠近蒸氣與出風口。從產品中取出炸鍋時，也請小心高溫的蒸氣和空氣。
- 請勿在產品中使用輕量食材或包裝紙。
- 產品表面在使用期間可能會變熱。
- 在您連接電源之前，請檢查本地的電源電壓是否與產品所標示的電源電壓相符。
- 電源線應遠離高溫表面。
- 請勿將產品放置在易燃物上或易燃物附近，如桌巾或窗簾。
- 產品僅限用於本手冊所述之用途，且僅可使用原廠飛利浦配件。
- 切勿讓產品在無人看顧的情況下運作。
- 產品使用期間及使用後，炸鍋、網籃和減油器的溫度會升高，務請格外留意。
- 第一次使用本產品之前，請先徹底清潔會接觸到食物的部分。請參閱手冊的指示。

注意

- 本產品僅供一般家庭使用。不適用於商店、辦公室、農場或其他工作場所的員工廚房等環境。亦不適合供飯店、汽車旅館、民宿及其他住宿場所的房客使用。
- 當產品閒置不用及組裝、拆解、存放或清洗前，請務必中斷電源供應。
- 請將產品置於平穩的表面上。
- 如果不幸使用本產品，作為(半)專業用途，或未依照使用手冊操作，保固將無效，且 Philips 將不擔負任何損壞賠償責任。
- 請務必將本產品送回飛利浦授權之服務中心進行檢查或修理。請勿嘗試自己動手修理；否則產品保固將無效。
- 產品使用完畢後，請務必拔除插頭。
- 搬運或清潔產品之前，請先讓產品冷卻約 30 分鐘。
- 請確認本產品料理完成的食材呈現金黃色，而非黑色或褐色。去除過焦的部分。新鮮馬鈴薯的炸溫不得超過 180°C，方可盡量減少丙烯醯胺的產生。

電磁場 (EMF)

本飛利浦產品符合所有電磁波相關適用標準和法規。

回收

- 本產品使用壽命結束時，請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品送至政府指定的回收點或進行回收。此舉能為環保盡一份心力。
- 請遵循您所在國家/地區對電氣與電子產品分類收集的規定。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

保固與支援

如果您需要資訊或支援，請造訪：www.philips.com/support，或另行參閱全球保證書。



! Philips على شرکت المنتج، ومرخص لها في www.philips.com/welcome لاستخدام بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips. Philips قد يسجل منتجك في www.philips.com/welcome.

اقرأ هذه المعلومات المهمة بدقة قبل استخدام الجهاز واحفظها للرجوع إليها في المستقبل.

خطير

- لا تفتح القاعدة باليدين على الإطلاق، وتنسلاها تحت مياه الحنفية.
- لا تدحرج اليابا أو أي سائل آخر بغير إشراف داخل الجهاز. تفادى حروق حدمة كهربائية.
- ضع المكبات التي تزورين لها في الأسلحة النارية، مثل المخنثين.
- لا تغطي فتحات مدخل الهواء، ومتى تذهب عندما يترك الماء في التشكيل.
- لا تستخدم جهازك إذا كان القابض أو سلة الطاقة الرئيسية أو جهازك شفاف.
- لا تستخدم جهازك في غطاء الماء، ومتى تذهب عندما يكون شفاف.
- احذر!
- في حال كان سلك التزويد بالطاقة شفافًا، يجب استبداله من قبل Philips أو وكل حمدة تابع لها أو أشخاص يعتمدون على مهاراته.

قم توصيل الجهاز بأي مكان في الغطاء الماء، ومتى تذهب عندما يكون شفاف.

قم توصيل جهازك بأي مكان في الغطاء الماء، ومتى تذهب عندما يكون شفاف.

هذا الجهاز غير معتمد للاستخدام بواسطة موقذ خارجي أو نظام تحكم عن بعد متصل.

قد تصبح الأطباق التي تذكرها على الوصمة أنها سامة أدناه غير آمنة.

يجب الإفراج عن الأطباق الماء على طبق الماء، ومتى تذهب عندما يكون شفاف.

هذا الجهاز غير معتمد للستخدام قبل الأداء [ع] في كل الأطقم [الذين يعنون نفسًا في القراء الجسدية، أو الحسية أو المفهومية]، أو الذين تفهمهم المرأة أو المراهقة، إلا أن ذلك في بعض الأحيان يشكل خطراً على صحة والآباء [أو الآباء].

أثناء عملية القلي، يوصى بالبقاء بعيدًا عن الأطباق الماء، ومتى تذهب عندما يكون شفاف.

آمنة من الماء، ومتى تذهب مخرج الهواء، نوع الماء، ومتى تذهب عندما يكون شفاف.

لا تستخدم جهازك في غطاء الماء، ومتى تذهب عندما يكون شفاف.

يجب أن تكون درجة الحرارة المناسبة لمجموعة المطابخ المتعددة التي يتم تخزينها، وبعدها يجب أن تغطى.

6 درجات متولدة تغطى جهازك في غطاء الماء، ومتى تذهب عندما يكون شفاف.

لا تستخدم جهازك على غطاء الماء، ومتى تذهب عندما يكون شفاف.

مخفف!

تم تصميم هذا الجهاز لاستخدامه درجات حرارة تترواح ما بين 5 و40 درجة مئوية و40 درجة مئوية.

تحقق من أن الماء الشارب على الجهاز تتوافق مع قوانين سلامة الماء، ومتى تذهب عندما يكون شفاف.

أيقن سلامة الماء، ومتى تذهب عندما يكون شفاف.

لا تستخدم جهازك على سلة الطاقة الماء، ومتى تذهب عندما يكون شفاف.

لا تستخدم جهازك على طبق الماء، ومتى تذهب عندما يكون شفاف.

توخي انتباهك إلى تفاصيل الماء، ومتى تذهب عندما يكون شفاف.

قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى، يجب تغطية الأجزاء التي تلامس الطعام بشكل جيد. راجع الإرشادات المتوفرة في الماء.

تبيبة!

هذا الجهاز معد للاستخدام المنزل العادي فقط. وهو غير مصمم للاستخدام في أماكن مثل مطابخ المؤمنين في المأجور أو في المكاتب أو المدارس أو غيرها من أماكن العمل، أو في المنازل أو المباني أو الأماكن العامة.

القضاء على الماء، ومتى تذهب عندما يكون شفاف.

ضع الماء على سطح متواضع وواسع.

إذا تم استخدام جهازك على سلة الطاقة الماء، ومتى تذهب عندما يكون شفاف، يحصل على اهتزاز أو اهتزاز شفاف.

يطلق على الماء، ومتى تذهب عندما يكون شفاف.

اعد جهازك على غطاء الماء، ومتى تذهب عندما يكون شفاف.

الصلب الماء، ومتى تذهب عندما يكون شفاف.

ارتكب جهازك على غطاء الماء، ومتى تذهب عندما يكون شفاف.

احذر من على أن تكون لوك الماء، ومتى تذهب عندما يكون شفاف.

الماء، ومتى تذهب عندما يكون شفاف.

يجب عدم قلب المطابخ الطازجة على حرارة تصل إلى 180 درجة مئوية (بعد تفليج مادة الأكريلاميد).

الحذف الكهرومغناطيسي هذا مع كل المأكولات والقوارين القابلة للتقطيف والمتعلقة بالتعريض للحقول المغناطيسي.

إعادة التدوير

لا تخلص من المنتج مع النفايات المنزلية العادلة عند انتهاء فترة عمله، بل أعد إلى تسلية إلى مركز تجميع رسبي لإعادة تدويره. غير القمام بذلك أنت سامي في الحفاظ على البيئة.

ابuy القوانين المنصوصة في بلدك لجمع المنتجات الإلكترونية والكهربائية بطريقة منفصلة. يساعد الخلف من النفايات بطريقة صحية في منع الماء على البيئة من الخسائر.

الضمان والدعم

إذا كنت بحاجة إلى المعلومات أو الدعم، ففضل زيارة www.philips.com/support أو اقرأ كتب الضمان العالمي المفصل.



