

PHILIPS

Sütőedény
kenyérsütőhöz

CP9221



Sütőedény tésztadagasztáshoz és kenyérsütéshez

Kenyérsütő forma az 1208. hét után gyártott készülékekhez

Amikor kenyérsütő formája elhasználódik vagy megsérül, eredeti Philips pótalkatrészre cserélheti, hogy reggel ismét friss kenyeret fogyaszthasson.

Egyszerű használat a Philips alkatrészeknek köszönhetően

- Újítsa fel termékét egyszerűen eredeti Philips alkatrészekkel

Fénypontok

Termékalkatrészek egyszerű megújítása

A terméknek időről időre javításra van szüksége, viszont a Philips vevőszolgálatán keresztül az új alkatrészek beszerzése sohasem volt ennél egyszerűbb. Mindezt garantált Philips minőséggel biztosítva.

Műszaki adatok

Cserélhető alkatrészek

A következő terméktípushoz:: HD9020/40

