

PHILIPS

Чаша

CP9647



для замены имеющейся чаши

чаша — один из аксессуаров для высокоэффективного ручного блендера • Диск для нарезки ломтиками и шинковки •
Уникальные аксессуары для простого приготовления

Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

Особенности

Легко заменять детали продукта

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей.

Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

Характеристики

Сменная деталь

Подходит для:: HR1614/90, HR1615/90, HR1615/91, HR1617/83, HR1617/90, HR1619/90

