

PHILIPS

Mixbecher

1,0 l

Transparent

CRP574



Mixbecher für Ihre Küchenmaschine

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Dieser spülmaschinenfeste Kunststoffbecher eignet sich ideal für Ihre Küchenmaschine und kann zum Mixen, Zerkleinern und Verrühren verschiedener Zutaten verwendet werden. Ein zusätzlicher Becher kann sich als äußerst nützlich erweisen, z. B. wenn sich der andere Becher gerade in der Spülmaschine befindet!

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Ersatzteil

Funktioniert mit den Produkttypen:
HR7620/70, HR7621/70, HR7625/70

