

PHILIPS

Filtereinsatz

Kunststoff

CP6737



Mikro-Sieb-Filter

Für langfristige und zuverlässige Verwendung jeden Tag

Der herausnehmbare Mikro-Sieb-Filter auf dem Auslauf erfasst selbst kleinste Kalkpartikel mit einer Größe von nur 200 Mikrometern und sorgt so für klares Wasser in der Tasse.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Ersatzteil

Für Küchengerätmodell.: HD4646, HD4647

