

Antes do primeiro uso

Antes de usar o aparelho e os acessórios pela primeira vez, limpe bem as peças que entrarão em contato com o alimento.

Para ficar por dentro de dicas úteis e receitas básicas on-line:

- Acesse www.philips.com.
- Clique no botão de pesquisa  na página inicial.
- Digite o número do produto “HR7776, HR7777 ou HR7778” na caixa de pesquisa.
- Leia ou faça download das informações que precisa nos resultados da pesquisa.

Visão geral (Fig. 1)

- | | | |
|---|---|---|
|  |  Pilão do processador de alimentos |  Filtro do minijuicer |
|  |  Tampa do recipiente do processador de alimentos |  Base do minijuicer |
|  |  Unidade de lâminas |  Copo do miniprocessador |
|  |  Ponto central do motor |  Anel de vedação |
|  |  Recipiente do processador de alimentos |  Unidade de lâminas desencaixável do miniprocessador ou liquidificador |
|  |  Unidade do motor |  Pilão do maxi juicer |
|  |  Acessório para amassar |  Tampa do maxi juicer |
|  |  Batedor balão duplo |  Filtro do maxi juicer |
|  |  Disco reversível para fatias grossas |  Recipiente do maxi juicer |
|  |  Disco fatiador ajustável |  Unidade base do recipiente do maxi juicer |
|  |  Disco para preparo à Juliana (somente no modelo HR7778) |  Copo medidor |
|  |  Disco granulador (somente no modelo HR7778) |  Tampa do liquidificador |
|  |  Disco para preparo de batatas fritas (somente no modelo HR7778) |  Copo do liquidificador |
|  |  Cone do espremedor de frutas |  Anel de vedação |
|  |  Peneira do espremedor de frutas |  Unidade de lâminas desencaixável do liquidificador ou miniprocessador |
|  |  Pilão do minijuicer |  Tampa da bandeja |
|  |  Tampa do minijuicer |  Bandeja de armazenamento |
| | |  Espátula |
| | |  Escova de limpeza |

Processador de alimentos

Montagem geral

Antes de montar ou desmontar qualquer acessório, consulte as Figs. 2 a 10.

- Gire o recipiente no sentido horário até ouvir um "clique" de encaixe no motor.
- Monte o acessório ou o acessório com eixo ao recipiente.
- Coloque os ingredientes na tigela.
 - Para frutas cítricas, pressione-as no cone e vá para a etapa 5.
- Coloque a tampa no recipiente e gire-a em sentido horário até ouvir um "clique" de encaixe. Em seguida, coloque o pilão no bocal de alimentos.
 - Para discos e minijuicer, coloque os ingredientes no bocal de alimentos com o pilão.
- Conecte o plugue de alimentação à rede elétrica.
- Siga a quantidade de ingredientes e a configuração aconselhadas na Tabela 1. Gire o botão até o ajuste de velocidade desejado.
- Após o uso, gire o botão até a posição **OFF** (Desligado) e, em seguida, desconecte o aparelho da tomada.

Unidade de lâminas



Antes de começar a usar o aparelho, verifique se ele foi montado de acordo com a figura. 2.
Você pode usar a unidade de lâminas para picar, misturar ou obter consistência de purê.Você também pode usá-lo para misturar e bater massas de bolo.
Para remover a comida que estiver grudada na lâmina ou dentro da tigela, desligue o aparelho e use uma espátula.

Nota

- Sempre coloque a unidade de lâminas no recipiente antes de acrescentar os alimentos.
- Não use a unidade de lâminas para picar alimentos muito duros, como grãos de café, noz-moscada, açafrão e cubos de gelo, pois ela pode ficar sem corte.
- Ao picar chocolate ou queijo (duro), evite deixar o aparelho funcionando por muito tempo. Caso contrário, os alimentos ficarão muito quentes, derreterão e ficarão granulados.

Acessório para bater



Antes de começar a usar o aparelho, verifique se ele foi montado de acordo com a figura. 3.
Gire o botão até a posição ON e pressione o botão  pré-programado para bater para iniciar o processamento. Pressione novamente o botão para interromper o processamento quando a massa estiver formada.

Dica

- Ao usar farinha com muito glúten, use 60g de água para cada 100g de farinha e misture tudo na velocidade de 9 a 12 por 1,5 minuto (tempo máximo).
- O botão pré-programado para bater  vem com um timer de desligamento automático para proteger o aparelho de uso demasiado.
- O botão pré-programado para bater  também tem um período de resfriamento automático após cada ciclo de processamento. Durante esse período, o botão piscará e a função não poderá ser ativada.

Batedor balão duplo



Aviso

- Não use o batedor balão duplo para bater massas de bolo com manteiga ou margarina. Para isso, use a unidade de lâminas. .

Antes de começar a usar o aparelho, verifique se ele foi montado de acordo com a figura. 4.
Gire o botão até a posição ON e pressione o botão pré-programado para bater/misturar  para iniciar o processamento. Pressione novamente o botão para interromper o processamento quando o creme/as claras em neve estiverem prontas.
Você pode usar o batedor balão duplo para bater claras em neve e cremes.

Dica

- O botão pré-programado para bater/misturar  vem com um timer de desligamento automático para proteger o aparelho de uso demasiado.

Discos



Antes de começar a usar o aparelho, verifique se você escolheu o disco desejado de acordo com a figura 5:

	Nome	Objetivo
	Disco ralador reversível	Para cortar ingredientes em fatias finas ou grossas com as laterais reversíveis
	Disco fatiador ajustável	Para cortar ingredientes na espessura que você desejar
	Disco para preparo à Juliana (somente no modelo HR7778)	Para cortar ingredientes em fatias
	Disco granulador (somente no modelo HR7778)	Para granular ingredientes em fatias pequenas/finas

	Nome	Objetivo
	Disco para preparo de batatas fritas (somente no modelo HR7778)	Para cortar ingredientes em fatias grossas.

Cuidado

- Tenha cuidado ao usar a lâmina fatiadora do disco. Ela tem uma ponta muito afiada.
- Nunca use o disco para processar ingredientes duros, como cubos de gelo.
- Não exerça muita pressão sobre o pilão ao empurrar os alimentos pelo bocal.

Nota

- Coloque os alimentos pelo bocal usando o pilão. Encha o bocal de alimentos uniformemente para obter melhores resultados. Quando for necessário processar uma grande quantidade de ingredientes, processe pequenas porções e esvazie o recipiente entre as porções.

Espremedor de frutas



Antes de começar a usar o aparelho, verifique se ele foi montado de acordo com a figura. 6.

Nota

- Coloque a peneira do espremedor de frutas no eixo do recipiente.Verifique se as saliências da peneira estão bem encaixadas na abertura do cabo do recipiente.Ao encaixar corretamente a peneira, você ouvirá um "clique".
- Pressione o cone do espremedor de frutas. Pare de espremer para remover a polpa da peneira, se necessário.Ao terminar de espremer ou para remover a polpa, gire o botão até a posição OFF (Desligar) e remova o recipiente do aparelho com os acessórios dentro.

Minijuicer (somente no modelo HR7777)



Antes de começar a usar o aparelho, verifique se ele foi montado de acordo com a figura. 7.

Cuidado

- Não exerça muita pressão sobre o pilão ao empurrar os alimentos pelo bocal.
- Não encha o recipiente além da indicação máxima.

Nota

- Antes de processar os alimentos, remova as sementes e os caroços de ameixas, damascos, pêssegos e cerejas, remova todas as cascas grossas dos abacaxis, melões etc.

Moedor (opcional)



Antes de começar a usar o aparelho, verifique se ele foi montado de acordo com a figura. 8.
Com o moedor, você pode moer grãos de café, grãos de pimenta, nozes, ervas, frutas secas etc.
Frutas secas podem ser moídas e usadas como cobertura para iorgutes ou salpicadas em pães ou biscoitos.

Para obter melhores resultados, ao processar figos pretos secos, use, no máximo, 60 g na velocidade P por 7 segundos.

Nota

- Você pode comprar um copo moedor e uma unidade de lâminas como acessórios extras (sob o código de serviço 9965 100 56737 e 9965 100 56882) em um revendedor Philips ou em uma assistência técnica autorizada Philips.
- Siga a recomendação na Tabela 1. Não exceda o nível máximo indicado no miniprocessador.

Maxi Juicer



Antes de começar a usar o aparelho, verifique se ele foi montado de acordo com a figura. 9.
Você pode usar o maxi juicer para fazer suco de até 1,5 kg de frutas, verduras e legumes, como cenouras, maçãs, melancias, peras, uvas e abacaxis.

Cuidado

- Nunca coloque a mão ou algum objeto (por exemplo, garfo, faca, colher ou espátula) no bocal de alimentos. Para isso, use apenas o pilão fornecido com o aparelho.
- Antes de remover a tampa, espere até que a peneira tenha parado de rodar totalmente.

Nota

- Sempre verifique a peneira antes de usar. Não use o juicer caso você note danos, como rachaduras, fissuras ou um disco de grade solto.
- Antes de processar os alimentos, remova as sementes e os caroços de ameixas, damascos, pêssegos e cerejas, remova todas as cascas grossas dos abacaxis, melões etc.
- Você ouvirá um "clique" quando a tampa for encaixada corretamente no recipiente.

Liquidificador



Antes de começar a usar o aparelho, verifique se ele foi montado de acordo com a figura. 10.

Para triturar gelo, gire o botão até a posição ON (Ligado) e pressione o botão pré-programado  para triturar gelo. Pressione novamente o botão para interromper o processamento.

Nota

- Nunca abra a tampa para colocar a mão ou qualquer objeto dentro do copo quando o liquidificador estiver funcionando.
- Sempre coloque o anel de vedação na unidade de lâminas antes de encaixá-la no copo.
- Para acrescentar líquidos durante o processamento, coloque-os pelo bocal de alimentos na tampa do copo.
- Corte os alimentos em pedaços antes de processá-los.
- Se desejar preparar uma grande quantidade, processe pequenas porções de ingredientes por vez.
- Para evitar que ocorra vazamento: ao processar líquidos que produzem espuma (como leite, por exemplo), não coloque mais do que 1 litro no copo.
- Coloque os alimentos no copo até o nível máximo indicado.

Limpeza

Aviso

- Desconecte o aparelho da tomada antes de limpá-lo.

Cuidado

- Não deixe as pontas das lâminas e dos discos entrarem em contato com objetos duros. Isso pode fazer com que a lâmina fique sem corte.
- As pontas das lâminas são afiadas. Tenha cuidado ao limpar a unidade de lâminas do processador de alimentos, a unidade de lâminas do liquidificador e os discos.

- Limpe o motor com um pano úmido.
- Limpe as outras peças com água quente (< 60 °C) e um pouco de detergente ou as coloque na lava-louças.

Armazenamento

- Coloque o cabo de alimentação no compartimento integrado (Fig. 12).
- Guarde o produto em um local seco.
- (Nos modelos HR7776 e HR7777) Coloque os pequenos acessórios no recipiente do processador de alimentos (Fig. 13).
- (No modelo HR7778) Coloque o acessório para bater; a unidade de lâminas, o batedor balão duplo, a espátula, os discos e a bandeja de armazenamento (Fig. 14).

Garantia e serviço

Caso você tenha algum problema, precise de assistência ou informações, acesse www.philips.com/support ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país. O número de telefone se encontra no folheto da garantia mundial. Caso não haja uma Central de Atendimento ao Cliente no seu país, vá até um representante local da Philips.