

PHILIPS

Schüssel für
Küchenmaschine

3,4 l

Mit Griff, weiß

CRP529



Bestandteil Ihrer Küchenmaschine

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Diese bruchsichere Schüssel ist Bestandteil Ihrer Küchenmaschine. Aufgrund ihres Volumens ermöglicht sie die Herstellung großer Mengen in einem Arbeitsvorgang. Sie lässt sich leicht abnehmen und reinigen!

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Ersatzteil

Funktioniert mit den Produkttypen:
HR7771/00, HR7771/50

