

Philips
Schüssel für
Küchenmaschine

3,6 l Trockenmasse
1,8 l Flüssigkeit

HR3926



Unverzichtbarer Bestandteil Ihrer Küchenmaschine

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Dieser Behälter sorgt als Bestandteil Ihrer Philips Küchenmaschine dafür, dass Sie besonders große Mengen (z. B. Suppe oder Teig) in einem einzigen Arbeitsgang zubereiten können. Ein zusätzlicher Behälter kann sich als äußerst nützlich erweisen, z. B. wenn sich der andere Behälter gerade in der Spülmaschine befindet!

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

PHILIPS

Schüssel für Küchenmaschine
3,6 l Trockenmasse 1,8 l Flüssigkeit

HR3926/01

Daten

Ersatzteil

• Funktioniert mit den Produkttypen: HR7735/55,

HR7735/80, HR7745/55, HR7745/80, HR7745/81

• Funktioniert mit Produkttyp:: HR7735, HR7745

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum
2016-05-10

Version: 2.0.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com