

PHILIPS

Einsatzhalter für
Küchenmaschine

Kunststoff

CRP560



Befestigt Ersatzteile an der Küchenmaschine

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Eine Küchenmaschine besteht aus unterschiedlichen Ersatz- und Zubehörteilen. Mit diesem Zubehörhalter können Sie alle diese Teile an das Gehäuse Ihres Geräts anbringen.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Ersatzteil

Funktioniert mit den Produkttypen:
HR7730/80, HR7735/80, HR7740/80,
HR7745/80

