

PHILIPS

Bouton
marche/arrêt

blanc

CP0633



Pour remplacer votre bouton marche/arrêt actuel

Cette grille antiadhésive amovible fait partie du panier QuickClean et rend le nettoyage plus facile et plus rapide. Le tiroir antiadhésif amovible et le panier sont compatibles lave-vaisselle, pour un nettoyage facile.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Adapté à la famille de produits: HD963x/2x

