

PHILIPS

Schüssel für
Küchenmaschine

3,4 l

Mit Griff, schwarz

HR3916



Unverzichtbarer Bestandteil Ihrer Küchenmaschine

Kompatible Produkte finden Sie unter "Technische Daten"

Ein Behälter, der als Bestandteil Ihrer Philips Küchenmaschine dafür sorgt, dass Sie besonders große Mengen (z. B. Suppe oder Teig) in einem einzigen Arbeitsgang zubereiten können. Ein zusätzlicher Behälter kann sich als äußerst nützlich erweisen, z. B. wenn sich der andere Behälter gerade in der Spülmaschine befindet!

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original Ersatzteilen in Stand.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war das so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Ersatzteil

Funktioniert mit den Produkttypen:
HR7774/90

Funktioniert mit den Produkttypen:
HR7775/00

