

# PHILIPS

Мультиварка-  
скороварка

Avance Collection

6 литров

HD2178/03



## Приготовление любимых блюд

Приготовление любимых блюд быстро и с сохранением витаминов

Мультиварка-скороварка Philips позволяет быстро приготовить любимые блюда с сохранением витаминов и полезных веществ

### Удобное и быстрое приготовление блюд

- Функция подогрева сохраняет свежесть блюд в течение 12 часов
- Встроенный микропроцессор обеспечивает легкое приготовление

### Легкость в использовании

- Таймер отсрочки старта до 24 часов
- Индикаторы на дисплее показывают этапы процесса приготовления
- Чувствительная сенсорная панель управления

### Максимальное удобство и простота использования

- Легкоочищаемая съемная внутренняя крышка
- Инновационный дизайн с двумя ручками, крышку удобно подвешивать

### Полная безопасность

- Защитный клапан исключает возможность открытия крышки при работе под давлением
- Функция автоматического сброса давления сокращает время ожидания
- Функция защиты от детей для дополнительной безопасности

## Особенности

### Система автоматического сброса давления

Регулятор давления, контролируемый микропроцессором, начинает автоматически сбрасывать давление сразу после окончания цикла готовки, поэтому вам не нужно сбрасывать давление вручную или ждать его естественного снижения в процессе остывания прибора — наслаждайтесь великолепными блюдами сразу после приготовления!

### Легко очищается



Легкоочищаемая съемная внутренняя крышка.

### Легкость управления



Чувствительная сенсорная панель управления

### Подогрев в течение 12 часов

Используйте функцию подогрева, чтобы дольше сохранять рис или блюда теплыми без потери питательных свойств и вкуса. По окончании процесса приготовления мультиварка переходит в режим подогрева автоматически.

### Таймер отсрочки старта до 24 часов



Таймер отсрочки старта до 24 часов

### Защитный клапан

Защитный клапан исключает возможность открытия крышки при работе под давлением

### Блокировка от детей

Панель управления можно заблокировать 3-секундным нажатием на кнопку защиты от детей. Тогда панель управления автоматически блокируется, и во время приготовления дети не смогут нажать на кнопки. Чтобы разблокировать, снова удерживайте кнопку блокировки в течение 3 секунд.

## Характеристики

### Аксессуары

Мерная чашка: Да  
Ложка для супа: Да  
Ложка для крупы: Да

### Характеристики дизайна

Цвет панели управления: Черный  
Цвет: Серебристый металлик  
Размеры (Д x Г x В): 321 \* 320 \* 356 миллиметра  
Материал корпуса: SUS430  
Вес (включая упаковку): 6,42 кг кг

### Технические характеристики

Длина шнура: 1,2 м  
Частота: 50 Гц  
напряжение: 220 В  
мощность в ваттах: 1000 Вт

