

PHILIPS

Minimixer

250 W

0,6 l plastbehållare

med filter, kvarn och hackare

2 hastigheter



HR2870/50



Snabbt, fräscht och roligt

Skapa trevliga rätter med den här minimixern

Med Philips minimixer kan du göra smoothies, soppor, dipp, exotiska drinkar eller dekadenta desserter. På bara några sekunder kan du tillaga två portioner med utsökta, färska råvaror. Njut!

Enkel att rengöra

- Löstagbar knivenhet för enkel rengöring

Det är bara att förvara

- Två bägare med lock

Gör din egen smoothie

- Smoothie-bägare

Rymmer två portioner

- 600 ml behållare

Hackar lök, vitlök, ingefära och chili på några sekunder

- Hackare för att hacka olika ingredienser

Funktioner

600 ml behållare



Behållaren rymmer 600 ml, perfekt för två portioner.

Bägare med lock



Två bägare med lock som är bra för förvaring och medtagning.

Hackare



Med Philips mixertillbehör blir din mixer komplett. Den här hackaren hackar grönsaker, tex. lök, örter, nötter och kött till fina bitar.

Löstagbar kniv



Rengör enkelt och effektivt genom att ta bort kniven från behållaren.

Smoothie-bägare



Smoothie-bägare – gör din egen smoothie och ta med den vart du vill.

Specifikationer

Tillbehör

Hackare
Smoothie-bägare

Designspecifikationer

Färg(er): Silver med svarta detaljer

Material, hölje: ABS-plast

Kniv, material: Rostfritt stål

Material, mixerskål: SAN

Allmänna specifikationer

Hastighetsinställning: 2

Sladdförvaring

Tekniska specifikationer

Kapacitet, mixerskål: 0,75 L

Hackare, kapacitet: 350 ml

Smoothie-bägare, kapacitet: 350 ml

Frekvens: 50/60 Hz

Effekt: 250 W

Spänning: 220-240 V

