

PHILIPS

Bouton

CP0334



Pour un déverrouillage facile

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Ce bouton avec ressort est situé dans le tube télescopique. Il permet de verrouiller et de déverrouiller la buse et le tuyau facilement.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Adapté aux types de produits: FC9060/01, FC9060/02, FC9060/99, FC9061/01, FC9062/01, FC9062/02, FC9062/03, FC9064/01, FC9064/03, FC9066/01, FC9066/02, FC9066/04, FC9067/01, FC9067/02

Adaptée aux types de produits :: FC9064/03

Idéal pour

Performer: FC9150 - FC9179

Aqua Action: FC8950 - FC8952

PowerPro Active: FC8670/01..FC8673/01

