

Philips
Einsatzhalter für
Küchenmaschine



HR3946

Für die Scheiben Ihrer Küchenmaschine

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Dieser Einsatzhalter fixiert die Einsatzscheiben in Ihrer Philips Küchenmaschine. Die Scheiben eignen sich zum Raspeln und Schneiden von Obst, Gemüse, Käse und anderen Zutaten in mittelgroße Stücke.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

PHILIPS

Daten

Ersatzteil

- Funktioniert mit den Produkttypen: HR7600/10,

HR7605/10

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum
2016-05-10

Version: 2.0.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com