

PHILIPS

Supporto dischi

Rosso

CP9696



per sostituire il disco in uso

i dischi servono per sminuzzare, tagliare e affettare.

La comodità di usare ricambi Philips

- Rinnova in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

In evidenza

Rinnovo semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti Philips. Qualità garantita da Philips.

Specifiche

Parte sostituibile

Adatto per i modelli: HR1050/90, HR1050/91, HR1051/30, HR1051/31, HR1051/90, HR1051/91, HR1055/90, HR1055/91, HR1056/30, HR1056/31

Adatto per i modelli: HR1387/00, HR1387/80, HR1388/50, HR1388/80

