



Дополнительная насадка для пылесоса

Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку "Характеристики"

Насадка для влажной уборки — это очень удобный аксессуар для пылесоса. С ее помощью можно пылесосом собрать воду с пола. Идеально сухой пол гарантирован!

Удобство использования запасных деталей Philips

• Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

Особенности

Легко заменять детали продукта

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

Характеристики

Сменная деталь

Подходит для: FC6841, FC6842, FC6843, FC6844, HR6839, HR6840

© 2019 Koninklijke Philips N.V. Все права защищены. Дата выпуска 2019-01-24 Версия: 2.0.1

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

