

PHILIPS

Zubehörhalter für
Küchenmaschine

Pure Essentials
Collection

Weiß

HR3920



Befestigt Ersatzteile an der Küchenmaschine

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Zu einer Philips Küchenmaschine gehören verschiedene Ersatz- und Zubehörteile. Mit diesem Zubehörhalter können Sie diese ganz einfach am Gehäuse der Küchenmaschine befestigen.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Ersatzteil

Funktioniert mit den Produkttypen:
HR7774/30

