

1 Pre prve upotrebe

Pre prve upotrebe aparata i dodatka temeljno očistite delove koji dolaze u dodir sa hranom.

Ako želite da istražujete korisne savete i osnovne recepte na mreži, dostupne su vam sledeće opcije:

- 1 Posetite www.philips.com.
- 2 Kliknite na dugme za pretragu  na matičnoj stranici.
- 3 U polje za pretragu unesite broj proizvoda „HR7776“, „HR7777“ ili „HR7778“.
- 4 Pronađite ili preuzmte željene informacije pomoću rezultata pretrage.

2 Pregled (sl. 1)

- | | |
|--|---|
| ① Potiskivač multipraktika | ⑯ Postolje malog sokovnika |
| ② Poklopac posude multipraktika | ⑰ Posuda mini seckalice |
| ③ Jedinica sa sečivima | ⑲ Zaptivni prsten |
| ④ Pogonska osovina | ⑳ Odvojiva jedinica sa sečivima za mini seckalicu ili blender |
| ⑤ Posuda multipraktika | ㉑ Potiskivač velikog sokovnika |
| ⑥ Jedinica motora | ㉒ Poklopac velikog sokovnika |
| ⑦ Dodatak za mešenje | ㉓ Filter velikog sokovnika |
| ⑧ Dvostruka metlica za mučenje | ㉔ Posuda velikog sokovnika |
| ⑨ Dvostrani disk za rendanje | ㉕ Postolje posude velikog sokovnika |
| ⑩ Podesivi disk za sečenje | ㉖ Šolja za merenje |
| ⑪ Disk za rezanje na trake (samo HR7778) | ㉗ Poklopac blendera |
| ⑫ Disk za granuliranje (samo HR7778) | ㉘ Posuda blendera |
| ⑬ Disk za krompirice (samo HR7778) | ㉙ Zaptivni prsten |
| ⑭ Levak cediljke za agrume | ㉚ Odvojiva jedinica sa sečivima za blender ili mini seckalicu |
| ⑮ Sito cediljke za agrume | ㉛ Poklopac plitke činije |
| ⑯ Potiskivač malog sokovnika | ㉜ Ležište za odlaganje |
| ⑰ Poklopac malog sokovnika | ㉝ Lopatica |
| ⑱ Filter malog sokovnika | ㉞ Četka za čišćenje |

3 Multipraktik

Opšte sklapanje

Pre korišćenja ili sklapanja nekog od dodataka pratite uputstva za sklapanje na slikama 2 do 10.

- 1 Okrećite posudu u smeru kazaljke na satu dok ne budete čuli „klik“ kako biste je fiksirali na jedinicu motora.
- 2 Postavite dodatak ili dodatak sa osovinom u posudu.
- 3 Stavite sastojke u posudu.
 - Za cediljku za agrume, pritisnite agrume na kupu i predite na 5. korak.
- 4 Stavite poklopac na posudu i okrećite ga u smeru kazaljke na satu dok ne budete čuli „klik“ kako biste ga fiksirali. Zatim postavite potiskivač u otvor za punjenje.
 - Za diskove i mali sokovnik, stavite sastojke u otvor za punjenje pomoću potiskivača.
- 5 Povežite utikač na električnu mrežu.
- 6 Proverite preporučenu količinu sastojaka i postavku u tabeli 1. Okrenite regulator na željenu postavku brzine.
- 7 Nakon upotrebe, regulator okrenite u položaj OFF (ISKLJ.), a zatim isključite aparat iz električne mreže.

Jedinica sa sečivima

Pre nego što počnete proverite da li ste sastavili aparat kao što je prikazano na sl. 2.

Jedinicu sa sečivima možete da koristite za seckanje, mešanje, miksovanje ili pasiranje sastojaka. Možete da ga koristite i za mešanje smesa za kolače. Za uklanjanje namirnica koje su se zaledile za sečivo ili za unutrašnjost posude koristite lopaticu kako biste uklonili višak nakon što isključite aparat.

Napomena

- Jedinicu sa sečivima uvek stavite u činiju pre nego što počnete da dodajete sastojke.
- Nemojte da koristite jedinicu sa sečivima za seckanje tvrdih sastojaka poput kafe u zmu, šafrana, muskatnog oraščića i kocki leda jer to može da otpipi sečivo.
- Aparat ne bi trebalo da radi suviše dugo kada seckate (tvrdi) sir ili čokoladu. U suprotnom će se ovi sastojci zagrejati, početi da se tope i zgrudavati.

Dodatak za mešenje

Pre nego što počnete proverite da li ste sastavili aparat kao što je prikazano na sl. 3.

Okrenite regulator u položaj ON (UKLJ.), a zatim pritisnite unapred podešeno dugme za mešenje  da biste započeli. Ponovo pritisnite dugme kako biste prekinuli kada se testo formira.

Savet

- Da biste postigli najbolje rezultate kada koristite brašno sa velikom količinom glutena, koristite 60 g vode na svaki 100 g brašna i mešajte 1,5 minuta (maksimalno vreme) pri brzini 9–12.
- Unapred podešeno dugme za funkciju mešenja  opremljeno je tajmerom za automatsko zastavljanje koji štiti aparat od prekomerne upotrebe.
- Unapred podešeno dugme za funkciju mešenja  takođe ima period automatskog hlađenja nakon svakog ciklusa obrade. Tokom ovog perioda, dugme će trereti i neće biti moguće aktivirati funkciju.

Dvostruka metlica

Upozorenje

- Dvostruku metlicu za mučenje nemojte da koristite za mešanje smesa za kolače sa puterom ili margarinom. U tu svrhu koristite jedinicu sa sečivima.

Pre nego što počnete proverite da li ste sastavili aparat kao što je prikazano na sl. 4.

Okrenite regulator u položaj ON (UKLJ.) a zatim pritisnite unapred podešeno dugme za funkciju mučenja  da biste započeli. Ponovo pritisnite dugme kako biste prekinuli nakon potpune obrade šлага ili belanaca. Dvostruku metlicu za mučenje možete da koristite za mučenje belanaca i šлага.

Savet

- Dugme za funkciju mučenja  opremljeno je tajmerom za automatsko zastavljanje koji štiti aparat od prekomerne upotrebe.

Diskovi

Pre početka rada u nastavku proverite da li ste izabrali odgovarajući disk i postavite ga kao na sl. 5:

Naziv	Namena
	Za rendanje sastojaka na tanke i debele pljosnate komade u zavisnosti o strane koju koristite
	Za sečenje sastojaka na željenu deblijinu
	Za sečenje sastojaka na tanke trake
	Za granuliranje sastojaka na male/fine komade
	Za sečenje sastojaka na debele trake.

! Opomena

- Budite pažljivi pri rukovanju sečivom disku. Njegova oštira je veoma oštira.
- Disk nikada nemojte da koristite za obradu tvrdih sastojaka poput kocki leda.
- Nemojte da primenjujete prevelik pritisak na potiskivač kada gurate sastojke niz otvor za punjenje.

Napomena

- Sastojke umetnite u otvor za punjenje pomoću potiskivača. Punite otvor za punjenje ravnomerno kako biste postigli najbolje rezultate. Kada treba da preradite veliku količinu sastojaka, obradujte manje količine i prazniate posudu između tih količina.

Cediljka za agrume

Pre nego što počnete proverite da li ste sastavili aparat kao što je prikazano na sl. 6.

Napomena

- Postavite sito za cediljku za agrume na osovinu u činiji. Proverite da li je istureni deo na situ zauključan u otvoru na ručici činije. Kada sito pravilno legne na mesto čućete „klik“.
- Pritisnite citrusno voće na kupu. Prestanite da pritiskate i uklonite pulpu iz sita ako je potrebno. Kada završite ceđenje ili kada želite da uklonite pulpu, regulator okrenite u položaj OFF (ISKLJ.) i odvojite posudu od aparata sa dodatkom u njoj.

Mali sokovnik (samo HR7777)

Pre nego što počnete proverite da li ste sastavili aparat kao što je prikazano na sl. 7.

! Opomena

- Nemojte da primenjujete prevelik pritisak na potiskivač kada gurate sastojke niz otvor za punjenje.
- Nemojte da punite činiju iznad oznake za maksimalnu količinu.

Napomena

- Pre obrade sastojaka uklonite sve kožice i semenke iz šljiva, kajsija, breskvi i trešnja, kao i sve čvrste opne sa ananasom, dinjom itd.

Mini seckalica (opcionalno)

Pre nego što počnete proverite da li ste sastavili aparat kao što je prikazano na sl. 8.

Mini seckalicu možete da koristite za usitnjavanje kafe u zrnu, biberu u zrnu, koštunjavim plodova, začinskog bilja, suvog voća itd. Suvo voće, poput smokava, možete da iseckate i da koristite za posipanje preko jogurta ili namaza za hleb ili biskvit.

Da biste postigli najbolje rezultate pri obradi suvih „Black Mission“ smokava, koristite najviše 60 g pri brzini P uz vreme obrade od 7 sekundi.

Napomena

- Posudu mini seckalice i jedinicu sa sečivima (pod servisnim brojevima 9965 100 56737 i 9965 100 56882) možete da naručite od distributera Philips proizvoda ili u Philips servisnom centru kao opcionalno dodatke.
- Pridržavajte se preporka iz tabele 1. Nemojte da prekoračite maksimalnu količinu naznačenu na mini seckalici.

Veliki sokovnik (samo HR7778)

Pre nego što počnete proverite da li ste sastavili aparat kao što je prikazano na sl. 9.

Veliki sokovnik možete da koristite za ceđenje soka iz najviše 1,5 kg voća i povrća poput šargarepe, jabuka, lubenice, krušaka, grožđa i ananasu.

! Opomena

- Nikada nemojte da gurate ruku ili predmete (npr. viljušku, nož, kašiku ili lopatiku) u otvor za punjenje. U ove svrhe upotrebjavajte isključivo potiskivač koji ste dobili sa aparatom.
- Pre uklanjanja poklopca sačekajte da se sito potpuno zaustavi.

! Napomena

- Obavezno proverite sito pre upotrebe. Ako primete bilo kakve napravljene/oštećenja ili da je rešetkasti disk olabavljen, nemojte da koristite sokovnik.
- Pre obrade sastojaka uklonite sve kožice i semenke iz šljiva, kajsija, breskvi i trešnja, kao i sve čvrste opne sa ananasom, dinjom itd.
- Kada pravilno postavite poklopac na činiju sokovnika čućete „klik“.

Blender

Pre nego što počnete proverite da li ste sastavili aparat kao što je prikazano na sl. 10.

Da biste drobili led, regulator okrenite u položaj ON (UKLJ.), a zatim pritisnite unapred podešeno dugme za drobljenje leda 

Napomena

- Nikada nemojte da otvarate poklopac niti da stavljate ruku ili neki predmet u posudu dok aparat radi.
- Uvek montirajte zavrtivi prsten na jedinicu sa sečivima pre nego što jedinicu sa sečivima postavite na posudu blendra.
- Da biste dodali tečne sastojke tokom obrade, sipajte ih u posudu blendra kroz otvor za punjenje.
- Unapred isecite sastojke na manje komade pre obrade.
- Ako želite da pripremites veliku količinu, preradite više manjih celina umesto velike količine odjednom.
- Da biste izbegli prosipanje: kada obradujete tečnost koja stvara penu (npr. mleko), u posudu blendra nemojte da sipate više od 1 litar tečnosti.
- Sastojke stavite u posudu blendra tako da ne prelaze oznaku maksimalnog nivoa.

4 Čišćenje

! Upozorenje

- Isključite aparat iz utičnice pre čišćenja.

! Opomena

- Proverite da oštice sečiva i diskova ne dolaze u dodir sa tvrdim predmetima. To može da otpipi sečivo.
- Sečiva su oštira. Budite pažljivi prilikom čišćenja jedinice sa sečivima multipraktika, jedinice sa sečivima blendera i diskova.

- 1 Jedinicu motora čistite vlažnom tkaninom.

- 2 Ostale delove očistite u vrućoj vodi (< 60 °C) sa malo tečnosti za pranje sudova ili u mašini za pranje sudova.