

PHILIPS

Repose-tasses

SENSEO® Switch

Métal

CP0686



Repose-tasses

Reportez-vous à l'onglet des spécificités pour les produits compatibles

Repose-tasses permettant un placement stable des tasses. Il est facile à retirer et à nettoyer. Compatible avec la SENSEO® Switch.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Caractéristiques

Compatible avec :

SENSEO® Switch: HD6596, HD6597

