

PHILIPS

Держатель для
аксессуаров

Светло-серый

CRP456



Для фиксации аксессуаров на пылесосе

Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку "Характеристики"

Хотите, чтобы небольшие насадки всегда были под рукой, когда вы пылесосите? Это приспособление позволяет хранить все насадки в одном месте. Кроме того, для дополнительного удобства его можно установить на шланге пылесоса.

Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

Особенности

Легко заменять детали продукта

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей.

Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

Характеристики

Сменная деталь

Подходит для: FC9170/01, FC9170/02

Подходит для:: HR8903/12

Подходит для: FC9054, FC9056, FC9057, FC9062, FC9064, FC9064/02, FC9066, FC9066/03, FC9067, FC9067/02, FC9076, FC9078, FC9100, FC9101, FC9102, FC9103, FC9104, FC9106, FC9108, FC9110, FC9112, FC9114, FC9116, FC9120, FC9122, FC9124, FC9126, FC9128, FC9130, FC9131, FC9132, FC9150, FC9150/09, FC9150/B, FC9152, FC9152/B, FC9153/01, FC9154, FC9154/B, FC9160/A, FC9161/A, FC9161/B, FC9162/A, FC9164/A, FC9165/A, FC9166/A, FC9170, FC9170/03, FC9170/09, FC9171, FC9172, FC9172/03, FC9173/01, FC9174, FC9175, FC9175/03, FC9176

