

PHILIPS

DISCO
emulsionante

CP6665



Accessorio emulsionante

Verifica le specifiche di compatibilità

L'attrezzo perfetto per montare, sbattere o emulsionare le uova o la panna montata. Per un maggiore aumento di volume e ariosità, usa l'impostazione a bassa velocità. Creare dessert deliziosi o la maionese non è mai stato così facile!

La comodità di usare ricambi Philips

- Sostituisci in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

In evidenza

Sostituzione semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di una rinfrescata e non è mai stato così facile farlo come grazie ai ricambi Philips. Il tutto con la qualità garantita da Philips.

Specifiche

Parte sostituibile

Compatibile con il modello: HR7627, HR7776

