

Sissejuhatus

Önnetlike teid ostu puhul ning tere tulemast kasutama Philipsi tooteid! Philipsi klientide töhusamaks kasutamiseks registreerige toode veebleile www.philips.com/welcome.

Üldkirjeldus (Jn 1)

- A** Püsifilter (ainult teatud mudelid)
- B** Eemaldatava filtrihioldik
- C** Eemaldatava veenõu kate
- D** Veenõu
- E** Veetaseme näidik
- F** Kannu kaas
- G** Kann
- H** Sisse-välja lülit
- I** Soojendusplaat
- J** Püstlikuga toitejuhe
- K** Kohvikeetja
- L** Kohvikeetja kaas

Tähelepanu

Enne seadme kasutamist leuge hoolikalt kasutusjuhendit ja hoidke see edaspidiseks alles.

Oht

- ärge kastke seadet vette või muudesse vedelikesse ega loputage seda kraani all.
- Hoitlus**
- Enne seadme ühendamist kontrollige, kas seadmele määritud toitepinge vastab kohaliku elektrivõru pingele.
- Ärge kasutage seadet, kui selle pistik, toitejuhe või seade on kahjustatud.
- Kui toitejuhul on kahjustatud, peab selle ohtlike olukordade vältimiseks uue vastu vahetama Philipsi, Philipsi volitatud hooldukseskuks või samaväärset kvalifikatsiooni omav isik.
- Seda seadet ei tohi kasutada füüsiliste ja vaimsete puuetega isikul (lisaks lapsed) nii kogemustele kui ka teadmiste puudumuse tõttu, väga arvutud nende ohutuse eest vastuvataks isiku juuresolekul või kui nelle on seadme kasutamise kohta antud vastavat juhiseid.
- Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
- Hoidke toitejuhe laste käuelasest kaugel. Ärge jätkage toitejuhet üle lauaserva või tööpinnaga rippuma, millega seade asub.

Ettevaatust

- Ärge pange seadet tulisele pinna ja vältime toitejuhume kokkupuudet tulise pindadega.
- Võtke probleemide korral kohvikeetmisse ajal või enne puhatamist toitepistik seinakontaktist välja.
- See seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises ja sarnastes tingimustes nagu:
 - poodide, kontorite ja muude töökeskondade personali kööginurkades;
 - talumajapidamistes;
 - klientide hotellides, motellides ja puhkemajutuses;
 - kodumajutuse täipi asutustes.
- Enne hoiutust panekeks laske seadmel täielikult maha jahtuda; eriti oluline on see siis, kui soovite toitejuhet seadmes hoidustada. Soojendusplaat ja kohvikann vöhvi olla kuumad.
- Oige kohvikeetja kaane avamisel ettevaatlik, sest seal võib tulla kuuma auru.
- Kan on kuum kohvikeetmisse ajal ja pärast selle lõppu. Hoidke kohvikann alati käepidemest.
- Ärge kunagi kasutage kannu mikrolaineahju.
- Ärge teisaldage seadet kohvikeetmisse ajal.

Elektromagnetväljad (EMV)

See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetväljade (EMF) käsitlevate standarditele. Kui seadet käsitatakse õigesti ja käigselevale kasutusjuhendile vastavalt, on seadet tänapäeval käibelolevate teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada.

Enne esmakasutamist

- 1** Praigalda seade silede ja kindlate pinna.
- 2** Torgake liigne toitejuhe seadme taga olevasse avausse. Juhtme fikseerimiseks torgake see avause kültsesse ossa (Jn 2).

Märkus: Kontrollige, etgi toitejuhe ei lähe vastu kuumu pindu.

3 Sisestage pistik maandatud pistikupessa.**4** Puhatage külgeühendatav osad (vt pt „Puhatamine“).**5** Pange kõik osad ülestöö kokku.

- Veenduge, et veenõu kate oleks õigesti paigaldatud (klõpsatul) (Jn 3).
- Veenduge, et filtrihioldik oleks õigesti paigaldatud. Esimalt lükake filtrihioldik tagasi hänriku alla (1) ja seejärel lükake käepide (2) alla, kuni filtrihioldik oma kohale lukustub (Jn 4).

Märkus: kui filtrihioldik ei ole õigesti paigaldatud, ei ole kaant võimalik sulgeda.

6 Loputage seade (vt allpool olevat jaotust „Seadme loputamine“).**Seadme loputamine**

Märkus: Ärge pange filtrit välja ja hoidatud kohvi filtrihioldikusse.

1 Avage kohvikeetja kaas (Jn 5).**2** Täitke veenõu värske külma veega kuni MAX-märgiseeni (Jn 6).

Märkus: Ärge lülitage seadet sisse, kui kaas on veel avatud.

3 Sulgege kaas.**4** Pange kann soojendusplaadile (Jn 7).

Märkus: Veenduge, et kann on soojendusplaadil tilaga seadme suunas.

5 Seadme sisselülitamiseks vajutage sisse-välja lülitit (Jn 8).

► Toite märgutuli süttib põlema.

6 Laske seadmel töötada kuni kogu vesi on kannu jooksnud.**7** Lülitage seade välja. Laske sel vähemalt 3 minutit jahtuda, enne kui kohvi valmistamist alustate.**Seadme kasutamine****1** Avage kohvikeetja kaas (Jn 5).**2** Täitke veenõu värske külma veega kuni nõutud tasemeeni (Jn 9).

- Jooneid veetasemetaidliku vasaku pooleni osutavad suurtele tasadele (120 ml).
- Jooneid veetasemetaidliku paremal pooleni osutavad väikestele tasadele (80 ml).

- 3** Veenduge, et filtrihioldik oleks õigesti paigaldatud. Esimalt lükake filtrihioldik tagasi hänriku alla (1) ja seejärel lükake käepide (2) alla, kuni filtrihioldik oma kohale lukustub (Jn 4).

Märkus: Kui filtrihioldik pole õigesti paigaldatud, siis ei ole kaant võimalik sulgeda ja välida filtrti rebenemist ning kortsutmust (Jn 10).

Märkus: Mõnedel mudelitel on kaasas püsifiltrid. Sel juhul ei voja te paberfiltrid.

5 Asetage paberfilter või püsifilter filtrihioldikusse (Jn 11).**6** Pange jahvatatud kohv (filterjahvatuse) filtrisse (Jn 12).

- Suuret tasside jaoks vältige üga tassa üks kuhaga mõõduluseks kohvipulbit.
- Väiksteid tasside jaoks vältige üga tassa üks kuhaga mõõduluseks kohvipulbit.

7 Sulgege kohvikeetja kaas. (Jn 13)**8** Asetage kohvikeetja kaana soojendusplaadile (Jn 7).

Märkus: Veenduge, et olete pannud kannu soojendusplaadile tilaga seadme suunas. Kui kannu tili pistaat filtrihioldiku alt välja, siis võib kohv jahutuda.

Märkus: Kui ei eba kannu korralikult soojendusplaadile, siis tilgalukk ei lase kohvi kannu voolata. Lastele tulemusena võib hakanat üle filtrit olla jõksma.

9 Seadme sisselülitamiseks vajutage sisse-välja lülitit (Jn 8).

► Toite märgutuli süttib põlema.

10 Laske veidi filtri kannu valguda.

Märkus: Kui soovite kannu kohvikeetmisse ajal eemaldada, siis hoiab tilgalukk ära kohvi tilkumise filtri kannu soojendusplaadile. Pange kann niipea kui võimalik tagasi, et hoida üle filtri voolatuse (Jn 4).

11 Kohvi soojana hoidmiseks ja aromi säilitamiseks võite kannu soojendusplaadile jäätta.

Märkus: Veenduge, et olete pannud kannu soojendusplaadile tilaga seadme suunas. Kui kannu tili pistaat filtrihioldiku alt välja, siis võib kohv jahutuda.

12 Pärist kasutamist vajutage seadme väljalülitamiseks sisse-välja lülitit.

Märkus: Seade ei lülitu automaatselt välja.

Märkus: Kui soovite kohve teise kannutatud kohvi valmistada, laske seadmel köigepealt 3 minutit jahtuda.

13 Eemaldage filtrihioldik ja visake paberfilter ja selle sisu ära. Kui kasutate püsifiltrit, tühjendage ja loputage see.

Näpunäide: Pärist kohvikeetmisse külma lõpetamist võite kuuma kohvi kuumana ja värskena hoidmiseks termostesse valada.

Puhastamine

Ärge kastke seadet vette või muudesse vedelikesse ega loputage seda kraani all.

1 Tõmmake seadme pistik seinakontaktist välja ja laske jahtuda.**2** Puhatage seadme välimpinda niiske lapiga.**3** Eemaldage filtrihioldik.**4** Eemaldage veenõu kate (Jn 15).**5** Eemaldage kannut kaas.**6** Puhatage filtrihioldik, püsifilter (ainult teatud mudelid), veenõu kate, kann ja kannu kavas väheste nõudepesuvedilisega soojas vees või nõudepesumasmas.**7** Pärist pesemist loputage kannu värskse kuuma veega ja pange kõik osad tagasi.**Katlakivi eemaldamine**

Korrapäraselt katlakivi eemaldamine pikendab seadme tööiga ja tagab optimaalse keetmustulemuse ning ühesuguse keetmisaja pikaks ajaks.

Tavaluskorras (kaks kannu kohvi üga päeva) eemaldage katlakivi:

- kaks või kolm korda aasta pehme vee (kuni 18 dL) kasutamisel;
- neli või kolm korda aasta kareda vee (üle 18 dL) kasutamisel.

Oma piirkonna vee kareduse kahta kõigise infot kohalikust veevõrgust.

Kohvikeetja katlakivi eemaldamiseks võite kasutada 4% äädikhappe sisaldusega valget äädikat.

Märkus: Seadmet eralduv suurem auruvaog näitab katlakivi ladestumist.

Kahjustuse arahoidmiseks ärge kunagi kasutage katlakivi eemaldamiseks 8% või suurema äädikhappe sisaldusega äädikat, looduslikku äädikat, pulbrillist katlakivieemaldajat või katlakivieemaldamise tabletti.

Katlakivi eemaldamine kestab umbes 30–60 minutit.

1 Täitke veenõu umbes 600 ml valge äädikaga (4 % äädikhaper) (Jn 16).

Märkus: Ärge pange filtri väliti välja jahtutatud kohvi filtrihioldikuse.

Märkus: Võib kasutada ka vastavat katlakivieemaldamust. Järgige katlakivieemaldaja pakendil olevat kasutusjuhendit.

2 Vajutage seadme sisselülitamiseks sisse-välja lülitit ja laske seadmel lopetada täielikud keedustükkel (vt pt „Seadme kasutamine“) (Jn 8).

Märkus: Eriti tõhusaks katlakivi eemaldamiseks ja veendumaks, et seadmesse ei jäänuud mingit katlakivi, korraleks samme.

3 Tühjendage kannu katlakivi (vt pt „Seadme kasutamine“).**Asendamine**

Uue kannu saame tellida Philipsi kohalikult müügiesindajalt või Philipsi hooldukseskuvest, mudeli nr HD7990/20 (must) ja HD7990/70 (taevaskiini).

Keskond

- Seadme kasutusaja lõppedes ärge visake seda minema tavalise majapidamisprugi hulgas, vaid viige see ringlussevõtus kogumispunkti. Nii toimides aitab te hoida loodust (Jn 19).

Garantii ja hoolitus

Kui vajate hoolust, teavet või tellimust, peab selle ohtlike olukordade vältimiseks uue vastu vahetama Philipsi, Philipsi volitatud hooldukseskuks või samaväärset kvalifikatsiooni omav isik.

Seda seadet ei tohi kasutada füüsiliste ja vaimsete puuetega isikul (lisaks lapsed) nii kogemustele kui ka teadmiste puudumuse tõttu, väga arvutud nende ohutuse eest vastuvataks isiku juuresolekul või kui nelle on seadme kasutamise kohta antud vastavat juhiseid.

Vaoatsing

Kätesolev peatükki asitab kokkuvõtte seadmele esinevatest eranõudedist probleemidest. Kui te ei suuda probleemi alloleva info abil lahendada, võtke ühendust oma filtrihioldikust.

Seadme kasutamine

Kätesolev peatükki asitab seadmele esinevatest eranõudedist probleemidest. Kui te ei suuda probleemi alloleva info abil lahendada, võtke ühendust oma filtrihioldikust.

Probleem**Võimalikud lahendused**

Seade ei tööta.

Kontrollige, kas seadmele määritud pingi vastab kohaliku elektrivõru pingele.

Täitke veenõu veega.

Kõikidel teistel juhtumitel pöörduge Philipsi klienditeeninduskeskusesse.

Vesi jookseb seadmest.

Ärge kunagi täitke veenõu üle MAX-märgise.

Kõikidel teistel ju

