

PHILIPS

Держатель мешка для пыли

Оригинальная запасная часть

Performer Active

CP0485



Держатель мешка для пыли для Performer Active

Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку "Характеристики"

Оригинальный сменный держатель мешка для пыли для пылесосов линейки Performer Active.

[Удобство использования запасных деталей Philips](#)

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

Особенности

Легко заменять детали продукта

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей.

Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

Характеристики

Подходит для

PerformerActive: FC8650 - FC8659, FC8575/09 – FC8579/09, FC8585/01, FC8588/01, FC8589/01, FC8592/91, FC8593/91, FC8660 – FC8664

PerformerActive ECO: FC8520 – FC8528

