

Important information leaflet



PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product. 2023 © Versuni Holding B.V. Tussendiepen 4, 9206AD Drachten, The Netherlands 3000.103.4594.1 (25/04/2023)

English

Read this user manual carefully before you use the appliance, and save it for future reference.

For details of cleaning and user maintenance, please refer to the step of Chapter 4 Cleaning and Maintenance in User Manual booklet.

Danger

- Do not clean the appliance with water, any other liquid, or a (flammable) detergent, nor let them enter the appliance, to avoid electric shock and/or a fire hazard.
- Do not spray any flammable materials such as insecticides or fragrance around the appliance.

Warning

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage before you connect the appliance.
- Avoid placing the power cord from traffic area and arrange near the place where will not be tripped over.

- If the power cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service center authorized by Philips, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance if the plug, the power cord, or the appliance itself is damaged.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children under 8 years old should not approach the appliance without adult's supervision.

- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.

- Avoid placing the power cord from traffic area and arrange near the place where will not be tripped over.
- Make sure that foreign objects do not fall into the appliance through the air outlet.

- Do not heat up filter or appliance, to avoid device damage or fire hazard.
- Do not spray any liquid on filter for cleaning, it may damage internal structure of filter.

- Standard WiFi interface based on 802.11b/g/n at 2.4 GHz with a maximum output power of 31.62 mW EIRP.

Caution

- This appliance is not a substitute for proper ventilation, regular vacuum cleaning, or use of an extractor hood or fan while cooking.
- Always place and use the appliance on a dry, stable, level and horizontal surface.
- Leave at least 20cm free space around the appliance and leave at least 30cm free space above the appliance.
- Do not sit or stand on the appliance. Do not place anything on top of the appliance.
- Do not place the appliance directly below an air conditioner to prevent condensation from dripping onto the appliance.
- Wear mask and gloves when cleaning filter surface and/or replacing filter.
- When disposing the filter, please seal the filter into a disposable bag and follow the advice of your local health authorities for handling potentially infected surfaces.
- Only use the original Philips filters specially intended for this appliance. Do not use any other filters.
- Combustion of the filter may cause irreversible human hazard and/or jeopardize other lives. Do not use the filter as fuel or for similar purpose.
- Avoid knocking against the appliance (the air inlet and outlet in particular) with hard objects.
- Do not insert your fingers or objects into the air outlet or the air inlet to prevent physical injury or malfunctioning of the appliance.
- Do not use this appliance when you have used indoor smoke-type insect repellents or in places with oily residues, burning incense, or chemical fumes.
- Do not use the appliance near gas appliances, heating devices or fireplaces.
- Always unplug the appliance when you want to move, clean appliance, replace the filter or carry out other maintenance.
- The appliance is designed for use in both household or commercial spaces. It is intended for indoor use under normal operating condition.
- The appliance is only intended for household use under normal operating conditions.
- Do not use the appliance in wet surroundings or in surroundings with high humidity or high ambient temperatures, such as the bathroom, toilet, or kitchen, or in a room with major temperature changes.
- The recommended temperature for using the device is from 5°C to 45°C, relative humidity level is ≤85%. The device may stop working or get damaged if not following the recommended temperature and humidity level.
- The recommended temperature range for device storage is from -20°C to 55°C. The device will be damaged if stored in extreme climate out of range.
- Air purifiers only serve as a part of virus preventive plan, they are not the solution alone against a potential viral transmission.
- The noise emission sound pressure level is below 70dB(A).

Electromagnetic fields (EMF)

This appliance complies with the applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling

This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).

Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Simplified EU declaration of conformity

Hereby, DAP B.V. declares that the radio equipment type AC2958/AC2959 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.philips.com

Warranty and support

Versuni offers a two-year warranty after purchase on this product. This warranty is not valid if a defect is due to incorrect use or poor maintenance. Our warranty does not affect your rights under law as a consumer. For more information or for invoking the warranty, please visit our website www.philips.com/support.

Order parts or accessories

If you have to replace a part or want to purchase an additional part, go to your Philips dealer or visit www.philips.com/support.

If you have problems obtaining the parts, please contact the Philips Consumer Care Center in your country.

Български

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за потребителя и го запазете за спаска в бъдеще.

За подробности относно почистването и поддръжката от потребителя, моля, направете спрока със стъпките в Глава 4 "Почистване и поддръжка" в ръководството за потребителя.

Опасност

- Не почиствайте уреда с вода, друга течност или запалимия или висока околнна температура, като например в банята, тоалетната или кухнята, или в помещение с големи температурни разлики.
- Уредът не отстъпва влагореден окис (CO) или радион (Rn). Той не може да се използва като устройство за безопасност в случай на запален скрипторий.
- Не сядайте на, ако не е предвидено да се използва на язовирни процеси и опасни химикали.
- Филтри при пръстен неизважвайте. Може да дойде до по-дълъг време за изпаряване на влагата.
- Пропроприерният температурен диапазон за използване е от 5°C до 45°C, относителната влажност е ≤85%. Устройството може да спре да работи или да повреди, ако не се спази пропроприерните температура и ниво на влажност.

Предупреждение

- Преди да включите уреда в електрически контакт, проверете дали посоченото върху уреда напрежение отговаря на това на местната електрическа мрежа.
- Избягвайте да поставите захранващия кабел в зона с движение и го поставяйте близо до мястото, където никой няма да се препъне в него.
- С оглед предотвратяване на опасност, при повреда в захранващия кабел то трябва да бъде сменен от Philips, оторизиран от Philips сервиз или лица с подходяща квалификация.
- Не използвайте уреда, ако щипсът, захранващия кабел или самият уред е повреден.

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически възприятия, умствени недостатъци или без опит и познания, ако са инструктирани за безопасна употреба от родители.
- Приложете правилни каскети за изолация на въздушния вентилатор.
- Не използвайте уреда, ако не е бил погоден.

Електромагнитни полета (ЕМП)

Този уред е в съответствие с приложимите стандарти и разпоредби относно излагането на електромагнитни полета.

Рецклиране

Този символ означава, че продуктът не може да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци (2012/19/EU).

Следвате правилата на държавата си относно разделното събиране на електрическите и електронните уреди. Правилното извършване помага за предотвратяването на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Попростена Ес Декларация За Съответствие

С настоящото DAP B.V. декларира, че този тип радиоустройство AC2958/AC2959 е в съответствие с Директива 2014/53/EU. Цифровият тариф на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: www.philips.com.

Гаранция и поддръжка

Versuni предлага двегодишна гаранция след покупката на този продукт. Тази гаранция не е налица, ако дефектът се дължи на неправилна употреба или лоша поддръжка. Нашата гаранция не засяга правила възможни на потребител.

Всички проблеми с получаването на части, моля, свързете се с Центъра за обслужване на потребителите на Philips във вашата държава.

Electromagnetic fields (EMF)

This appliance complies with the applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling

This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).

Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Simplified EU declaration of conformity

Hereby, DAP B.V. declares that the radio equipment type AC2958/AC2959 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.philips.com

Warranty and support

Versuni offers a two-year warranty after purchase on this product. This warranty is not valid if a defect is due to incorrect use or poor maintenance. Our warranty does not affect your rights under law as a consumer. For more information or for invoking the warranty, please visit our website www.philips.com/support.

Order parts or accessories

If you have to replace a part or want to purchase an additional part, go to your Philips dealer or visit www.philips.com/support.

If you have problems obtaining the parts, please contact the Philips Consumer Care Center in your country.

Caution

- Уредът е предназначен само за домакински цели при нормални условия на експлоатация.
- Не използвайте уреда на мокри места или места с висока влажност или висока околнна температура, като например в банята, тоалетната или кухнята, или в помещение с големи температурни разлики.

- Уредът не отстъпва влагореден окис (CO) или радион (Rn). Той не може да се използва като устройство за безопасност в случай на запален скрипторий.
- Не сядайте на, ако не е предвидено да се използва на язовирни процеси и опасни химикали.

Предупреждение

- Не почиствайте уреда с вода, друга течност или запалимия или висока околнна температура, като например в банята, тоалетната или кухнята, или в помещение с големи температурни разлики.
- Уредът не отстъпва влагореден окис (CO) или радион (Rn). Той не може да се използва като устройство за безопасност в случай на запален скрипторий.
- Не сядайте на, ако не е предвидено да се използва на язовирни процеси и опасни химикали.

Обједнаній ділні бео доплінкі

Покуд місце вимініт нектарій ділні бео чхечте закупіт даліш діл, обрите се на проедже споленості Philips ділні бео наїтвіті страні.

Покуд бытє залобовані вступу та вступу віду, після уміністім предмѣту на вступу віду.

Дбейте на то, aby, do přístroje skrz výstupu vzduchu nesplňovaly cizí předměty.

• Уредът не отстъпва влагореден окис (CO) или радион (Rn). Той не може да се използва като устройство за безопасност в случай на запален скрипторий.

• Не сядайте на, ако не е предвидено да се използва на язовирни процеси и опасни химикали.

• Уредът не отстъпва влагореден окис (CO) или радион (Rn). Той не може да се използва като устройство за безопасност в случай на запален скрипторий.

• Не сядайте на, ако не е предвидено да се използва на язовирни процеси и опасни химикали.

• Уредът не отстъпва влагореден окис (CO) или радион (Rn). Той не може да се използва като устройство за безопасност в случай на запален скрипторий.

• Не сядайте на, ако не е предвидено да се използва на язовирни процеси и опасни химикали.

• Уредът не отстъпва влагореден окис (CO) или радион (Rn). Той не може да се използва като устройство за безопасност в случай на запален скрипторий.

• Не сядайте на, ако не е предвидено да се използва на язовирни процеси и опасни химикали.

• Уредът не отстъпва влагореден окис (CO) или радион (Rn). Той не може да се използва като устройство за безопасност в случай на запален скрипторий.

• Не сядайте на, ако не е предвидено да се използва на язовирни процеси и опасни химикали.

• Уредът не отстъпва влагореден окис (CO) или радион (Rn). Той не може да се използва като устройство за безопасност в случай на запален скрипторий.

• Не сядайте на, ако не е предвидено да се използва на язовирни процеси и опасни химикали.

• Уредът не отстъпва влагореден окис (CO) или радион (Rn). Той не може да се използва като устройство за безопасност в случай на запален скрипторий.

• Не сядайте на, ако не е предвидено да се използва на язовирни процеси и опасни химикали.

• Уредът не отстъпва влагореден окис (CO) или радион (Rn). Той не може да се използва като устройство за безопасност в случай на запален скрипторий.

• Не сядайте на, ако не е предвидено да се използва на язовирни процеси и опасни химикали.

• Уредът не отстъпва влагореден окис (CO) или радион (Rn). Той не може да се използва като устройство за безопасност в случай на запален скрипторий.

• Не сядайте на, ако не е предвидено да се използва на язовирни процеси

Ako imate problemy so nabavuvaњето на деловите, обратете се на центарот за корисничка поддршка на Philips во вашата земја.

Polski

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować na przyszłość.

Szczegółowe informacje dotyczące czyszczenia i konserwacji znajdują się w kroku w rozdziale 4 „Czyszczenie i konserwacja” w instrukcji obsługi.

Niebezpieczeństwo

- Nie wolno czyścić urządzenia wodą, (łatwopalnym) detergentami ani innymi płynami, ani nie wolno dopuścić do dostania się ich do wnętrza urządzenia, gdyż grozi to pożarzeniem prądem i/lub pożarem.
- Nie wolno rozpylać wokół urządzenia palnych materiałów, takich jak środki owadobójcze lub zapachowe.

Ostrzeżenie

- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napiecie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w lokalnej sieci elektrycznej.
- Unikaj umieszczenia przedwodu zasilającego w ruchliwych miejscach. Umejszczaj przedwód zasilający w miejscach, w których nie będzie można się o niego położyć.
- Jeżeli przed zasilaniem nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinieneś go znowymontować w centrum serwisowym firmy Philips lub przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, przewód zasilający lub sam urządzenie.
- Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości urządzenia, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia.
- Nie kładź żadnych przedmiotów przy wlocie i wylotie powietrza, aby nie blokować przepływu powietrza.
- Upewnij się, że żadne przedmioty nie wpadną do urządzenia przez wylot powietrza.
- Nie ogrzewaj filtra ani urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia, a nawet wywołać pożar.
- Nie wolno rozpylać żadnych płynów na filtr w celu jego wyyczyszczenia. Może to spowodować uszkodzenie wewnętrznej struktury filtra.
- Standardowy interfejs Wi-Fi wykorzystujący protokół 802.11b/g/n, częstotliwość 2,4 GHz i maksymalna moc wyjściowa 31,62 mW EIRP.

Przestroga

Uproszczona deklaracja zgodności UE

DAP B.V. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego AC2958/AC2959 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.philips.com.

Gwarancja i pomoc techniczna

Firma Versuni oferuje dwuletnią gwarancję od daty zakupu tego produktu. Niniejsza gwarancja nie jest ważna, jeśli usterka jest spowodowana nieprawidłowym użytkowaniem lub niewłaściwą konserwacją. Nasza gwarancja nie wpływa na prawa użytkownika wynikające z prawa konsumenta. Aby uzyskać więcej informacji lub skorzystać z gwarancji, odwiedź naszą stronę internetową www.philips.com.

W przypadku trudności z zakupem części wymiennych skontaktuj się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips.

Română

Citește cu atenție acest manual de utilizare înainte de a folosi aparatul și păstrează-l pentru consultare ulterioară.

Pentru detalii privind curățarea și întreținerea de către utilizator, te rugăm să consultați Capitolul 4, „Curățarea și întreținere”, din Manualul de utilizare.

Pericol

- Nu curăță aparatul cu apă sau cu alt lichid și nici cu detergent (inflamabil) și nu permite ca acestea să pătrundă în aparat, pentru a evita pericolul de electricitate și/sau incendiu.
- Nu poluiște substanță inflamabilă, precum insecticide sau parfumuri, în apropierea aparatului.

Avertisment

- Înainte de a conecta aparatul, verifică dacă tensiunea indicată pe acesta corespunde tensiunii retelei locale.
- Evită amplasarea cablului de alimentare în zone circulare și poziționează-l astfel încât să nu creeze pericol de impiedcare.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu pentru a evita orice pericol.

Reciclarea

Acest simbol înseamnă că produsul nu poate fi eliminat împreună cu gunoiul menajer obișnuit (2012/19/UE).

Urmează regulile din tăra pentru colectarea separată a produselor electrice și electronice.

Eliminarea corectă contribuie la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și asupra sănătății umane.

Acest aparat poate fi utilizat de către persoane care au capacitate fizică, senzorială sau mentală reduse sau care sunt lipsite de experiență și cunoștințe

w miejscach o wysokiej wilgotności lub wysokiej temperaturze, takich jak łazienka, toaleta lub kuchnia, ani w pomieszczeniach narażonych na duże zmiany temperatury.

- Urządzenie nie usuwa tlenku węgla (CO) ani radonu (Rn). Nie może być używane jako urządzenie ratunkowe w przypadku pożarów lub wycieków szkodliwych chemicznych.
- Zalecana temperatura użytkowania urządzenia wynosi od 5°C do 45°C przy względnej wilgotności wynoszącej 85%. Urządzenie może przestać działać lub ulec uszkodzeniu, jeśli pracuje ono poza zakresem temperatury i wilgotności.
- Zalecany czas temperatury przechowywania urządzenia wynosi od -20°C do 55°C. Urządzenie ulegnie uszkodzeniu, jeśli będzie przechowywane poza zakresem temperatury.
- Oczyszczacz powietrza tylko częściowo zapobiega rozprzestrzenianiu się wirusów. Samo urządzenie nie zapobiega całkowicie potencjalnemu zakażeniu wirusem.
- Poziom ciśnienia akustycznego wynosi mniej niż 70 dB(A).

Polak elektromagnetyczne (EMF)

To urządzenie jest zgodne z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi nałożenia na działanie pól elektromagnetycznych.

Ochrona środowiska

Symbol przekreślonego kontenera na odpady, ze produktu podlega selektywnej zbiórce zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE i informuje, że sprzęt po okresie użytkowania, nie może być wyzurowany z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek oddać go do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronowego, tworzącego system zbiierania takich odpadów - w tym do odpowiedniego sklepu, i osobę o braku doświadczenia i znajomości urządzenia, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia.



</