

БЪЛГАРСКИ

Увод

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

Общо описание (фиг. 1)

- A Постоянен филтър (само за определени модели)
- B Подвижна филтърна фуния
- C Подвижен капак на водния резервоар
- D Воден резервоар
- E Индикатор за ниво на водата
- F Капак на каната
- G Кана
- H Ключ за вкл./изкл.
- I Нагревателна плоча
- J Захранващ шнур с щепсел
- K Кафемашинка
- L Капак на кафемашината

Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за експлоатация и го запазете за спръвка в бъдеще.

Опасност

- Не потапяйте задвижващия блок във вода или друга течност и не го мийте с текуща вода.
- Предупреждение:**
 - Преди да свирите уреда към мрежата, проверете дали посоченото върху уреда напрежение отговаря на напрежението на местната електрическа мрежа.
 - Не използвайте уреда, ако щепсела, мрежовия кабел или самия уред са повредени.
 - Ако захранващият кабел се повреди, той трябва винаги да се подменя от Philips, улъчномощен сервис на Philips или подобни квалифицирани лица, за да се избегне опасност.
 - Този уред не е предназначен за позаване от хора с намалени физически усещания или умствени недостатъци или без опит и познания, включително деца, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда.
 - Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.
 - Глазете захранващият кабел от дъстъп на деца. Не го оставяйте да виси през ръба на масата или работния плот, на който е сложен уредът.

Внимание

- Не поставяйте уреда върху гореща повърхност и пазете кабела от допирane до горещи повърхности.
- Изваждайте щепсела от контакта, ако в процеса на работа възникнат проблеми и преди почистване.
- Този уред е предназначен да се използва за домакински и подобни цели, например:
 - в кухненски зони за персонала в магазини, офиси и други работни помещения;
 - във фермерски къщи;
 - от клиенти в хотели, мотели и други подобни жилищни помещения;
 - в места за почивка и за сън.
- Изчакайте уреда да изстине, преди да го приберете, особено ако искате да вдигнете захранващия кабел в уреда. Възможно е нагревателната плоча и каната за кафе да са горещи.
- Глазете се от горещата пара, когато отворите капака на кафемашината.
- Каната е гореща по време на пригответчият на кафе и след това. Винаги я дръжте за дръжката.
- Не използвайте каната в микровълнова фурна.
- Не мествайте каната във външни температури.

Електромагнитни излучвания (EMF)

Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излучвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно напримитвия в Ръководството, уредът е безопасен за използване според наличните досега научни факти.

Преди първата употреба

- 1 Поставете уреда върху равна и стабилна повърхност.
- 2 Вдигнете частта от кабела в отвора на задната страна на уреда. За да застопорите кабела, натиснете го, така че да влезе в тясната част на отвора (фиг. 2).

Забележка: Внимавайте кабелът да не се допира до горещи повърхности.

3 Включете щепсела в заземен контакт.

4 Почистете подвижните части (вж. раздел "Почистване").

5 Слободете всички части.

- Проверете дали капакът на водния резервоар е поставен правилно (с изравкане) (фиг. 3).
- Проверете дали филтърната фуния е поставена правилно. Първо поставете задната част на филтърната фуния под ръба на шарнира (1), след което натиснете надолу ръковърката (2), докато филтърната фуния не се застопори на място (фиг. 4).

Забележка: Ако филтърната фуния не е поставена правилно, капакът не може да се затвори и системата за спиране на прокапването не може да работи добре. Системата за спиране на прокапването спира кафето да не кале пред филърта върху нагревателната плоча при изваждане на каната.

6 Изплакване на уреда (вж. раздел "Изплакване на уреда" по-долу).

Изплакване на уреда

Забележка: Не поставяйте филтър и мляно кафе във филтърната фуния.

1 Отворете капака на кафемашината (фиг. 5).

2 Натиснете резервоара за вода с прясна студена вода до обозначените MAX (фиг. 6).

Забележка: Не включвате уреда при отворен капак.

3 Затворете капака.

4 Поставете каната върху нагревателната плоча (фиг. 7).

Забележка: Каната трябва да бъде поставена върху нагревателната плоча с улей, насочен навътре.

5 Натиснете ключа за вкл./изкл., за да включите уреда (фиг. 8).

► Светла индикаторът за включено ела захранване.

6 Оставете уреда да работи, докато всичката вода премине в каната.

7 Изключете уреда. Оставете го да изстине поне 3 минути, преди да започнете да пригответе кафе.

Изплакване на уреда

1 Отворете капака на кафемашината (фиг. 5).

2 Натиснете резервоара за вода с прясна студена вода до необходимото MAX (фиг. 6).

Забележка: Не включвате уреда при отворен капак.

3 Затворете капака.

4 Поставете каната върху нагревателната плоча (фиг. 7).

Забележка: Каната трябва да бъде поставена върху нагревателната плоча с улей, насочен навътре.

► Ако лежи на каната се подава изпод филтърната фуния, кафето може да изстине.

Забележка: Ако не поставите каната правилно върху нагревателната плоча, система за спиране на прокапването ще спре притока на кафе към каната. В резултат на това филърта може да прелее.

5 Натиснете ключа за вкл./изкл., за да включите уреда (фиг. 8).

► Светла индикаторът за включено ела захранване.

6 Оставете водата да премине пред филърта в каната.

Забележка: Ако искате да извадите каната по време на пригответчия на кафе, система за спиране на прокапването предотвратява капането на кафе през филърта върху нагревателната плоча. Поставете обратно каната както се може по-скоро, за да не прелее филърта (фиг. 14).

7 Можете да оставите каната върху нагревателната плоча, за да остане кафето горещо и се запази ароматът му.

Забележка: Каната трябва да бъде поставена върху нагревателната плоча с улей, насочен навътре в уреда. Ако лежи на каната се подава изпод филтърната фуния, кафето може да изстине.

Забележка: Ако не поставите каната правилно върху нагревателната плоча, система за спиране на прокапването ще спре притока на кафе към каната. В резултат на това филърта може да прелее.

8 Поставете каната със затворен капак на нагревателната плоча (фиг. 7).

Забележка: Каната трябва да бъде поставена върху нагревателната плоча с улей, насочен навътре. Ако лежи на каната се подава изпод филтърната фуния, кафето може да изстине.

Забележка: Ако не поставите каната правилно върху нагревателната плоча, система за спиране на прокапването ще спре притока на кафе към каната. В резултат на това филърта може да прелее.

9 Натиснете ключа за вкл./изкл., за да включите уреда (фиг. 8).

► Светла индикаторът за включено ела захранване.

10 Оставете водата да премине пред филърта в каната.

Забележка: Ако искате да извадите каната по време на пригответчия на кафе, система за спиране на прокапването предотвратява капането на кафе през филърта върху нагревателната плоча. Поставете обратно каната както се може по-скоро, за да не прелее филърта (фиг. 14).

11 Можете да оставите каната върху нагревателната плоча, за да остане кафето горещо и се запази ароматът му.

Забележка: Каната трябва да бъде поставена върху нагревателната плоча с улей, насочен навътре в уреда. Ако лежи на каната се подава изпод филтърната фуния, кафето може да изстине.

Забележка: Ако не поставите каната правилно върху нагревателната плоча, система за спиране на прокапването ще спре притока на кафе към каната. В резултат на това филърта може да прелее.

12 След употреба натиснете ключа за вкл./изкл., за да изключите уреда.

Забележка: Уредът не се изключва автоматично.

Забележка: Ако искате веднага да пригответе нова кана кафе, първо оставете уреда да изстине за 3 минути.

13 Свалете филтърната фуния и изхвърлете хартиен филтър и съдържанието му. Ако сте използвали постоярен филтър, изпразнете го и го изваждете.

Съвет: Слаг като бъде пригответено, можете да прелете горещото кафе в термос, за да се запази горещо и прясно.

Почистване

Не потапяйте задвижващия блок във вода или друга течност и не го мийте с текуща вода.

- 1 Извадете щепсела от контакта и оставете уреда да изстине.
- 2 Почистете външността на уреда с влажна кърпа.
- 3 Извадете държача на филтър.
- 4 Свалете капака на водния резервоар (фиг. 15).
- 5 Свалете капака на каната.
- 6 Почистете филтърната фуния, постояния филтър (само за определени модели), капака на водния резервоар, каната и капака на каната в гореща вода с макро текчен мицпрепар и в съдомийна машина.
- 7 След почистване изплакнете каната с чиста гореща вода и слобете отново всички части.

Премахване на накин

Редовното премахване на накина удължава живота на уреда и гарантира дълготрайен оптимален резултат и постоянно време за пригответчия на кафе.

В случаи на нормална употреба (две пъти кафе всеки ден) антиактивайрите уреда:

- 2 или 3 пъти годишно, ако използвате мека вода (до 18 градуса твърдост);
- 4 или 5 пъти годишно, ако използвате твърда вода (над 18 градуса твърдост).

За информация относно оптимален резултат и постоянно време за пригответчия на кафе:

Можете да използвате бърз филтър, постъпващ от Philips, или подобни квалифицирани марки.

Забележка: Ако от уреда излизат повече пари, това може да означава, че се настъпва накин.

Не използвайте още 8% или повече съдържание на оцетна киселина, естествен оцет или препарат за премахване на накина на греха или на таблетки за премахване на накина от уреда, тъй като това може да причини повреда.

Премахването на накина отнема приблизително между 30 и 60 минути.

1 Натиснете водния резервоар с около 600 мл бърз оцет (4% оцетна киселина) (фиг. 16).

Забележка: Не поставяйте филтър и мляно кафе във филтърната фуния.

Забележка: Можете също така да използвате подходящ препарат за премахване на накин. В такъв случай следвайте указанията от опаковката на препарата.

2 Натиснете ключа за вкл./изкл., за да включите уреда (фиг. 17).

Забележка: Ако използвате подходящ препарат за премахване на накин, оставете уреда да изстине за 30 минути.

3 Извадете държача на филтърната фуния (фиг. 18).

Забележка: Ако използвате подходящ препарат за премахване на накин, оставете уреда да изстине за 30 минути.

4 Поместете водния резервоар със заливане на греха върху нагревателната плоча (фиг. 19).

Забележка: Ако използвате подходящ препарат за премахване на накин, оставете уреда да изстине за 30 минути.

5 След почистване изплакнете каната върху филтърната фуния (вж. раздел "Почистване").</p

