

Pred prvo uporabo

Pred prvo uporabo aparata in nastavkov temeljito očistite dele, ki bodo v stiku s hrano.

Če si želite v spletu ogledati uporabne nasvete in osnovne recepte, lahko storite naslednje:

- Obiščite spletno stran www.philips.com.
- Kliknite gumb za iskanje **Q** na domači strani.
- V polje za iskanje vnesite številko izdelka "HR7776", "HR7777" ali "HR7778".
- V rezultatih iskanja poiščite ali prenesite zelene informacije.

2 Pregled (sl. 1)

- | | | | |
|-----------|---|-----------|---|
| 1 | Potiskalo multipraktika | 19 | Podstavek mini sokovnika |
| 2 | Pokrov posode multipraktika | 20 | Posoda mini sekljalnika |
| 3 | Rezilna enota | 21 | Tesnilni obroček |
| 4 | Pogonska os | 22 | Snemljiva rezilna enota za mini sekljalnik ali mešalnik |
| 5 | Posoda multipraktika | 23 | Potiskalo maxi sokovnika |
| 6 | Motorna enota | 24 | Pokrov maxi sokovnika |
| 7 | Nastavek za gnetenje | 25 | Filter maxi sokovnika |
| 8 | Dvojni stepalnik | 26 | Posoda maxi sokovnika |
| 9 | Obrnljiva plošča za strganje | 27 | Osnovna enota posode maxi sokovnika |
| 10 | Prilagodljiva rezalna plošča | 28 | Merilna posodica |
| 11 | Plošča za rezanje na palčke (samo HR7778) | 29 | Pokrov mešalnika |
| 12 | Plošča za granuliranje (samo HR7778) | 30 | Posoda mešalnika |
| 13 | Plošča za ocvrt krompirček (samo HR7778) | 31 | Tesnilni obroček |
| 14 | Stožec ožemalnika citrusov | 32 | Snemljiva rezilna enota za mešalnik ali mini sekljalnik |
| 15 | Cedilo ožemalnika citrusov | 33 | Pokrov pladnja |
| 16 | Potiskalo mini sokovnika | 34 | Pladenj za shranjevanje |
| 17 | Pokrov mini sokovnika | 35 | Lopatica |
| 18 | Filter mini sokovnika | 36 | Ščetka za čiščenje |

3 Multipraktik

Splošna navodila za sestavljanje

Pred uporabo ali sestavljanjem katerega od nastavkov sestavite v skladu s sl. 2 do 10.


- Posodo obrnite v smeri urinega kazalca, da zaslišite zvok (klik), ko se pritrdi na motorno enoto.
- Na posodo namestite nastavek ali nastavek z lijakom.
- Sestavine dodajte v posodo.
 - Pri nastavku za ožemanj citrusov sadež pritisnite na stožec in nadaljujte s korakom 5.
- Na posodo namestite pokrov in ga obrnite v smeri urinega kazalca, da se slišno zaskoči. Potiskalo nato vstavite v kanal za polnjenje.
 - Pri ploščah in mini sokovniku sestavine v kanal za polnjenje dodajte s potiskalom.
- Napajalni vtič priključite na napajanje.
- Preverite predlagano količino sestavin v tabeli 1. Regulator obrnite na ustrezno nastavitev hitrosti.
- Po uporabi obrnite regulator na **IZKLOP** in aparat izklopite iz električnega omrežja.



Rezilna enota

Aparat pred začetkom uporabe sestavite, kot je prikazano na sliki 2. Rezilno enoto lahko uporabljate tudi za sekljanje, mešanje ali pasiranje sestavin. Uporabite jo lahko tudi za mešanje razvaljanega testa. Da odstranite hrano, ki se je oprijela noža ali notranjosti posode, uporabite lopatico. Izklopite aparat in z lopatico postrgajte ostanke.

☰ Opomba
<ul style="list-style-type: none">V posodo vedno najprej namestite rezilno enoto, šele po tem začnite dodajati sestavine. Z rezilno enoto ne sekljajte trdih sestavin, kot so kavna zrna, kurkuma, muškatni orešček in ledene kocke, ker se lahko rezilo skrha. Pri sekljanju (trdega) sira ali čokolade ne dovolite, da aparat deluje predolgo. Sicer se sestavine preveč segrejejo in posledično stalijo ali postanejo grudaste.


Nastavek za gnetenje


Aparat pred začetkom uporabe sestavite, kot je prikazano na sliki 3. Regulator obrnite na položaj VKLOP in za začetek pritisnite gumb s prednastavitvijo za gnetenje . Za zaustavitev gumb pritisnite še enkrat, ko je testo narejeno.

✱ Nasvet
<ul style="list-style-type: none">Če uporabljate visokoglutensko moko, za najboljše rezultate uporabite 60 g vode na vsakih 100 g moke in 1,5 minute (najdaljši čas) gnetite pri hitrosti 9–12. Gumb s prednastavitvijo gnetenja  ima časovnik za samodejno ustavitev, ki varuje aparat pred prekomerno uporabo. Gumb s prednastavitvijo gnetenja  ima poleg tega po vsakem ciklu delovanja obdobje samodejnega ohlajanja.V tem času bo gumb utripal in funkcije ne bo mogoče aktivirati.

Dvojni stepalnik






⚠ Opozorilo
<ul style="list-style-type: none">Dvojnega stepalnika ne uporabljajte za gnetenje razvaljanega testa z maslom ali margarino. Za to uporabljajte rezilno enoto. .

Aparat pred začetkom uporabe sestavite, kot je prikazano na sliki 4. Regulator obrnite na položaj VKLOP in za začetek pritisnite gumb s prednastavitvijo za stepanje . Za zaustavitev gumb pritisnite še enkrat, ko so smetana ali beljaki stepeni. Z dvojnim stepalnikom lahko stepate beljake in smetano.

✱ Nasvet
<ul style="list-style-type: none">Gumb za stepanje  ima časovnik za samodejno ustavitev, ki varuje aparat pred prekomerno uporabo.

Plošče

Pred začetkom med temi ploščami izberite ustrezno in jo namestite, kot je prikazano na slikah 5

	Ime	Namen
	Obrmljiva plošča za strganje	Za strganje sestavin na tanke ali debele ploščate kose z dvema stranema
	Prilagodljiva rezalna plošča	Za rezanje sestavin na nastavljeno debelino
	Plošča za rezanje na palčke (samo HR7778)	Za rezanje sestavin na tanke palčke
	Plošča za granuliranje (samo HR7778)	Za granuliranje sestavin na majhne/drobne koščke
	Plošča za ocvrt krompirček (samo HR7778)	Za rezanje sestavin na debele palčke.

! Pozor
<ul style="list-style-type: none">Pri ravnanju z rezilom plošče bodite previdni. Ima zelo oster rob. Plošče ne uporabljajte za obdelovanje trdih sestavin, kot so ledene kocke. Na potiskalo ne pritiskajte premočno, ko v prostor za polnjenje potiskate sestavine.

☰ Opomba
<ul style="list-style-type: none">Sestavine s potiskalom potisnite v kanal za polnjenje. Za optimalne rezultate kanal za polnjenje napolnite enakomerno.Večje količine sestavin obdelujete v manjših količinah in posodo občasno izpraznite.

Ožemalnik citrusov

Aparat pred začetkom uporabe sestavite, kot je prikazano na sliki 6.

☰ Opomba
<ul style="list-style-type: none">Cedilo ožemalnika citrusov postavite na gred v posodi. Prepričajte se, da se izboklina na cedilu zaskoči v režo na ročaju posode. Ko je cedilo pravilno pritrjeno, zaslišite klik. Sadež pritisnite na stožec. Če morate odstraniti tropine, ne pritiskajte sadeža. Ko končate s stiskanjem sadja ali želite odstraniti tropine, gumb obrnite na IZKLOP in iz aparata odstranite posodo z nastavkom.

Mini sokovnik (samo HR7777)

Aparat pred začetkom uporabe sestavite, kot je prikazano na sliki 7.

! Pozor
<ul style="list-style-type: none">Na potiskalo ne pritiskajte premočno, ko v prostor za polnjenje potiskate sestavine. Posode ne polnite preko oznake za največjo količino.

☰ Opomba
<ul style="list-style-type: none">Pred obdelavo sestavin odstranite vsa semena in koščice iz sliv, marelic in češenj ter vso trdo lupino z ananasa, melon itd.

Mini sekljalnik (dodatna oprema)

Aparat pred začetkom uporabe sestavite, kot je prikazano na sliki 8. Z mini sekljalnikom lahko sekljate kavna zrna, poprova zrna, oreške, zelišča, posušeno sadje itd. Sekljate lahko posušeno sadje, kot so fige, in jih posipate po jogurtu ali naredite namaz za kruh ali piškote.

Za najboljše rezultate pri sekljanju suhih črnih misijonskih fig sekljajte največ 60 g pri hitrosti P za 7 sekund.

☰ Opomba
<ul style="list-style-type: none">Pri pooblaščenem Phillipsovem prodajalcu ali na Philipsovem servisnem centru lahko za mini sekljalnik naročite posodo in rezilno enoto (s servisno kodo 9965 100 56737 in 9965 100 56882) kot dodatne nastavke. Upoštevajte priporočila iz tabele 1. Ne prekoračite največje količine sestavin, označene na mini sekljalniku.


Maksi sokovnik (samo HR7778)

Aparat pred začetkom uporabe sestavite, kot je prikazano na sliki 9. Z maks sokovnikom lahko iztisnete sok iz največ 1,5 kg sadja in zelenjave, kot so korenje, jabolka, lubenice, hruške, grozdje in ananas.

! Pozor
<ul style="list-style-type: none">V kanal za polnjenje ne segajte z roko ali drugimi predmeti (na primer vilicami, nožem, žlico ali lopatico). Za to uporabljajte samo priloženo potiskalo. Preden odstranite pokrov, počakajte, da se cedilo popolnoma ustavi.

☰ Opomba
<ul style="list-style-type: none">Cedilo pred uporabo preglejte. Če opazite poškodbe, kot so razpoke, špranje ali nepritrjena strgalna plošča, sokovnika ne uporabljajte. Pred obdelavo sestavin odstranite vsa semena in koščice iz sliv, marelic in češenj ter vso trdo lupino z ananasa, melon itd. Ko pokrov pravilno pritrdite na posodo sokovnike, boste zaslišali klik.

Mešalnik

Aparat pred začetkom uporabe sestavite, kot je prikazano na sliki 10. Če želite zdrobiti led, obrnite regulator na položaj VKLOP in pritisnite gumb s prednastavitvijo za led . Za zaustavitev gumb pritisnite še enkrat.

☰ Opomba
<ul style="list-style-type: none">Ne odpirajte pokrova in ne segajte z roko ali kakršnimkoli predmetom v posodo, ko mešalnik deluje. Preden rezilno enoto pritrdite na posodo mešalnika, nanjo namestite gumijasto tesnilo. Tekočine lahko med obdelovanjem dodajate skozi odprtino v posodi mešalnika. Sestavine pred obdelavo narežite na manjše koščke. Večje količine sestavin obdelujete v več manjših količinah in ne vseh naenkrat. Da preprečite razlivanje: ko obdelujete tekočine, ki se rade penijo (npr. mleko), jih v posodo mešalnika ne nalijte več kot 1 liter. Sestavine dajte v posodo mešalnika do oznake za najvišjo raven.

4 Čiščenje

⚠ Opozorilo
<ul style="list-style-type: none">Aparat pred čiščenjem izključite z napajanja.

! Pozor
<ul style="list-style-type: none">Pazite, da rezilni robovi rezil in plošč ne pridejo v stik s trdimi predmeti. To lahko skrha rezila. Rezilni robovi so ostri. Pri čiščenju rezilne enote multipraktika, rezilne enote mešalnika in plošč bodite previdni.

- Motorno enoto očistite z vlažno krpo.
- Druge dele očistite v vroči vodi (< 60 °C) z nekaj tekočega čistila ali v pomivalnem stroju.

5 Shranjevanje

- Napajalni kabel potisnite v prostor za shranjevanje kabla (slika 12).
- Aparat hranite na suhem mestu.
- (Za HR7776 in HR7777) Majhne nastavke postavite v posodo multipraktika (slika 13).
- (Za HR7778) Nastavek za gnetenje, rezilno enoto, dvojni stepalnik, lopatico in plošče shranite na dodatni shranjevalni pladenj (slika 14).

6 Garancija in servis

Če imate težavo, potrebujete servis ali informacije, obiščite spletno stran www.philips.com/support ali se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi. Telefonska številka je navedena na mednarodnem garancijskem listu. Če v vaši državi ni centra za pomoč uporabnikom, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.