

Dôležité upozornenie

► Prístroj nepoužívajte ak je zástrčka, prívodný kábel alebo prístroj samotný poškodený.

Termoska:

- Termosku neoddeľujte.
- Termosu nikdy neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny, aby ste predišli vniknutiu vody do vnútra termosky (Obr. 17).
- Keď je termoska naplnená kávou postavte ju vzpriamene, aby ste predišli rozliatu kávy (Obr. 18).
- Počas varenia kávy sa spodná časť zariadenia a spod termosky zohrejú na vysokú teplotu.
- Nápad: ak termosku vopred zohrejete horúcou vodou, káva si dlhšie udrží svoju teplotu. Všimnite si, že káva si udrží teplotu dlhšie ak jej pripravite plnú termosku, ako keď pripravite menšie množstvo.
- Ak príprava kávy v kávovare trvá príliš dlho, alebo ak sa kávovar vypne skôr, než sa vypírázni zásobník s vodom, malí by ste zo zariadenia odstrániť usadený vodný kamenný pozri "Odstraňovanie vodného kamene".

Pred prvým použitím

- 1 Pred zapojením prístroja do el. siete skontrolujte, či napätie uvedené na prístroji súhlasí s napätiom vo Vašej el. sieti.

2 Prístroj postavte na chladný, rovný a stabilný povrch. Prístroj neodkladajte na horúci povrch.

- 3 Pred prvým použitím zariadenia odstráňte červenú sponu (a), ktorá služí na bezpečnú prípravu zariadenia.

Prístroj majte mimo dosah detí a presvedčte sa, či nemôžu potiahnuť kábel.

Prepláchnutie zariadenia

- 1 Zástrčku pripojte do uzemnej zásuvky el. siete.

- 2 Prebytočný kábel môžete navinúť na cievku v zadnej časti zariadenia (Obr. 1).

Zabráňte styku kábla s horúcim povrchom.

- 3 Zásobník vody napláňte vodom a umiestnite nádobu (Obr. 2).

Termoska:

Ak sa vo filtri nenachádza mletá káva, do zásobníka nalejte vodu maximálne po značke pripravy 9 šálkov kávy, inak prevarená voda z termosky pretecie.

- 4 Zariadenie zapnite stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté (Obr. 3). Kontrolné svetlo sa rozsvieti.

Nechajte prístroj ist, až kým nie je zásobník vody úplne prázdný.

- 5 Po použíti zariadenie vypnite (Obr. 4). Očistite rozoberateľné súčiastky podla pokynov v časti "Čistenie".

Prekvapkávanie kávy**Volba sily kávy**

Volba sily kávy Vám umožní určiť správny pomer medzi množstvom mletej kávy a vody.

Pred použitím Volba sily kávy si všimnite nasledujúce informácie:

Volba koncentrácie

Len modely HD7622, HD7624, HD7626, HD7632 a HD7634.

- 1 Pomocou ovládacieho gombíka (b) nastavte požadovanú koncentráciu kávy.

Ak dávate prednosť slabšej káve, otočte gombíkom dolava. Ak máte radšej silnú kávu, otočte gombíkom doprava (obr. 5). Ked nastavujete koncentráciu nápoja uistite sa, že nosič filtra je na svojom mieste.

Funkcia reset

- 2 Pomocou gombíka "OK" (c) nastavte systém do rovnováhy.

Gombík "OK" otočte dolava alebo doprava a potom budete môcť nastaviť indikátor Volba sily kávy (d) do polohy "OK" (obr. 6).

Kým nastavíte systém do rovnováhy, uistite sa:

- že je vložený nosič filtra;
- že v zariadení nie je žiadna voda ani mletá káva.

- 3 Najskôr napláňte zásobník na vodu. Rozsvieti sa indikátor Volba sily kávy (obr. 7).

- Označenie úrovne hladiny sa vztahuje na šálky s objemom 120 ml.
- Označenie úrovne hladiny v termoske sa vztahuje na objem vody, ktorý je o 10% väčší, ako celkový objem uvarenej kávy. 10% naviac predstavuje straty v dôsledku odparenia vody.

- 4 Vložte papierový filter (typ 1x4 alebo číslo 4) do nosiča filtra (obr. 8). Nezabudnite poohýbať zlepnené okraje filtračného papiera, aby sa neprebral a nezroloval. Niektoré modely majú permanentný filter; vtedy nie je potrebné používať papierový filter.

- 5 Potom napláňte jemne pomletou kávou, aby indikátor Volba sily kávy dosiahol polohu "OK" (obr. 9), a zapnite zariadenie.

- 6 Uzavorte veko (Obr. 10).

Zapnutie a vypnutie zariadenia

- 1 Zariadenie zapnite stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté (Obr. 3).

- 2 Po použíti zariadenie vypnite (Obr. 4).

- Modely HD7624 a HD7634: Ak ste zariadenie nevypli, vypne sa o dve hodiny automaticky (Automatické vypnutie).

- Model HD7634: Po uvarení kávy sa zariadenie automaticky vypne (Automatické vypnutie).

- 3 Vyberte papierový filter a odhodte ho (Obr. 11-12).

Ak používate permanentný filter, vyprázdnite ho, opláchnite a znova použite. Prístroj nechajte najmenej 3 minuty chladieť pred začatím opäťovného prekvapkávania kávy.

Cistenie

- 1 Prístroj odpojte z el. siete.

- 2 Očistenie zariadenie pomocou navlhčenej tkaniny.

Zariadenie nikdy neponárajte do vody.

- 3 Sklenenú nádobu a nosič filtra umyte v horúcej vode so saponátom alebo v umývačke riadu.

Temosku nemôžete čistiť v umývačke riadu.

Termoska (Obr. 13-14):

Vnútro termosky očistite jemnou kefkou, horúcou vodou a malým množstvom saponátu.

Po čistení termosku opláchnite čistou horúcou vodou (neumývajte ju v umývačke riadu).

Nápad: Odolávajúce hnedé usadeniny odstráňte ak termosku napláňte horúcou vodou a pridáte lúžicu sody. Sodu nechajte užíť čas pôsobiť. Potom vyprázdnite nádobu a jemnou kefkou odstráňte usadeniny.

Odvápňovanie

Pravidelné odstraňovanie vodného kamene predĺži životnosť zariadenia a zabezpečí optimálne výsledky jeho činnosti.

V prípade normálneho používania (dve plné šálky kávy každý deň) odvápňujte Vás kávovar:

- raz za 2 mesiace ak používate tvrdú vodu (viac ako 18DH);

- raz za 4 mesiace ak používate tvrdú vodu (menej ako 18DH);

O tvrdosti vody vo Vašej oblasti sa informujte v miestnej vodárni.

- 1 Zásobník na vodu napláňte octom. Nevkľadajte papierový filter ani kávu do nosiča filtra.

- 2 Prístroj nechajte dva razy ist.

Pozrite si časť "Varenie kávy".

- 3 Potom nechajte ďalšie dvadsať minút.

Pozrite si časť "Varenie kávy".

- 4 Vyčistite jednotlivé časti.

Výmena**Prívodný kábel**

Ako je poškodený kábel, musí ho vymeniť kvalifikovaný personál spoločnosti Philips, alebo servisného centra autorizovaného spoločnosťou Philips, aby sa predišlo nebezpečným situáciám.

Džbán

Novú termosku kávovaru si môžete objednať u predajcu výrobkov firmy Philips alebo v Servisnom stredisku firmy Philips.

- HD7620/22/24 biela termoska, model HD7965, servisné číslo 882 7965 02000
- HD7626 biela termoska, model HD7966, servisné číslo 882 7966 02000
- HD7632/34 biela termoska, model HD7967, servisné číslo 882 7967 02000
- HD7632/34 čierna termoska (antracit), model HD7967, servisné číslo 882 7967 22000

Trvalý filter

Nový permanentný filter s typovým označením HD7971 si môžete objednať pod servisným číslom 882 7971 0000.

Informácie a služby

Ak potrebujete informáciu, alebo máte problém, prosíme Vás, aby ste sa občasnili s webovou stránkou Philips www.philips.com, alebo sa obrátili na zákaznícke centrum vo Vašej krajine (telefónne čísla nájdete na celosvetovom záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine nenachádza zákaznícke centrum Philips, obráťte sa na Vášho miestneho predajcu Philips, alebo sa skontakujte s oddelením služieb divízie Domáce spotrebiče a osobná starostlivosť.

Otevření, zavření a odejmutí víka termoskové konvice:

Víko konvice otevřete pro vylévaní jeho otočením proti směru pohybu hodinových ruček o půl otáčky (obr. 15).

Obráceným postupem víko opět uzavřete. Pokud je víko dobře uzavřeno, vydří káva v konvici delší dobu a neztratí nic ze své chuti (obr. 16).

Víko odepjmete jeho otočením proti směru hodinových ruček až ho lze oddělit.

Odstranění vodního kamene

Pravidelné odstraňování vodního kamene prodlouží životnost vašeho přístroje a zajistí vám též nejlepší výsledky.

Při běžném používání (dvě plné konvice kávy denně) odstraňujte vodní kámen:

- pokud je tvrdost používané vody větší než 18° DH, každé dva měsíce.
- pokud je tvrdost používané vody menší než 18° DH, každé čtyři měsíce.

Informace o tvrdosti vody vám může poskytnout místní služebna vodáren.

- 1 Zásobník vody napříte octem. Do držáku filtru nevkládejte papírový filtr.

- 2 Roztok nechte uvařit a projít přístrojem dvakrát. Víz odstavec "Vaření kávy".

- 3 Pak, rovněž dvakrát po sobě, nechte projít varem čistou vodu, abyste vypláhli zbytky.

Výměna dílů**Přívodní kabel**

Pokud by byl poškozen sítový přívod, musí být jeho výměna svěřena organizaci, autorizované firmou Philips nebo shodně kvalifikovaným pracovníkům, abyste předešli možnému nebezpečí.

Konvice

V případě potřeby si můžete objednat náhradní konvici od vašeho dodavatele nebo přímo ze servisu firmy Philips.

- HD7620/22/24 bílá konvice, typ HD7965, servisné číslo 882 7965 02000
- HD7626 bílá konvice, typ HD7966, servisné číslo 882 7966 02000
- HD7632/34 bílá konvice, typ HD7967, servisné číslo 882 7967 02000
- HD7632/34 antracitová konvice, typ HD7967, servisné číslo 882 7967 22000

Trvalý filtr

Nový trvalý filtr lze zakoupit pod typovým číslem HD7971 a servisním číslem 882 7971 0000.

Informace a servis

Pokud bude potřeba jakoukoliv informaci nebo máte jiný problém, zkuste nalézt potřebné informace na internetové stránce www.philips.com nebo použijte informační linku firmy Philips, případně se poradte se svým dodavatelem. Adresu a všechna spojení na informační linku Philips naleznete v celosvetovém záručním letáku.

100% recycled paper
100% paper recyclo
4222 001 95273

Važno

Ne koristite aparat ako su utikač, kabel ili sam aparat oštećeni.

Termos posuda:

- Nemojte rastavljati termos bokal.
- Kako u termos bokal ne bi dospjela voda, nikada ga ne uranljajte u vodu ili drugu tekućinu (Sl. 17).
- Kad je bokal napunjen kavom, postavite ga u uspravni položaj kako kava ne bi iscurjela (Sl. 18).
- Tijekom rada donji dio aparat i dno termos bokala se zagrijavaju.
- Savjet: zagrijite li prije pripreme bokal vrućom vodom, kava će dulje ostati topla nakon pripreme. Kava ostaje dulje topla ako pripremitate puni bokal.

Ako kavu tražite da vreće više vremena za pripremu ili se isključi prije nego što se isprazni spremnik za vodu, aparat treba očistiti od kamena (pogledajte "Čišćenje od kamena").

Prije prve uporabe

- Provjerite da li napon naveden na aparatu odgovara naponu električne mreže u Vašem domu.

2 Aparat postavite na hladnu, ravnu i stabilnu površinu.
Ne stavljamte aparat na vruću podlogu.

3 Skinite crvenu zaštitu pri transportu (a) prije prve uporabe aparat.
Držite aparat dalje od dohvata djece i onemogućite im povlačenje kabla.

Čišćenje aparata prije uporabe

1 Utaknite mrežni kabel u ozemljenu utičnicu.

2 Višak mrežnoga kabla uvučite u stražnju stranu aparat (Sl. 1).
Pazite da mrežni kabel ne dođe u dodir sa vrućim površinama.

3 Napunite spremnik vodom i stavite bokal na mjesto (Sl. 2).

Termos posuda:

Kad koristite aparat bez mljevene kave u filteru, nemojte puniti spremnik iznad oznake koljnice za 9 žalica jer može doći do preljevanja.

4 Uključite aparat pritiskom na tipku za uključenje/isključenje (Sl. 3).
Pali se indikator.

Pustite aparat da radi dok se spremnik za vodu potpuno ne isprazni.

5 Isključite aparat nakon uporabe (Sl. 4).
Očistite odvojive dijelove prema opisu u poglaviji "čišćenje".

Priprema kave**Sustav Kontrole Jačine kave**

Sustav Kontrole jačine kave pomaže Vam odrediti pravilnu ravnotežu između mljevene kave i vode.
Prije uporabe Sustav Kontrole jačine kave, obratite pažnju na sljedeće:

Odarib jačine kave

Samo modeli HD7622, HD7624, HD7626, HD7632, HD7634.

1 Postavite kavu kome pomoći ručice za odarib jačine kave (b).
Ako više volite blagu kavu, okretnite ručicu na lijevo. Ako više volite jaku kavu, okretnite ručicu na desno (slika 5).
Tijekom odabira jačine kave provjerite je li držak filtera na mjestu.

Funkcija resetiranja

2 Urvatočite sustav pomoći gumba 'OK' (c).

Pokazatelj Sustav Kontrole jačine kave (d) može se staviti u položaj 'OK' okretanjem gumba 'OK' na lijevu ili desnu stranu (slika 6).

Kod urvatočavanja sustava, provjerite sljedeće:

- da li je držak filtera na mjestu;
- da li u aparatu ima vode i/ili mljevene kave.

3 Prvo napunite spremnik za vodu. Pokazatelj Sustav Kontrole jačine kave ide prema gore (slika 7).

- Oznake razina odgovaraju žalicama od 120 ml.

- Oznake razina na bokalu odgovaraju koljicima vode 10% većoj od ukupne koljnice kave nakon pripreme. Tih 10% potrebno je zbog isparavanja.

4 Stavite papirni filter (tip 1x4 ili br:4) u držak filtera (slika 8).

Ne zaboravite saviti rubove filtera kako bi spriječili oštećenje ili savijanje. Neki modeli isporučuju se s trajnim filterom. U tom slučaju nije potrebno koristiti papirni filter.

5 Zatim punite držak filtera kavom (sitno mljevena filter kava) dok pokazatelj Sustav Kontrole jačine kave ne dostigne položaj 'OK' (slika 9), a potom uključite aparat.

6 Zatvorite pokrov (Sl. 10).

Uključenje ili isključenje aparat

1 Uključite aparat pritiskom na tipku za uključenje/isključenje (Sl. 3).

2 Isključite aparat nakon uporabe (Sl. 4).

- Model HD7624, HD7626: Ako niste isključili aparat, on se nakon dva sata automatski isključuje sam (funkcija automatskog isključenja).
- Samo model HD7634: Nakon pripreme kave, aparat se automatski isključuje (funkcija automatskog isključenja).

3 Skinite papirni filter i bacite ga (Sl. 11-12).

Korisiti li trajni filter, jednostavno ga ispraznite, isperite i ponovo koristite. Prije ponovne pripreme kave ostavite aparat najmanje 3 minute da se ohladi.

Čišćenje

1 Isključite aparat iz napajanja.

2 Obrišite ga vlažnom krpom.
Nikada ne uranljajte toster u vodu.

3 Stakleni bokal i držak filtera operite u vrućoj vodi i sredstvu za pranje ili periliči posuđu.

Temps bokal ne može se strojno prati.

Termos bokal (Sl. 13-14):

Očistite unutrašnjost temps bokala mekom četkicom i vrućom vodom s male deterdžentom.

Nakon čišćenja isperite temps bokal svježom toplo vodom (ne perite ga u periliči posuđu).

Savjet: Za uklanjanje tvrdokornih taloga, napunite bokal vrućom vodom i dodajte žlico sode bikarbune. Ostavite je djelovati neko vrijeme. Nakon toga ispraznite bokal i uklonite talog mekom četkicom.

Otvaranje, zatvaranje i skidanje pokrova temps bokala:

Otvorite bokal na položaj izljevanja tako da ga napolite zakrenele uljevo (Sl. 15). Zatvorite pokrov zakretanjem udesno. Ako je pravilno zatvoren, izolirani bokal će održavati kavu toploim i ukusnom dulje vrijeme (Str. 16). Skinite pokrov zakretanjem uljevo dok se ne odvoji.

Otklanjanje kamenca

Redovito čišćenje kamenca produljuje radni vijek aparata i jamči optimalne rezultate pripreme kave.

U slučaju uobičajene uporabe (2 puna bokala kave dnevno) uklonite kamenac: - jednom u 2 mjeseca koristite li tvrdu vodu (preko 18 DH);
- jednom u 4 mjeseca koristite li muk vodu (do 18 DH).

Informaciju o tvrdoci vode potražite u Vašoj vodoprovodnoj organizaciji.

1 Napunite spremnik vode bijelim octom. Nemojte stavljati papirni filter ili kavu.

2 Pustite aparat da radi dva puta.
Pogledajte poglavje "Priprema kave".

3 Ostavite aparat raditi još dva puta s čistom vodom kako bi se ocat u potpunosti isprao.

4 Operite odvojive dijelove.

Zamjena dijelova**Mrežni kabel**

Ako se mrežni kabel ošteeti, mora se zamjeniti u ovlaštenom Philips servisu kako bi izbjegli potencijalno opasne situacije.

Bokal

Novi bokal možete naručiti od prodavatelja ili ovlaštenog servisa.

- HD7620/22/24 bijeli bokal, model HD7965, serinski broj 882 7965 02000
- HD7626 bijeli bokal, model HD7966, serinski broj 882 7966 02000

- HD7632/34 bijeli bokal, model HD7967, serinski broj 882 7967 02000
- HD7632/34 antracit bokal, model HD7967, serinski broj 882 7967 22000

Trajni filter

Novi trajni filter rasploživ je pod brojem HD7971 i servisnim brojem 882 7971 0000.

Informacije i servis

Ako Vam treba neka informacija ili imate problem, molimo Vas da posjetite Philips-ovu Web stranicu na www.philips.com, ili nazovite Philips Customer Care centar u Vašoj zemlji (telefonski broj možete naći u međunarodnom jmennom listu). Ako u Vašoj zemlji nema takvog centra, обратите se prodavatelju ili kontaktirajte Service Department u Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

SLOVENŠCINA**Pomembno**

- Ne uporabljajte aparat, če je njegov napajalni kabel, vtikač oz. sam aparat kakorkoli poškodovan.

Termovka:

- Termovke ne snemajte iz aparata.
- Da preprecite vdor vode v termovko, je nikoli ne potapljaljite v vodo ali katerokoli drugo tekocino (sl. 17).
- Ko vrc napolnite z vodo, ga postavite pokonci, da preprecite polivanje (sl. 18).
- Med kuhanjem postanata spodnji del aparata in dno termovke vroča.
- Nasvet: Ce vrc presegrete z vročo vodo, vam bo to pomagalo zadržati kavo po kuhanju vročo. Prosimo, upoštevajte, da ostane kava dalj casa vroča, ce je pripravite vrc, kot pa ce pripravite le manjšo kolicino. Ce se čas kuhanja v vrču podaljša ali se izklopi preden je rezervoar za vodo prazen, morate aparat očistiti apnenčastih usedlin (glejte "Odstranjevanje vodnih usedlin").

Pred prvo uporabo

- Preden aparat priključite na električno omrežje preverite, ali napetost, označena na apаратu, ustrezna napetosti v lokalnem električnem omrežju.

2 Postavite aparat na hladno, ravno in stabilno podlogo.
Ne postavljajte ga na vročo podlogo.

- Preden začnete uporabljati aparat, odstranite rdečo transportno zaponko (a).

Hranite aparat pred dosegom otrok in pazite, da otroci ne bodo vlekli za kabel.

Spiranje aparata

- Vstavite vtikač v ozemljeno vtičnico.

2 Odvezno dolžino kabla lahko shranite na zadnjem delu aparata (sl. 1).
Preprečite stik kabla z vročimi podlagami.

3 Napolnite vodni rezervoar z vodo in postavite vrc na svoje mesto (sl. 7).

Termovka:

Ce aparat deluje brez mlete kave v filtru, rezervoarja ne napolnite preko oznake za 9 škalico, sicer bo vrc prepohoden.

4 Vklopite aparat s pritiskom na gumb za vklop/izklop (sl. 3).
Kontrolna lučka zasveti.

Pustite aparat delovati, dokler se rezervoar popolnoma ne izprazni.

5 Po uporabi izklopite aparat (sl. 4).

Očistite snemljive dele, kot je opisano u poglavju "čišćenje".

Kuhanje kave**Možnost nastavite jakosti kave**

Možnost nastavite jakosti kave vam pomaga doliciti pravilno ravnotežje med mleto kavo in vodo.

Preden uporabite ta sistem, vas prosimo, da upoštevate naslednje:

Izbira okusa kave

Samo pri modelih HD7622, HD7624, HD7626, HD7632, HD7634.

1 Nastavite okus kave s stikalom za izbiro moći (b).

Ce vam je ljubša lažja kava, obrnite stikalo na levo. Ce vam je ljubša močnejša kava, obrnite stikalo na desno (sl. 5).

Pazite, da bo nosilec filtra na svojem mestu.

3 Najprej napolnite rezervoar za vodo z vodo. Možnost nastavite jakosti kave se dvigne (sl. 7).

- Oznake nivoja se nanašajo na skodelice z volumenom 120 ml.

- Oznake nivoja na vrču se nanašajo na količino vode, ki je za 10% večja od skupne količine skuhane kave. Teh dodatnih 10% je potrebnih za kompenzacijo izparavanja.

4 Vstavite papirni filter (vrste 1x4 ali br:4) v nosilec filtra (sl. 8).

Ne pozabite preprijeti robov filtera, da preprecite trganje in upogibanje. Nekateri verziji aparatov imajo priloženi stalin filter. V tem primeru vam papirnatega filtera ni potrebno uporabljati.

5 Nato napolnite nosilec filtra s kavo (fino zmleta kava za avtomate), dokler Možnost nastavite jakosti kave ne doseže "OK" položaja (sl. 9) in vkljope aparat.

6 Zaprite pokrov (sl. 10).