

Eesti

1 Enne esmakasutust

Enne köögiseadme ja selle tarvikute esmakordset kasutuselevõttu peske kõik toiduainetega kokkupuutuvad osad hoolikalt puhtaks.

Veebist rohkemate kasulike nippide ja põhiliste retseptide leidmiseks tegutsege järgmiselt.

- Minge veebisaidile www.philips.com.
- Vajutage avalehel otsingunuppu **Q**.
- Trükkige otsingukasti tootenumber “HR7776, HR7777 või HR7778”.
- Tutvuge otsinguga leitud teabega või laadige see alla.

2 Ülevaade (joonis 1)

- | | | | |
|-----------|--|-----------|--|
| 1 | Köögikombaini lükkur | 19 | Mini-mahlapressi alus |
| 2 | Köögikombaini nõu kaas | 20 | Minihakkija kann |
| 3 | Lõiketera | 21 | Rõngastihend |
| 4 | Vedav võll | 22 | Eemaldatav tera minihakkijale või -kannmikserile |
| 5 | Köögikombaini nõu | 23 | Suure mahlapressi lükkur |
| 6 | Mootor | 24 | Suure mahlapressi kaas |
| 7 | Tainasegamistarvik | 25 | Suure mahlapressi filter |
| 8 | Kahekordne vispel | 26 | Suure mahlapressi nõu |
| 9 | Überpööratav ketas riivimiseks | 27 | Suure mahlapressi alus |
| 10 | Reguleeritav viilutusketas | 28 | Mõõtenõu |
| 11 | Ribastamisketas (üksnes mudeli HR7778 puhul) | 29 | Kannmikseri kaas |
| 12 | Sõmerdamisketas (üksnes mudeli HR7778 puhul) | 30 | Kannmikseri kann |
| 13 | Friikartulite ketas (üksnes mudeli HR7778 puhul) | 31 | Rõngastihend |
| 14 | Tsitrusepressi koonus | 32 | Eemaldatav tera kannmikserile või minihakkijale |
| 15 | Tsitrusepressi sõel | 33 | Plaadi kate |
| 16 | Mini-mahlapressi lükkur | 34 | Hoidik |
| 17 | Mini-mahlapressi kaas | 35 | Spaatel |
| 18 | Mini-mahlapressi filter | 36 | Puhastusharjake |

3. Köögikombain

Seadme kokkupanek

Enne tarvikute kasutamist või kokkupanekut kontrollige, et juhindute joonistest 2-10.

- Keerake nõud mootori külge kinnitamiseks päripäeva, kuni kuulete klõpsatust.
- Paigaldage nõu külge tarvik või võlliga varustatud tarvik.
- Pange koostisained kaussi.
 - Tsitrusepressi puhul vajutage tsitrusviljad vastu koonust ning jätkake sammuga 5.

- Asetage kaas nõu peale ja keerake kaant selle kinnitamiseks päripäeva, kuni kuulete klõpsatust. Seejärel asetage tõukur etteandetorusse.
 - Ketaste ja minimahlapressi puhul lükake koostisaineid tõukuri abil sisestamistorusse.

5 Ühendage toitepistik elektrivõrku.

6 Vaadake tabelist 1 koostisaine koguste ja seadistuse soovitus. Pöörake juhtnupp soovitud kiiruseseadistusele.

7 Pärast kasutamist keerake juhtnupp asendisse "**OFF**" ja tõmmake seade seejärel vooluvõrgust välja.

Lõiketera

Enne alustamist pange seade kokku, tuginedes joonisele 2.


Saate lõiketera kasutada koostisainete tükeldamiseks, kokkusegamiseks, segustamiseks või püreestamiseks. Samuti saate seda kasutada koogitaina segamiseks ja mikserdamiseks.



Tera või nõu seinte külge kleepuvate toiduainete eemaldamiseks kasutage pärast seadme väljalülitamist üleliigse toidu eemaldamisel spaatlit.

☰ Märkus.
<ul style="list-style-type: none">Alati enne toiduainete nõusse lisamist pange lõiketerad kohale. Ärge kasutage lõiketera liiga kõvade koostisainete, nt kohvioad, kurkum, muskaatpähkel ja jääkuubikud, tükeldamiseks. See võib lõiketera nüristada. Ärge laske seadmel liiga kaua töötada, kui tükeldate (köva) juustu või šokolaadi.Vastasel juhul võivad need koostisained muutuda kuumaks, hakata sulama ja minna tükki.

Tainasegamiskonksud


Enne alustamist pange seade kokku, tuginedes joonisele 3.


Pöörake juhtnupp asendisse "ON (sees)" ja vajutage seejärel töö alustamiseks taina sõtkumise nupule . Kui tainas on valmis, vajutage uuesti nupule.

✻ Soovitus
<ul style="list-style-type: none">Kui kasutate kõrge gluteenisaldusega jahu, lisage 60 g vett iga 100 g jahu kohta ja sõtkuge kiirusega 9-12 kuni 1,5 minutit. Taina sõtkumise seadistusnupp  on varustatud automaatse peatamise taimeriga, et kaitsta teie seadet liigkasutuse eest. Taina sõtkumise seadistusnupul  on ka automaatne jahtumisperiood pärast igit töötüsikit. Selle aja vältel nupp vilgub ja seda funktsiooni ei saa aktiveerida.

Kahekordne vispel





⚠ Hoiatus
<ul style="list-style-type: none">Ärge kasutage kahekordset visplit võid ja margariini sisaldava koogitaina mikserdamiseks. Kasutage selleks lõiketera. .

Enne alustamist pange seade kokku, tuginedes joonisele 4. Pöörake juhtnupp asendisse "ON (sees)" ja vajutage seejärel töö alustamiseks vispeldamise/kloppimise nupule . Kui vahukoor või munavalged on piisavalt vahustatud, vajutage nuppu vahustamise lõpetamiseks veel kord. Te võite kasutada kahekordset visplit munavalgete vispeldamiseks ja vahukoore vahustamiseks.

✻ Soovitus
<ul style="list-style-type: none">Vahustamise/vispeldamise nupp  on varustatud automaatse peatamise taimeriga, et kaitsta teie seadet liigkasutuse eest.

Plaadid

Enne alustamist veenduge, et võtate ketaste seast soovitud variandi ja paigaldate selle vastavalt joonisele 5:

	Nimi	Funktsioon
	Überpööratav ketas riivimiseks	Riivib überpööratavate külgede abil koostisained õhukesteks või paksudeks lamedateks tükkideks.
	Reguleeritav viilustera	Koostisainete viilutamiseks vastavalt teie valitud paksusele
	Ribastamisketas (üksnes mudeli HR7778 puhul)	Toiduainete õhukesteks ribadeks lõikamiseks
	Sõmerdamisketas (üksnes mudeli HR7778 puhul)	Koostisainete väikseks/peeneks tükeldamiseks
	Friikartulite ketas (üksnes mudeli HR7778 puhul)	Toiduainete paksudeks ribadeks lõikamiseks.

! Ettevaatust
<ul style="list-style-type: none">Olge ketta viilusteteraga ettevaatlik. Selle serv on väga terav. Ärge kunagi kasutage ketast kõvade koostisainete, nagu näiteks jääkuubikud, töötlemiseks. Ärge rakendage liigset jõudu, kui te koostisaineid tõukuriga etteandetorusse vajutate.

☰ Märkus.
<ul style="list-style-type: none">Lükake koostisained tõukuri abil etteandetorusse. Parema tulemuse saavutamiseks täitke sisestamistoru ühtlaselt.Vajadusel töödelda suurt kogust koostisaineid, tehke seda väikeste koguste kaupa, ning tühjendage kogustevahelisel ajal nõu.

Tsitrusypress

Enne alustamist pange seade kokku, tuginedes joonisele 6.

☰ Märkus.
<ul style="list-style-type: none">Pange tsitruspressi sõel nõus olevale võllile.Veendueg, et sõela nukk kinnitaks nõu käepidemese olevasse avasse. Kui sõel on korralikult kinnitatud, kuulete klõpsu. Vajutage tsitrusvili vastu koonust. Peatage vajutamine, et vajadusel viljaliha sõelalt eemaldada. Kui olete vajutamise lõpetanud või soovite viljaliha eemaldada, keerake juhtnupp asendisse “OFF” ja eemaldage nõu koos tarvikutega seadme küljest.

Mini-mahlapress (üksnes mudeli HR7777 puhul)



Enne alustamist pange seade kokku, tuginedes joonisele 7.

! Ettevaatust
<ul style="list-style-type: none">Ärge rakendage liigset jõudu, kui te koostisaineid tõukuriga etteandetorusse vajutate. Ärge täitke kannu üle MAX-näidu.

☰ Märkus.
<ul style="list-style-type: none">Enne koostisainete pressimist eemaldage ploomidelt, aprikoosidelt, virsikutelt, kirssidelt jms viljadelt kivid ja seemned ning ananassidelt, melonitelt jms kõva koorik või kest.

Minilõikur (lisavarustuses)

Enne alustamist pange seade kokku, tuginedes joonisele 8. Minilõikuriga saate jahvatada kohviube, pipraterasid, pähkleid, ürte, kuivatatud puuvilju jne. Kuivatatud puuvilju (nt viigimarju) saab jahvatada ja kasutada lisanditena jogurtites või määrdena leiva või küpsise peal. Kuivatatud mustade "Missioni" viigimarjade töötlemisel parima tulemuse saavutamiseks kasutage kuni 60 g kiirusel P 7 sekundit.

☰ Märkus.
<ul style="list-style-type: none">Minilõikuri kannu ja lõiketera saate lisatarvikuna tellida (tellismiskoodi nr-d on 9965 100 56737 ja 9965 100 56882) oma Philipsi müügiesindajalt või Philipsi hoolduskeskusest. Järgige tabelis 1 toodud soovitusi. Ärge täitke minilõikurit suuremal määral, kui maksimaalse tähisega näidatud.

Suur mahlapress (üksnes mudeli HR7778 puhul)


Enne alustamist pange seade kokku, tuginedes joonisele 9. Maksi-mahlapressiga saate valmistada mahla kuni 1,5 kg puu- ja aedviljadest, näiteks porganditest, õuntest, arbuusist, pirnidest, viinamarjadest ja ananassist.

! Ettevaatust
<ul style="list-style-type: none">Ärge kunagi pange oma kätt või mingit muud eset (nt kahvlit, nuga, lusikat, spaatlit) sisestamistorusse. Kasutage üksnes seadmele selleks otstarbeks lisatud tõukurit. Oodake, kuni sõel on täielikult pöörlemise lõpetanud, ja eemaldage alles siis kaas.

☰ Märkus.
<ul style="list-style-type: none">Kontrollige sõela alati enne kasutamist. Ärge kasutage mahlapressi, kui märkate sellel kahjustusi, nt pragusid, kriimusid, või märkate, et riivimisketas on lahti. Enne koostisainete pressimist eemaldage ploomidelt, aprikoosidelt, virsikutelt, kirssidelt jms viljadelt kivid ja seemned ning ananassidelt, melonitelt jms kõva koorik või kest. Kui panete kaane klambriga õigesti mahlapressi nõule, kuulete klõpsatust.

Kannmikser

Enne alustamist pange seade kokku, tuginedes joonisele 10.

Jää purustamiseks keerake juhtnupp asendisse “ON (sees)” ja seejärel vajutage jää purustamise nuppu . Seadme töö peatamiseks vajutage nuppu uuesti.

☰ Märkus.
<ul style="list-style-type: none">Ärge kunagi avage kaant, et oma kätt või mõnda eset kannmikseri töötamise ajal kannu panna. Enne lõiketera mikserikannu kinnitamist paigaldage alati rõngastihend lõiketera peale. Töötlemise käigus lisage vedelaid koostisaineid mikserikannu etteandetoru kaudu. Enne töötlemist lõigake koostisained väikesteks tükkideks. Selle asemel et valmistada ühe korraga suur kogus, töödelge koostisaineid väikeste koguste kaupa. Mahaloksumise vältimiseks: kui töötlete vedelikku, mis läheb kergesti vahtu (nt piim), ärge valage mikserikannu vedelikku rohkem kui 1 liiter. Asetage koostisained mikserikannu, arvestades kannule märgitud maksimaalse koostisainete taseme märki.

4 Puhastamine

⚠ Hoiatus
<ul style="list-style-type: none">Enne seadme puhastamist eemaldage seade elektrivõrgust.

! Ettevaatust
<ul style="list-style-type: none">Veenduge, et terade ja ketaste lõikeservad ei puutuks kõvade esemetega kokku. See võib põhjustada tera nüristumist. Lõikeservad on teravad.Olge köögikombaini lõiketera, kannmikseri lõiketera ja ketaste puhastamisel ettevaatlik.

- Puhastage mootorit niiske lapiga.
- Puhastage teisi osasid pesuvahendit sisaldavas kuumas vees (< 60 °C) või nõudepesumasinas.

5 Hoiustamine

- Lükake toitejuhe sisseehitatud juhtme hoiustamise alasse (joonis 12).
- Hoidke seadet kuivas kohas.
- (Üksnes mudelite HR7776 ja HR7777 puhul) pange väiksed tarvikud köögikombaini nõusse (joonis 13).
- (Üksnes mudeli HR7778 puhul) pange tainasegamiskonksud, lõiketerad, kahekordne vispel, spaatel ja kettad lisatarvikute hoiustamisalusele (joonis 14).

6 Garantii ja hooldus

Kui vajate abi mõne probleemi lahendamisel, teenindust või informatsiooni, külastage veebisaiti www.philips.com/support või võtke ühendust kohaliku Philipsi klienditeeninduskeskusega. Telefoninumbri leiate ülemaailmselt garantilehelt. Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi kohaliku müügiesindaja poole.