

Magyar

Teendők az első használat előtt

A készülék és a tartozékok első használata előtt alaposan tisztítsa meg az élelmiszerral érintkezésbe kerülő részeket.

További hasznos tippek és egyszerű online receptek:

- Látogasson el a www.philips.com weboldalra.
- Kattintson a weboldalon található keresőgombra **Q**.
- Adja meg a „HR7776, HR7777 vagy HR7778” termékszámok egyikét a keresőmezőben.
- Keresse meg vagy tölts le az tudnivalókat, amelyre kíváncsi a keresési eredmények közül.

2 Áttekintés (1. ábra)

- | | | | |
|-----------|---|-----------|--|
| 1 | Konyhai robotgép - nyomórúd | 20 | Mini aprítóedény |
| 2 | Konyhai robotgép - edényfedél | 21 | Tömtőgyűrű |
| 3 | Késegység | 22 | Levehető vágókések a mini aprító- vagy turmixegységhez |
| 4 | Hajtótengely | 23 | Maxi gyümölcscentrifuga nyomórúdja |
| 5 | Robotgép-munkatál | 24 | Maxi gyümölcscentrifuga fedele |
| 6 | Motoregység | 25 | Maxi gyümölcscentrifuga szűrője |
| 7 | Dagasztótartozék | 26 | Maxi gyümölcscentrifuga tálja |
| 8 | Dupla habverő | 27 | A maxi gyümölcscentrifuga táljának alapegysége |
| 9 | Megfordítható reszelőtárcsa | 28 | Mérőpohár |
| 10 | Állítható szeletelőtárcsa | 29 | Turmixgép fedele |
| 11 | Julienne szeletelőtárcsa (csak a HR7778 típusnál) | 30 | Turmixpohár |
| 12 | Granulálótárcsa (csak a HR7778 típusnál) | 31 | Tömtőgyűrű |
| 13 | Hasáburgonya tárcsa (csak a HR7778 típusnál) | 32 | A mixer vagy mini aprítóedény levehető vágókései |
| 14 | Citrusprés kúp | 33 | Tálca fedele |
| 15 | Citrusprés szűrő | 34 | Tárolótálca |
| 16 | Mini gyümölcscentrifuga nyomórúdja | 35 | Spatula |
| 17 | Mini gyümölcscentrifuga fedele | 36 | Tisztítókefe |
| 18 | Mini gyümölcscentrifuga szűrője | | |
| 19 | Mini gyümölcscentrifuga alap | | |

3 Konyhai robotgép

A készülék összeállítása

Mielőtt használná, vagy felszerelné bármelyik tartozékot, győződjön meg arról, hogy a következő ábra szerint rakja össze: 2 - 10.

- A tálát az óramutató járásával megegyező irányba - kattanásig - forgatva rögzítheti a motoregységre.
- Szerelje a tálra a tartozékot, vagy a tengellyel ellátott tartozékot.
- Tegy e a hozzávalókat a tálba.
 - Citrusfélék préseléséhez nyomja a citrusgyümölcsöt a tölcsérre, majd folytassa az 5. lépésnél.
- Tegy e fedelet a tálra, majd rögzítse azt az óramutató járásával megegyező irányba kattanásig forgatva. Tegye a nyomórudat az adagolócsőbe.
 - A tárcsák és mini gyümölcscentrifuga használatakor helyezze az alapanyagokat az adagolócsőbe a nyomórúd segítségével.
- Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz.
- Nézze meg a javasolt alapanyag-mennyiségeket és beállításokat az 1. táblázatban. Állítsa be a kezelógommbal a kívánt sebességet.
- Használat után állítsa a kezelógombot **OFF** (KI) módba, és húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali aljzatból.

Késszerelvény

Mielőtt hozzáfogna, győződjön meg róla, hogy a következő ábra szerint rakja össze: 2.
Az aprítókést használhatja aprításhoz, összekeveréshez, turmixoláshoz vagy hozzávalók pürésítéséhez. Sütemények könnyű tésztájának keveréséhez is használható.

A pengéhez vagy a tál belsejéhez tapadt étel eltávolításához használjon spatulát, miután kikapcsolta a készüléket.

☰ Megjegyzés
<ul style="list-style-type: none">Először mindig a késeket helyezze a tálba, az alapanyagokat csak ezt követően. Ne használja a vágókést nagyon kemény hozzávalók, pl. babkávé, szerezcsendő és jégkocka aprításához, mert a kés éle kicsorbulhat. Csokoládé vagy (kemény) sajt aprításakor ne üzemeltesse sokáig a készüléket. Máskülönben ezek az alapanyagok túlmelegedhetnek, meglolvadhatnak és csomóssá válhatnak.

Dagasztótartozék

Mielőtt hozzáfogna, győződjön meg róla, hogy a következő ábra szerint rakja össze: 3.

Állítsa a kezelógombot ON (BE) állásba, majd nyomja meg a dagasztó program gombját **☺** az indításhoz. A teszta elkészültekor nyomja meg ismét a gombot a program leállításához.

✳ Tipp
<ul style="list-style-type: none">Ha magas glutén tartalmú lisztet használ, a legjobb eredmény elérése érdekében minden 100 g liszthez használjon 60 g vizet, és dagassza 9-12 fokozaton 1,5 percig (maximum). A dagasztó preset gomb ☺ rendelkezik automatikus megállás funkcióval, amely megvédi a készüléket a túlzott igénybe vételtől. A dagasztó preset gomb ☺ működésének része egy automata lehűlési szakasz, amely minden munkafolyamat után elindul. Ez alatt a szakasz alatt a gomb jelzőfénye villog, és a funkciót nem lehet elindítani.

Dupla habverő





⚠ Figyelem
<ul style="list-style-type: none">Ne használja a dupla habverőt vajjal vagy margarinnal készült könnyű tészták keveréséhez. Erre a feladatra használja az aprítókéseket. .

Mielőtt hozzáfogna, győződjön meg róla, hogy a következő ábra szerint rakja össze: 4.
Állítsa a kezelógombot ON (KI) állásba, majd nyomja meg a keverő/habverő program gombját **☺** az indításhoz. A krém vagy hab elkészültekor nyomja meg ismét a gombot a program leállításához.
A dupla habverővel tojásfehérjét és tejszínt verhet fel.

✳ Tipp
<ul style="list-style-type: none">A habverő gomb ☺ rendelkezik automatikus megállás funkcióval, amely megvédi a készüléket a túlzott igénybe vételtől.

Lemezek

Mielőtt hozzáfogna, győződjön meg róla, hogy a megfelelő tárcsát választotta, és hogy a következő ábra szerint rakja össze: ábra

	Név	Funkció
	Megfordítható aprítólemez	Aprításhoz, ha kisebb vagy nagyobb méretű darabokra kívánja vágni az alapanyagokat a megfordítható oldalak használatával
	Állítható szeletelőtárcsa	A beállított szeletelési szélességnek megfelelő szeletelés érdekében
	Julienne szeletelőtárcsa (csak a HR7778 típusnál)	Hozzávalók vékony csíkokra vágásához
	Granulálótárcsa (csak a HR7778 típusnál)	Hozzávalók kis méretű/finom darabokra granulálásához

	Név	Funkció
	Hasáburgonya tárcsa (csak a HR7778 típusnál)	Hozzávalók vastag csíkokra vágásához.

⚠ Vigyázat
<ul style="list-style-type: none">A szeletelőtárcsa használatakor legyen nagyon óvatos. A penge rendkívül éles. A tárcsákat soha ne használja kemény összetevők, mint például jégkocka feldolgozásához. Ne nyomja túl erősen az adagolócsőbe az alapanyagokat a nyomórúddal.

☰ Megjegyzés
<ul style="list-style-type: none">Helyezze az alapanyagokat az adagolócsőbe a nyomórúd segítségével. A legjobb eredmény érdekében egyenletesen tölts e az ételadagoló nyílást. Ha nagyobb mennyiséget dolgoz fel, végezze kisebb adagokban, és közben mindig ürítse ki a munkatálát.

Citrusprés

Mielőtt hozzáfogna, győződjön meg róla, hogy a következő ábra szerint rakja össze: 6.

☰ Megjegyzés
<ul style="list-style-type: none">Helyezze a citrusprés szűrőjét a tálban lévő tengelyre. Győződjön meg róla, hogy a szűrő kiálló része megfelelően illeszkedik a tál fogantyúján lévő nyílásba. A szűrő rögzülésekor kattánás hallatszik. A gyümölcsöt nyomja a tölcsérre. Ha szükséges, hagyja abba a nyomást, és távolítsa el a gyümölcshúst a szűrőről. Ha befejezte a préselést, vagy el szeretné távolítani a gyümölcshúst, állítsa a kezelógombot OFF (KI) módba, és vegye le a készülékről a tálát a tartozékokkal együtt.

Mini gyümölcscentrifuga (csak a HR7777 típusnál)

Mielőtt hozzáfogna, győződjön meg róla, hogy a következő ábra szerint rakja össze: 7.

⚠ Vigyázat
<ul style="list-style-type: none">Ne nyomja túl erősen az adagolócsőbe az alapanyagokat a nyomórúddal. Ne tölts e edényt a maximum jelzésen túl.

☰ Megjegyzés
<ul style="list-style-type: none">A hozzávalók feldolgozása előtt távolítsa el a magot a szivából, barackból, cseresznyéből, távolítsa el a gyümölcsök szárait, és hámozza meg az ananászt, sárgadinnyét stb.

Mini aprító (opcionális)

Mielőtt hozzáfogna, győződjön meg róla, hogy a következő ábra szerint rakja össze: 8.
A mini aprítóval kávébabot, szemes borsot, csonthéjasokat, fűszernövényeket, aszalt gyümölcsöket, stb. apríthat.
Az aszalt gyümölcsöket, pl. a fügét, használhatja felszeletelve joghurthoz, kekszhez, vagy kenyérfeltétként is.

A legjobb eredmények érdekében aszalt fekete füge esetén egyszerre maximum 60 g-ot dolgozzon fel P fokozaton, 7 másodpercig.

☰ Megjegyzés
<ul style="list-style-type: none">Philips márkakereskedőtől vagy Philips szakszerviztől rendelhet kiegészítő tartozékként mini aprító kelyhet és aprítókést (9965 100 56737 és 9965 100 56882 cikkszámon). Kövesse az 1. táblázat javaslatait. Ne lépje túl a mini aprítón feltüntetett maximális szintet.

Maxi gyümölcscentrifuga (csak a HR7778 típusnál)

Mielőtt hozzáfogna, győződjön meg róla, hogy a következő ábra szerint rakja össze: 9.

A maxi gyümölcscentrifuga segítségével akár 1,5 kg gyümölcsből és zöldségből is készíthet gyümölcslevet, például répa-, alma-, görögdinnye-, körte-, szőlő- vagy ananászlevet.

⚠ Vigyázat
<ul style="list-style-type: none">Soha ne nyúljon az adagolócsőbe kézzel vagy egyéb tárggyal (pl. villával, késsel, kanállal vagy spatulával). Kizárólag a mellékelt nyomórudat használja erre a célra. A fedél eltávolítása előtt várja meg, amíg a szűrő teljesen megáll.

☰ Megjegyzés
<ul style="list-style-type: none">Használat előtt mindig ellenőrizze a szűrőt. Ne használja a gyümölcscentrifugát, ha bárminemű sérülést, törést, repedést észlel, vagy ha a darálótárcsa kilazult. A hozzávalók feldolgozása előtt távolítsa el a magot a szivából, barackból, cseresznyéből, távolítsa el a gyümölcsök szárait, és hámozza meg az ananászt, sárgadinnyét stb. A fedél rögzülésekor kattánás hallatszik.

Turmixgép

Mielőtt hozzáfogna, győződjön meg róla, hogy a következő ábra szerint rakja össze: 10.

Jég aprításához állítsa a kezelógombot ON (BE) fokozatra, majd nyomja meg a jégaprító program gombját **☺**. Nyomja meg ismét a gombot a leállításához.

☰ Megjegyzés
<ul style="list-style-type: none">A készülék működése közben soha ne nyissa fel fedelet, ne nyúljon kezével a pohárba és ne tegyen bele semmilyen tárgyat. Az aprítóegységnek a turmixkehelybe való beszerelése előtt mindig tegye fel a tömtőgyűrűt az aprítókésr e. Turmixolás közben a turmixkehely adagolónyílásán keresztül adagolhat folyékony alapanyagot. Az alapanyagok turmixolása előtt darabolja fel őket. Ha nagyobb mennyiséget kíván turmixolni, végezze kis adagokban. A folyadék kifröccsenésének elkerülése érdekében: ha habosodó folyadékot (pl. tejet) kíván turmixolni, 1 liternél többet ne töltsön a turmixkehelybe. A hozzávalókat a turmixkelyhen jelzett maximális szintig tölts e.

4 Tisztítás

⚠ Figyelem
<ul style="list-style-type: none">Tisztítás előtt húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali aljzatból.

⚠ Vigyázat
<ul style="list-style-type: none">Vigyázzon, hogy a kések és a tárcsák vágóélei ne érjenek kemény tárgyakhoz. Ez kicsorbíthatja őket. A vágóélek nagyon élesek. A konyhai robotgép aprítókéseit, a turmixgép aprítókéseit és a tárcsákat fokozott óvatossággal tisztítsa.

- A motoregységet nedves ruhával tisztítsa.
- A többi részt meleg (< 60°C), mosószeres vízben vagy mosogatógépben tisztíthatja.

5 Tárolás

- Helyezze a tápkábelt a beépített kábeltárolóba (12. ábra).
- A készüléket száraz helyen tárolja.
- (Csak a HR7776 és HR7777 típusoknál) A kis tartozékokat tartsa a robotgép munkatáljában (13. ábra).
- (Csak a HR7778 típusnál) A dagasztótartozékokat, az aprítókéseket, a dupla habverőt, a spatulát és a tárcsákat tartsa a tartozékok tárolótálcajában (14. ábra).

6 Jótállás és szerviz

Ha probléma merülne fel a készülékkel, vagy tájékoztatásra van szüksége, látogasson el a www.philips.com/support weboldalra, vagy forduljon a helyi Philips vevőszolgálat munkatársaihoz. A telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen. Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi termékforgalmazójához.